

**PROFI**  **COOK**®

**Kasutusjuhend**



**Kohvimasin PC-KA 1191**

**CE**

Ülevaade seadmest



## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

## Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.



### ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



**MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikese kiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



### HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämpumisoht!

## Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



### HOIATUS: Põletuse oht!

Ärge avage kunagi veepaagi kaant kui kohvi valmistamine käib.



### ETTEVAATUST:

Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

- Kasutage seadet ainult tasasel pinnal.
- Kasutage seadet ainult siis kui veepaak on veega täidetud.
- Ärge liigutage seadet kui see on kasutuses.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogematuses tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Võtke ühendust volitatud hooldusega. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Vaadake järgmist peatükki „Kasutusotstarve“. Muul otstarbel kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

## Kasutusotstarve

- See seade valmistab kohvi jahvatatud ubadest.
- Kasutage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas.
- See on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ja muudes sarnastes kohtades, nagu
  - Kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades;
  - Hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.

See **ei ole** sobiv kasutamiseks talumajapidamises ega külalistemajades.

### Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja pappkarp.
3. Tundlikke pindu võib kaitsta kilega. Eemaldage need kiled.
4. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
5. Kui pakendi sisu on puudulik või kui kahjustus on märgatav, ärge seadet kasutage. Viige see kohe müüjale tagasi.

#### **i** MÄRKUS:

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

### Ülevaade seadmest /

#### Pakendi sisu

1. Filtrihooidik
2. Veepaagi kaas
3. Klahv veepaagi kaane avamiseks.
4. Veepaak
5. Kaanega termoskann
6. Kannu alus
7. Veetaseme näidik
8. Funktsiooninupud

**HOUR** Tund

**MIN** Minut

**ON / OFF** Seadme sisse- ja väljalülitamine.

**PROG** Käesolev aja seadistamine

**TIMER** Programmeerimine

**MODE** Kanguse reguleerimine

9. Ekraan

### Märkused kasutamiseks

#### Asukoht

- Asetage kohvimasin stabiilsele ja tasasele pinnale. Asetage seade selliselt, et see ei kukuks ümber.
- Ärge asetage seadet küttekehade, gaasi- või elektripliidi, ahju vm soojusallika lähedale.

### Märkus valmistamise kohta

Pruulimisprotsessi ajal ja sõltuvalt jahvatusastmest ja kasutatud kogusest imab kohvipulber teatud koguse vett. Sellepärast võib kohvi kogus erineda veepaagis olevast veekogusest.

### Euroopa energiasäästu eeskirjad

#### **i** MÄRKUS:

Euroopa direktiiv 2009/125 / EÜ (ökodisaini direktiiv) sisaldab energiasäästu mõõtmisi. Kohvimasinate kohta kehtib järgmine: Sooja hoidmise periood on piiratud max. 5 minutini, mille järel seade lülitub automaatselt välja. Sellega tagatakse ohutus ja väiksem energiatarve.

### Elektriühendus

1. Veenduge, et toide vastab seadme tehnilistele näitajatele. Tehnilised andmed on trükitud andmesildile.
2. Ühendage toitejuhe korralikult paigaldatud ja maandatud seinakontakti. Seade on ooterežiimis.

Ekraanil kuvatav aeg näitab, et seade on ooterežiimis.

### Esimene kasutamine

Enne esmakordset kohvi valmistamist laske seadmel kaks korda töötada ainult puhta veega ning ilma filtrita. Sellega eemaldate transpordi käigus kogunenud tolmu. Järgige peatükis „Kohvimasina vahetu sisselülitamine“ antud juhiseid.

### Nuppude funktsioonid

#### ON / OFF

Üks vajutus: Lülitab seadme sisse, vahetu kohvi valmistamine (Märgutuli helendab punaselt).

Kaks vajutust: TIMER režiim, kohvi valmistamine algab programmeeritud ajal (nupp vilgub siniselt.)

Kolm vajutust: Seadme väljalülitamine (Kontrolltuli kustub.)

## PROG


Üks vajutus: Kehtiva kellaaja seadistamine:


Kaks vajutust: Taimeri reguleerimine; seatud algusaja kuvamine;

**HOOR** Tund

**MIN** Minut

MODE Kanguse reguleerimine

 = mahe

 = keskmine

 = tugev

## Kasutamine

### Kellaaja seadmine

Seade töötab 24-tunni režiimis. Kellaage „12:00“ on eelseadistatud.

Vajutage ühe korra **PROG** nuppu. Ekraanile kellaaja kohale ilmub „CLOCK“.

- Seadke tunnid:  
Vajutage **HOOR** nuppu.
- Seadke minutid:  
Vajutage **MIN** nuppu.
- Väljumine seadistusrežiimist:  
Peale viimast nupuvajutust oodake umbes 5 sekundit. „CLOCK“ kustub ekraanilt.

### Kohvimasina ettevalmistamine.

1. Avage veepaagi kaas.
2. Täitke veepaak soovitud koguse veega vastavalt masina taga olevale veepaagi skaalale. Veetasemest annab märku näidik.

#### MÄRKUS:

Veepaagi täitmiseks võite kasutada kannu.

#### ETTEVAATUST:

Ärge üle täitke! Ärge ületage MAX märgistust.

3. Veenduge, et filtrihoidik on korralikult paigaldatud.
4. Voltige paberfiltri (1x4) alumine serv ja asetage filter hoidikusse. Seejärel täitke kohvipulbriga.

#### MÄRKUS:

Ärge pange kohvifiltrisse liiga palju kohvi, et vältida lekkimist.

5. Nüüd sulgege veepaagi kaas. See peab oma kohale klõpsama.
6. Keerake kaas termoskannule nii, et kaanel olev nupp oleks suunatud käepideme poole. Pange tähele kannu avamisel olevaid süvendeid ja kaane lukustust.
7. Asetage kannu kannu alusele.

#### ETTEVAATUST: Tilgalukk

Teie seadmel on tilgalukk. See sulgub, kui kannu eemaldate. Sellega välditakse kohvi tilkumist kannu alusele, kui seda ikka veel filtris on.

- Veenduge alati, et kohvikannule oleks kaas paigaldatud. See avab tilgaluku.
- Kui paagis on veel vett, asetage kann alla niipea kui võimalik. Vastasel korral võib filtrist hakata üle voolama.

### Aroomi tugevuse valik

Filtreeritud kohv tekitab rohkem aroomi, kui see enne keetmist paisub.

See tähendab, et: Mida pikem paisumisaeg, seda tugevam on aroom.

Seade võimaldab teil valida kolme erineva lõhnatugevuse vahel: mahe, keskmine ja tugev. Paisumisaega pikendatakse või vähendatakse vastavalt keetmise protseduurile.

- Vajutage üks kord MODE nuppu. Kellaaja kohale ekraanile ilmub „“.
- Aroomi tugevuse suurendamiseks vajutage mitu korda MODE nuppu.
- Väljumine seadistusrežiimist:  
Peale viimast nupuvajutust oodake umbes 5 sekundit. Ekraanil olev aroomi tugevuse teade kustub.

#### MÄRKUS:

Seatud aroomitugevus salvestatakse tulevaste valmistamiste jaoks.

### Kohvimasina vahetu sisselülitamine:

Palun järgige peatükis „Kohvimasina ettevalmistamine.“ olevaid juhiseid.

8. Vajutage **ON / OFF** nuppu ühe korra. Seade alustab kohe tööd kasutades eelnevalt seatud aroomi tugevust. Punane märgutuli helendab.

#### MÄRKUS:

- Seade lülitub peale kohvi valmimist automaatselt umbes 2 minuti pärast välja. Kontrolltuli kustub. Seade on jälle ooterežiimis.
- Kui te soovite seadme varem välja lülitada, vajutage **ON/OFF** nuppu kaks korda.

### Automaatfunktsioon

Palun järgige peatükis „Kohvimasina ettevalmistamine.“ olevaid juhiseid.

8. Vajutage **PROG** nuppu kaks korda. Ekraanile kellaaja kohale ilmub „TIMER“.
9. Algasaja seadmine:
  - Seadke tunnid:  
Vajutage **HOUR** nuppu.
  - Seadke minutid:  
Vajutage **MIN** nuppu.
  - Väljumine seadistusrežiimist:  
Peale viimast nupuvajutust oodake umbes 5 sekundit. „TIMER“ kustub ekraanilt.
10. TIMER funktsiooni käivitamiseks vajutage **ON/OFF** nuppu kaks korda. Sinine märgutuli helendab.

#### MÄRKUS:

- Seade lülitub automaatselt seatud ajal sisse. Punane märgutuli helendab.
- TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage **ON / OFF** nuppu ühe korra. Kontrolltuli kustub.
- Kui soovite kohvi valmistamist varem alustada, vajutage **ON/OFF** nuppu kaks korda. Punane märgutuli helendab.

#### Kohv on valmis.

- Kui filtrist rohkem kohvi läbi ei tule, võite kannu eemaldada.

- Valamiseks vajutage kaanel olevat nuppu.

#### HOIATUS:

Kui soovite kohe valmistada ka teise kannu kohvi, oodake peale kohvi valmistamise lõppemist umbes 5 minutit. Laske seadmel jahtuda, avades veepaagi, et vältida veega täitmise ajal kuuma vee pritsmeid.

#### MÄRKUS:

Filtrihoidik eemaldage masinast käepideme abil. See muudab vana kohvi ära viskamise lihtsamaks.

#### Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamine on vajalik, kui valmistusaeg märgatavalt pikeneb.

- Kasutage kaubanduses saadaval olevat sidrunhappepõhist eemaldajat.
- Doseerige vastavalt pakendil olevale juhendile.

#### HOIATUS:

- Peale katlakivi eemaldamist keetke masinast läbi 3 kannutäit puhast vett, et eemaldada katlakivi eemaldusvahendi jäägid.
- Ärge kasutage kohvipulbrit.
- **Ärge** seda vett tarvitage.

## Puhastamine

#### HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge kastke seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

#### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Seadme välispind puhastage vajadusel kergelt niiske lapiga - ilma lisanditeta.
- Sisemusest eemaldage kohvipritsmepaberrätiga. Pärast pühkige niiske lapiga.

- Kohvikann ja filter tuleb puhastada sooja veega loputades. Kasutage vajaduse korral pehmet harja.

#### Hoidmine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

## Veatuvastus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige seinakontakti teiste seadetega.
		Sisestage pistik korralikult seinakontakti.
		Kontrollige kaitsmeid.
	Seade on defektne.	Võtke ühendust teenindusega.
Filter on ummistunud: kohvipulber on pritsinud üle filtri serva.	Tilgalukk on suletud: Kannu ei asetata hoiupinnale või kannul pole kaant.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lülitage seade välja! Eemaldage seade vooluvõrgust.</li> <li>Asetage kann koos kaanega hoidmispinnale, et filter saaks tühjeneda.</li> <li>Visake paberfilter ära.</li> <li>Puhastage seade nagu kirjeldatud.</li> </ol>
	Filtris on liiga palju kohvipulbrit.	
Kohvipulber kohvi sees.	Paberfilter on liiga väike.	Kasutage „1x4“ suuruses filtrit.
	Filtris on liiga palju kohvipulbrit.	Kasutage vähem kohvipulbrit.
Valmistamine kestab liiga kaua.	Seadmes on katlakivi.	Puhastage seade nagu kirjeldatud.
Seade lülitub automaatselt välja.	See ei ole käesoleva seadme rike. Ökodisaini direktiivi (2009/125 / EÜ) järgimiseks lülitub seade välja maks. 5 minutit pärast keetmise lõppu	

## Tehnilised andmed

Mudel: ..... PC-KA 1191  
 Toide: ..... 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz  
 Voolutarve: ..... 800 W  
 Maksimaalne maht: ..... 1,2 L  
 Kaitseklass: .....  
 Netokaal ..... u. 2,5 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### “Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele ning soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.