

KASUTUSJUHEND EKM001

TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge: 220-240 V

Nimisagedus: 50/60 Hz

Sisendvõimsus: 250 W

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel. Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelvalveta või enne puhastamist.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pundadega.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesast kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Seadme remontimiseks või reguleerimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.
- Ärge lülitage seadet sisse kuni eemaldatakse vars ei ole korralikult mootoriga ühendatud.
- Ärge pange käsi segamishõltsesse, kui seade töötab.
- Ärge pange segamishõltsesse aineid, mida te segada ei soovi.
- Olge eriti ettevaatlik kuumade toidu või kuumade vedelike segamisel. Kasutage ainult väikseid koguseid. Kuum segu võib pritsida välja ning tekitada põletust. Kui segatavad koostisained on väga kuumad, laske need jahtuda temperatuurini mitte üle 60°C.
- Ärge kasutage mikserit toidu segamiseks, mida parajasti elektri- või gaasipliidil valmistate.
- Tööaeg on 1 minut. Peale 1 minutit kasutamist laske seadmel vähemalt kaks minutit jahtuda. Kui kasutate mikserit tihedate või kõvade toitude segamiseks, soovime pausi teha iga 20-30 sekundi järel.
- Hoiatus! Lõiketerad on väga teravad. Ärge püüdke kunagi pöörlevaid nuge puudutada.

KUIDAS MIKSERIT KASUTADA

Sisestage alumine eemaldatav vars mootori käepidemele kuni see klõpsatab.

Enne esmakordset kasutamist peske seade kuuma veega ning nõudepesuvahendiga.

Pesemisel ja puhastamisel kastke vette ainult eemaldatav varras. Ärge kastke mootori osa vette ega muudesse vedelikesse. Kui panete seadet kokku või võtate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks välja lülitatud ning toitejuhe kontaktist eemaldatud.

MIKSER SOBIB JÄRGMISTEKS TOIMINGUTEKS:

- Koostisainete segamiseks toidu valmistamisel, nt beebitoidu valmistamiseks.
- Jookide segamiseks, nt piimakokteilid, puuviljajoogid, kastmed, jms.
- Pehmele koostisainete segamiseks, nt leivakate, majonees, vms.

JUHISED TOIDUAINETE TÖÖTLEMISEKS

Koostisained	Kogus grammides	Kiirus	Segamise aeg
Beebitoidud, kastmed	100-300	1	45 sekundit
Segatud joogid	100-500	2	30 sekundit
Puu-ja köögiviljad	100-200	1	45 sekundit
Juust	50-100	1	30 sekundit

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast.
- Puhastage mikseri kate (mootori osa) pehme ja niiske lapiga. Ärge kastke mootori osa vette ega muudesse vedelikesse. Eemaldatavat varrast koos löiketeradega võib pesta nõudepesumasinas.
- Te võite nuge puhastada ka kastis need pesuveetesse ja lülitades mikseri sisse. Sellisel juhul tuleb mikseri kontakti ühendada.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.

