

SENCOR®

STM 6350WH / STM 6351GR / STM 6352BL
STM 6353OR / STM 6354RD / STM 6355VT
STM 6356YL / STM 6357GG / STM 6358RS



Köögikombain

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste käeulatusest kaugemal.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole seadmega kaasas või mida ei ole soovitanud tootja.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel, tootmishoones ega õues. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Asetage seade tasasele, kuivale ja kindlale pinnale. Ärge asetage seadet lahtise tule või kütteseadmete lähedale.



Ärge pange oma käsi selle sümboliga tähistatud alasse. Vastasel korral võite saada kehavigastusi, kui multifunktsionaalne pea on kallutatud, kuid ei ole asendisse lukustatud.

- Ärge kasutage kunagi üheaegselt erinevaid tarvikuid.
- Enne seadme tööle panemist veenduge, et see oleks korralikult ühendatud ja multifunktsionaalne pea on kallutatud horisontaalasendisse. Ohutuse tagamiseks on antud seade varustatud ohutusmehhanismiga, mis takistab mootori käivitumist, kui seadme multifunktsionaalne pea ei ole kallutatud õigesse asendisse.
- Kui multifunktsionaalne pea liigub töötamise ajal oma asendist välja, katkestab seade automaatselt töö. Kui multifunktsionaalne pea on kallutatud horisontaalsesse tööasendisse, ei jätkata seade automaatselt tööd. Töö jätkamiseks tuleb reguleerida kiiruse juhtnupp asendisse OFF ja seejärel valida soovitud kiirus.
- Ärge puutuge pöörlevaid osi, ja veenduge, et ka rippuvad riided, juuksed jms. oleksid eemal. Vastasel korral võite ennast või seadet vigastada.
- Kui mõni ese, nt lusikas, kukub seadme töötamise ajal nõusse, seadke kiiruse nupp viivitamatult OFF - asendisse (ooterežiim), lahutage toitejuhe vooluvõrgust. Oodake, kuni pöörlevad osad on täielikult peatunud ja seejärel eemaldage ese.
- Kui koostisained kleepuvad tarvikute või kausi seinte külge, lülitage seade välja, võtke pistik seinakontaktist ja oodake, kuni pöörlevad osad peatuvad. Kasutage silikoonspaatlit otsikute ja anuma seinte puhastamiseks. Seejärel käivitage masin uuesti.
- Veenduge, et juuksed, riided vm esemed ei satuks hakklihamasina töötamise ajal seadme toiteturusse. Pange toiteturusse ainult töödeldavad koostisained.
- Ärge kasutage sõrmi ega muid esemeid koostisainete surumiseks läbi hakklihamasina toitetoru. Selleks on seadmega kaasas press.



Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

- Teravate servadega vigastuste vältimiseks olge hakklihamasina ja mikserkannu lõiketerasid käsitsedes eriti tähelepanelik. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata ka mikserkannu tühjendamisele, kui eemaldate terade plokki kannust ning puhastamise ajal.
- Ärge jahvatage sellega konte, pähkleid ega muid kõvasid aineid.

- Mikserkannus töödeldava toidu temperatuur ei tohi ületada 80 °C. Kuumi vedelikke käsitsedes olge väga ettevaatlik. Kuum aur või kuuma toidu ja vedelike pritsmed võivad põhjustada põletust. Ärge pange mikserkannu tööle, kui kaas ei ole korralikult paigaldatud. Kui töötlete kuumi vedelikke, ärge eemaldage kaane sisemist korki töötamise ajal! Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Kuuma kannu käsitlemisel kasutage kandmiseks käepidet.
- Maksimaalne pidev kasutusaeg on 10 minutit. Sõtkumisrežiimis on maksimaalne tööaeg 5 minutit ning mikserkannu töötamisaeg 2 minutit. Ärge ületage maksimumtööaega. Enne uuesti käivitamist laske seadmel jahtuda u 30 min.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui te seda ei kasuta, kui jätate selle järelvalveta ja enne kokkupanemist või lahtivõtmist, samuti enne puhastamist või liigutamist. Enne seadme lahtivõtmist ning töötamise ajal liikuvate osade vahetamist oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Puhastage vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistelet.
- Ärge peske seadet voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebakorrekse kasutamisega lühendate seadme tööiga.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Lahutage toitejuhe seinakontaktist tõmmates pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juhete või pistikupesaga kahjustada.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.
- Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

Köögikombain

Kasutusjuhend

- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS

- A1** Hakklihakasina eesmise tarviku vabastamise nupp.
A2 Eemaldatav kate hakklihakasina tarviku paigaldamiseks
A3 A-kujuline vahustaja
A4 Ümar vispel
A5 Segamiskonks
A6 Eemaldatav kate mikserkannu tarviku paigaldamiseks
A7 Kallutatav multifunktsionaalne pea
A8 Lisaseadmete paigalduskomplekt **A3-A5** kinnitamiseks.
A9 Segamisnõu kate koostisainete lisamise avaga.
A10 4,5-liitrine roostevabast terasest kaus
A11 Põhiseade
A12 Kiiruse seadmine nupp. Võimaldab kiiruse sujuvat seadistamist tasemel MIN-1-2-3-4-5-6-MAX, pulsstase (PULSE) ja seadme väljalülitamist (OFF).
A13 Multifunktsionaalse pea vabastuslukk
A14 Libisemiskindlad jalad tagavad seadme stabiilsuse selle töötamise ajal.
A15 Kaas võimaldab sulgeda roostevabast terasest kausi **A10** toiduainete lühiajaliseks säilitamiseks.

HAKKLIHAMASINA TARVIKUD

- B1** Press
B2 Roostevabast terasest kolu
B3 Toitetoru
B4 Jahvatuskamber
B5 Tiguvõll
B6 Jahvatustera
B7 Keermesrõngas
B8 Peen peenestusplaat
B9 Keskmise peenestusplaat
B10 Jäme peenestusplaat
B11 Eraldaja
B12 Vorstitoppimise tarvik
B13 Vorm
B14 Koonustarvik
B15 Küpsisevorm
B16 Küpsisevormi hoidik



Märkus:

Osad **B11-B14** on pressi **B1** sees.

Osad mudelid on varustatud ainult peene ja jämeda peenestusplaadiga **B8** ja **B10**.

MIKSERKANNU TARVIKUTE KIRJELDUS

- C1** Mikserkannu keskmine kork
C2 Mikserkannu kaas koostisainete lisamise avaga.
C3 Käepide
C4 Mikserkann mahutavusega 1,5 L
C5 Mansett
C6 Terade moodul

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
- Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik osad, mis puutuvad kokku toiduga. Seejärel loputage puhta veega ning kuivatage pehme lapiga või laske õhu käes kuivada. Peale pesemist ja kuivatamist soovitame katta jahvatusteraid **B6** ning peenestusplaadid **B8 - B10** toiduõliga.
- Ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.



Tähelepanu:

Hakklihakasina ja osad **A3-A5** ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Teisi eemaldatavaid tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.

KLOPPIMINE, VAHUSTAMINE JA SEGAMINE

TARVIKU TÜÜBI VALIMINE

Tarviku tüüp	Kasutusotstarve
Kloppija A3	Seda kasutatakse kerge ja keskmise paksusega pärmivaba taigna kloppimiseks, kastmete, kreemide täidiste jms valmistamiseks. Ärge kasutage seda raskete taignate sõtkumiseks.
Ümar vispel A4	Seda kasutatakse munade või munavalgete, koore, õhuliste kreemide jms vahustamiseks. Ärge kasutage seda taignate kloppimiseks ega sõtkumiseks.
Sõtkumiskonks A5	Seda kasutatakse erinevate taignate, sh rasked ja tihedad taignad, nagu leiva-, pitsa-, koogitainas sõtkumiseks.

KÖÖGIKOMBAINI KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

- Enne kokkupanekut või lahtivõtmist kontrollige, et seade oleks eemaldatud vooluvõrgust.
- Segamisanuma ja kaane paigaldamine**
 - Asetage köögikombain kindlale, kuivale pinnale, nt töötasapinnale.
 - Kasutage lukku **A13**, et vabastada multifunktsionaalne pea **A7** ja kallutada seda täiesti taha. Peale multifunktsionaalse pea **A7** kallutamist vabastage lukk **A13**. Multifunktsionaalse pea **A7** lukustumist avatud asendisse näitab luku **A13** naasmine vaikeasendisse ning kostab kuuldav klõps.
 - Paigaldage roostevabast terasest kaus **A10** alusele **A11** ning kinnitage keerates seda päripäeva. Kui kaus **A10** on korralikult

paigaldatud, ei ole seda võimalik aluselt **A11** tõsta.

- 1.4. Eemaldage kate multifunktsionaalselt pealt **A7** koos kinnituspunktiga **A8**, libistage kaas **A9** nii, et riivid piki kaane **A9** ümmarguse ava perimeetrit libisevad kinnituspunkti **A8** soonde.
- 1.5. Kaas **A15** võimaldab sulgeda roostevabast terasest kaussi **A10** toiduainete lühiajaliseks säilitamiseks.

2. Kinnituskomplekt

- 2.1. Kui paigaldate tarvikut, tuleb multifunktsionaalne pea **A7** lukustada avatud asendisse, vt 1.2 eelmises peatükis. Paigaldage üks tarvik **A3-A5** kinnituspunkt **A8** külge selliselt, et libistate kinnituspunkti võlli **A8** tarvikusse. Suruge tarvikut kinnituspunkti **A8** suunas ja keerake vastupäeva, kuni see lukustub. Tõmmake tarvikut ühe käega kergelt allapoole veendumaks, et see on korralikult paigaldatud.
- 2.2. Pange soovitud toiduained kaussi **A10**. Vabastage lukk **A13** ja kallutage multifunktsionaalne pea **A7** horisontaalasendisse. Peale multifunktsionaalse pea **A7** allalaskmist vabastage lukk **A13**. Multifunktsionaalse pea **A7** lukustumist kallutatud tööasendisse näitab luku **A13** naasmine vaikeasendisse. Sellest annab märku kuuldav klõps.

3. Lahtivõtmine

- 3.1. Kasutage lukku **A13**, et vabastada multifunktsionaalne pea **A7** ja kallutada seda täiesti taha. Peale multifunktsionaalse pea **A7** kallutamist vabastage lukk **A13**. Multifunktsionaalse pea **A7** lukustumist avatud asendisse näitab luku **A13** naasmine vaikeasendisse ning kostab kuuldav klõps.
- 3.2. Suruge tarvikut kinnituspunkti **A8** suunas ja keerake päripäeva, kuni see vabaneb ning eemaldage. Keerake kaussi **A10** vastupäeva ja eemaldage aluselt **A11**. Eemaldage kate **A9** tõmmates seda allapoole. Liigutage multifunktsionaalne pea **A7** tagasi horisontaalasendisse.

KÖÖGIKOMBAINI KASUTAMINE

1. Valige tarvikute tüüp, mida soovite kasutada ja pange seade kokku vastavalt juhendi peatükile "Seadme kokkupanek ja lahtivõtt". Pange koostisained nõusse **A10**.



Tähelepanu:

Ühekorraga on võimalik töödelda kuni 2,2 l kergemat tainast või 0,8 l tihkemat, raskemat tainast. Maksimaalne kasutatav munavalgete arv vahustamiseks on 12. Me soovime kaussi **A10** mitte täita üle 3 L märgi. Kui kaussi **A10** on pandud ebapiisav kogus tainast (vähem kui 0,3l), ei pruugi ained piisavalt seguneda.

2. Veenduge, et kiiruse valiku nupp **A12** oleks seatud OFF positsiooni ja multifunktsionaalne pea **A7** horisontaalasendis. Ühendage pistik seinakontakti.

3. Määrake kiiruse valiku nupust **A12** soovitud kiirus. Keerake kiiruse valiku nuppu **A12** sujuvalt päripäeva, et suurendada kiirust ning vastupäeva kiiruse vähendamiseks. Soovitame seada alguses madalam kiirus ja hiljem seda vajaduse korral suurendada. Elektrooniline kiiruse reguleerimine tagab, et määratud kiirus säilib erinevate koormuste juures. Seadme töötamise ajal võite lisada koostisaineid kaussi **A10** läbi kaanes **A9** oleva ava.
4. Impulss-režiimi kasutatakse maksimaalse kiiruse saavutamiseks lühikeseks ajaks. Impulss-režiimi kasutamiseks keerake kiiruse valiku nupp **A12** PULSE – positsiooni ja hoidke seda vastavas asendis. Niipea kui nupu **A12** vabastate, läheb seade automaatselt OFF positsiooni.
5. Vajadusel kaapige koostisained kaussi **A10** seinalt ja otsikult keerates eelnevalt kiiruse valiku nupu **A12** OFF positsiooni ja seejärel eemaldades pistiku seinakontaktist. Oodake, kuni pöörlevad osad on täielikult peatunud ja seejärel kaapige koostisained spaatliga.
6. Peale töö lõppu seadke kiiruse valiku nupp **A12** OFF positsiooni ja eemaldage pistik seinakontaktist.
7. Oodake, kuni pöörlevad osad on täielikult peatunud ja võtke seade lahti vastavalt juhendi peatükile "Seadme kokkupanek ja lahtivõtmine". Sisu eemaldamiseks kasutage taignakaabitsat.
8. Puhastage mikser peale iga kasutamist vastavalt juhendi peatükile "Puhastamine ja hooldus".

LED VALGUS

- Multifunktsionaalsel peal **A7** on LED valgus, mis lülitub automaatselt sisse kui köögikombaini vooluvõrku ühendatakse. LED tuli kustub automaatselt 2,5 minuti järel kui mingit tegevust ei toimu, st kui seade ei tööta või kui selle aja vältel kiirust ei seata. LED tuli lülitub automaatselt uuesti sisse kui köögikombaini kiiruse nupp **A12** seatakse soovitud kiirusele.

KIIRJUHEND KOOSTISAINETE SEGAMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus	Töötlemis aeg	Kiiruse valikud
Ümar vispel A4	Munavalged	12 tk	4 min.	5–6
Ümar vispel A4	Vahukoor	1 L	6–8 min	5–6
Kloppija A3	Koogitaigen	2,2 l	6 min.	3–4
Sõtkumisk onks A5	Saiataigen, Pitsataigen	0,8 l	4–5 min	MIN kuni 2

Märkus:



Ülalnimetatud töötlemisajad on ainult soovituslikud.

Munavalgete vahustamiseks peavad vispel **A4** ja kauss **A10** olema alati täiesti puhtad ja kuivad. Isegi väike kogus rasva

võib põhjustada munavalgete mittevahustumise soovitud konsistentsini.

Vahukoor tuleks jahutada enne vahustamist 6°C-ni. Enne töötlemist laske taigna ja segude valmistamiseks kasutataval toiduainetel soojeneda toatemperatuurini.

LIHA HAKKIMINE, VORSTIDE JA KEBEBI NING KÜPSISTE VALMISTAMINE

HAKKLIHAMASINA KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

1. Sisestage tiguvõll **B5** jahvatuskambrisse **B4** hammasratas ees.
2. Pange jahvatusnoad **B6** võllile **B5** (terav serv kambrist eemale) ning lisage kas peenem või jämedam peenestusplaat **B8**, **B9** või **B10** vastavalt soovitud peenestusastmest. Veenduge, et peenestuskambri **B4** sälk libiseks peenestusplaadi soonde.

Tähelepanu:



Olge terasid **B6** paigaldades väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

3. Pange keermesrõngas **B7** jahvatuskambrile **B4** ning pingutage seda päripäeva keerates. Pange roostevabast terasest kolu **B2** toititorule **B3**.
4. Veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. Multifunktsionaalne pea **A7** tuleb kallutada alla horisontaalasendisse ja vispel, vahustaja või taignasegaja tuleb eemaldada. Eemaldage kate **A2** multifunktsionaalselt pealt **A7**. Pange kokkupandud hakklihamasin umbes 45 ° nurga all vastu kinnituskohta, nii et toititoru **B3** oleks vertikaalsest teljest umbes 45 ° paremale kaldu seadke tarvik vertikaalsesse asendisse keerates seda vastupäeva.
5. Tarvik on lukustunud kui nupp **A1** libiseb välja. Sellest annab märku kuuldav klõps.
6. Hakklihamasina lahtivõtmiseks eemaldage esmalt kolu **B2**. Seejärel vajutage nuppu **A1** ja eemaldage hakklihamasin päripäeva keerates. Peale hakklihamasina eemaldamist pange kate **A2** tagasi kohale.
7. Kui võtate hakklihamasina üksikuteks osadeks, jätkake vastupidises järjestuses.

HAKKLIHAMASINA KASUTAMINE

1. Esmalt valmistage liha hakkimiseks ette järgmisel viisil. Eemaldage kõik kondid, kõõlused, kõhred ja tükeldage liha 2x2x6 cm tükkideks, min mahuvad vabalt läbi toititoru ava **B3**.

Tähelepanu:



Ärge töödelge külmunud liha. Laske lihal enne hakkimist sulada.

2. Veenduge, et köögikombain on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A12** seatud OFF positsiooni.
3. Pange kauss **A10** või mõni muu sobiv nõu hakklihamasina alla. Ühendage pistik kontakti.
4. Kasutage kiiruse valiku nuppu soovitud kiiruse valimiseks. Soovitame seada alguses seada kiirus 3 ja hiljem seda vajaduse korral suurendada. Pange lihatükid tasapisi toititorusse **B3** ja suruge pressiga **B1**.

Pidage silmas, et ei ummistaks toititoru **B3** suurte lihatükkidega. Ärge töödelge korraga üle 5 kg liha. Töötlemisaeg on ainult mõni minut.

Tähelepanu:



Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu liha surumiseks läbi toititoru. Kasutage alati selleks loodud pressi **B1**.

5. Hakkliha kukub ettevalmistatud kaussi. Jahvatuskambrisse **B4** jäänud liha võib eemaldada leivaviilu või kukli abil.
6. Seadme väljalülitamiseks seadke kiiruse valiku nupp **A12** OFF – positsiooni.
7. Puhastage hakklihamasin peale igat kasutamist vastavalt juhiste peatükis Puhastamine ja hooldus.

VORSTITÄITMISE TARVIKU KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

1. Kui panete kokku kebabi valmistamise tarviku, tegutsege samal moel, kui hakklihamasina kokkupanekul, ainult selle vahega, et peenestusterade **B6** ja peenestusplaatide **B8**, **B9** või **B10** asemel kasutate osasid **B11** ja **B12**.
2. Asetage eraldaja **B11** tiguvõllile nii, et jahvatuskambrile **B4** sälk sobib eraldaja **B11** soonde. Pange vorstitäite otsik **B12** eraldajale **B11** ja lõpetage kokkupanek keermestatud rõnga **B7** kinnitamisega jahvatuskambrile **B4**. Pange roostevabast terasest kolu **B2** toititorule **B3**.
3. Paigaldage tarvikud köögikombainile samal viisil kui on kirjeldatud pt 4 "Hakklihamasina kokkupanek ja lahtivõtt".
4. Hakklihamasina lahtivõtmiseks eemaldage esmalt kolu **B2**. Seejärel vajutage nuppu **A1** ja eemaldage hakklihamasin päripäeva keerates. Peale hakklihamasina eemaldamist pange kate **A2** tagasi kohale.
5. Kui võtate tarviku üksikuteks osadeks, jätkake vastupidises järjestuses.

VORSTITOPPIMISE TARVIKU KASUTAMINE

1. Veenduge, et köögikombain on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A12** seatud OFF positsiooni. Ühendage pistik kontakti.
2. Valmistage ette vorstiümbris, mida hakklihaga täita soovite ning laske sellel leiges vees umbes 10 minutit liguneda. Pange hakkliha segu kolusse **B2**. Võtke vorstiümbris veest välja ja kinnitage ots tikuga või siduge ning libistage teine ots nagu sukk üle vorstitäitmise tarviku **B12**.
3. Kasutage kiiruse valiku nuppu **A12** soovitud kiiruse valimiseks. Soovitame seada alguses madalam kiirus ja hiljem seda vajaduse korral suurendada. Hoidke ühe käega vorsti kesta tarvikul **B12** ning teise käega vajutage hakkliha segu pressiga **B1** toititorusse **B3**. Kui vorsti kest kleepub tarviku **B12** külge, tuleb seda uuesti veega niisutada.



Tähelepanu:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu liha surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati selleks loodud pressi **B1**.

4. Seadme väljalülitamiseks seadke kiiruse valiku nupp **A12** OFF – positsiooni.
5. Puhastage kõik osad peale igat kasutamist vastavalt juhiste peatükis Puhastamine ja hooldus.

KEBABIVALMISTAJA KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

1. Kui panete kokku kebabi valmistamise tarviku, tegutsege samal moel, kui hakklihamasina kokkupanekul, ainult selle vahega, et peenestusterade **B6** ja peenestusplaatide **B8, B9** või **B10** asemel kasutate osasid **B13** ja **B14**.
2. Asetage vormija **B13** tiguvoõllile **B5** nii, et jahvatuskambri **B4** sälk sobib eraldaja **B13** soonde. Pange kebabi vormi otsik **B13** eraldajale **B14** koonusele ja lõpetage kokkupanek keeratava rõnga **B7** kinnitamisega jahvatuskambrile **B4**. Pange roostevabast terasest kolu **B2** toitetorule **B3**.
3. Paigaldage tarvikud köögikombainile samal viisil kui on kirjeldatud pt 4 "Hakklihamasina kokkupanek ja lahtivõtt".
4. Hakklihamasina lahtivõtmiseks eemaldage esmalt kolu **B2**. Seejärel vajutage nuppu **A1** ja eemaldage hakklihamasin päripäeva keerates. Peale hakklihamasina eemaldamist pange kate **A2** tagasi kohale.
5. Kui võtate tarviku üksikuteks osadeks, jätkake vastupidises järjestuses.

KEBABIVALMISTAJA KASUTAMINE

1. Veenduge, et köögikombain on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A12** seatud OFF positsiooni. Ühendage pistik kontakti.
2. Pange ettevalmistatud kebabi lihasegu kolusse **B2**. Kasutage kiiruse valiku nuppu **A12** soovitud kiiruse valimiseks. Soovitame seada alguses madalam kiirus ja hiljem seda vajaduse korral suurendada. Pange segu tasapisi toitetorusse **B1** ja suruge pressiga **B3**. Tulemuseks on õõnes lihatoru, mida lõigatakse väiksemateks tükkideks. Kebab on traditsiooniline Kesk-Ida lihatoit, mida valmistatakse põhiliselt peenestatud lihast ja täistera nisust.

Tähelepanu:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu liha surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati selleks loodud pressi **B1**.



4. Seadme väljalülitamiseks seadke kiiruse valiku nupp **A12** OFF – positsiooni.
5. Puhastage kõik osad peale igat kasutamist vastavalt juhiste peatükis Puhastamine ja hooldus.

KÜPSISEVALMISTAJA KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

1. Tegutsege samal moel, kui hakklihamasina kokkupanekul, ainult selle vahega, et peenestusterade **B6** ja peenestusplaatide **B8, B9** või **B10** asemel kasutate osasid **B11** ja **B16** või **B15**.

2. Asetage eraldaja **B11** tiguvoõllile nii, et jahvatuskambri **B4** sälk sobib eraldaja **B11** soonde. Sisestage küpsisevalmistaja hoidik **B16** keermestatud rõngasse **B7**. Pange keermesrõngas **B7** jahvatuskambrile **B4** ning pingutage seda päripäeva keerates. Lõpetage kokkupanek küpsisevalmistaja **B15** sisestamisega hoidikusse **B16** ning paigaldage see toitetoruga **B3** kolule **B2**.
3. Paigaldage tarvikud köögikombainile samal viisil kui on kirjeldatud pt 4 "Hakklihamasina kokkupanek ja lahtivõtt".
4. Lahtivõtmiseks eemaldage esmalt kolu **B2**. Seejärel vajutage nuppu **A1** ja eemaldage hakklihamasin päripäeva keerates. Peale hakklihamasina eemaldamist pange kate **A2** tagasi kohale.
5. Kui võtate tarviku üksikuteks osadeks, jätkake vastupidises järjestuses.

KÜPSISEVALMISTAJA KASUTAMINE

1. Pange ettevalmistatud tainas kolusse **B2**. Libistage küpsisevalmistajat **B15** paremale või vasakule vastavalt soovitud kujule.
2. Ühendage pistik kontakti. Määrake kiiruse valiku nupust **A12** soovitud kiirus. Soovitame seada alguses seada kiirus 3 ja hiljem seda vajaduse korral suurendada.
3. Taigna surumiseks läbi toitetoru **B3** kasutage alati kaasasolevat pressi **B1**. Köögikombain lükkab tainast välja kujul, mille määrate küpsiste tegija abil **B15**. Soovitame panna plaadi või oma peopesa välja lükatud taigna alla. Seejärel lõigake taignaribad väiksemateks tükkideks.



Tähelepanu:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu taigna surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati kaasasolevat surumisvahendit **B1**.

4. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage see välja seades lüliti **A12** OFF positsiooni.
5. Puhastage kõik osad peale igat kasutamist vastavalt juhiste peatükis Puhastamine ja hooldus.

SEGAMINE

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

1. Pange terade moodul **C6** tihendiga kannule **C4** ning keerake päripäeva.
2. Pange välimine kaas **C2** mikserkannule **C4** ja suruge tugevalt kogu perimeetri ulatuses lõpuni alla. Sisestage auguga kaas **C2**, paigaldage kork **C1** ning vajutage alla.



Märkus:

Ärge eemaldage mansetti **C5** mikserkannult **C4**.

3. Veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. Multifunktsionaalne pea **A7** tuleb kallutada alla horisontaalasendisse ja vispel, vahustaja või taignasegaja tuleb eemaldada. Samal viisil eemaldage ülemine tarviku kinnituskoha kate **A6**. Pange kokkupandud mikserkann kinnituskohale ja tõmmake seda õrnalt sümboli suunas. Ohutusmehhanism takistab seadme käivitumist kui

multifunktsionaalne pea **A7** ei ole korrektselt kinnitatud.

- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

MIKSERKANNU KASUTAMINE

- Mikserkann on ette nähtud selliste toitude ja jookide valmistamiseks, nagu toiteväärtuslikud joogid, piimakokteilid, kreemsupid, kastmed, vahud, imikutoidud jms. See ei ole mõeldud puu- ja köögiviljadest mahla tegemiseks, kartulipüree, pärmitaigna valmistamiseks ega munavalgete vahustamiseks.
- Pange ettevalmistatud koostisained (suured tükid tuleb lõigata väiksemaks) mikserkannu **C4** ja seejärel paigaldage mikserkann vastavalt juhistele lõigus Mikserkannu kokkupanek ja lahtivõtmine.



Märkus:

Mikserkannu **C4** maksimaalne maht on 1500 ml. Ärge täitke anumad üle „MAX“ märgistuse. Töödeldes kuumi vedelikke või vedelikke, mille maht vahustamise ajal suureneb, on soovitatav täita kann mitte enam kui $\frac{2}{3}$ ulatuses.

- Veenduge, et köögikombain on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A12** seatud OFF positsiooni. Ühendage pistik seinakontakti. Määrake kiiruse valiku nupust **A12** soovitud kiirus. Soovitame alustada madalamast seadistusest, et koostisained hästi seguneda saaksid. Seejärel võite uuesti kiirust suurendada. Pulseerimistase on soovitatav kui soovite segada väga kiiresti. Pulseerimistaseme käivitamiseks keerake kiiruse nuppu **A12** PULSE positsiooni ja hoidke selles asendis mõne hetke. Niipea kui nupu **A12** vabastate, läheb seade automaatselt OFF positsiooni.

Tähelepanu:



Maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 2 min. Ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui ülal kirjeldatud. Seejärel laske seadmel vähemalt 30 min jahtuda.

- Vahustamise ajal võite kannu **C4** lisada toiduaineid või vedelikke läbi kaanes **C2** oleva ava, eemaldades sisemise korgi **C1**. Ärge avage kaant **C2** seadme töötamise ajal. Kuumade vedelike ja toitude segamise ajal peab sisemine kork **C1** olema kohale lukustatud.
- Kui koostisained kleepuvad nugade **C6** külge või kannu **C4** seintele, lülitage seade välja, keerates kiiruse nuppu **A12** OFF positsiooni ja lahutage vooluvõrgust. Veenduge, et terade **C6** pöörlemine on lakanud. Eemaldage segamiskann multifunktsionaalselt pealt **A7** keerates seda sümboli suunas. Võtke ära kaas ja kasutage nugade ploki **C6** ning anuma **C4** seinte puhastamiseks spaatlit. Pange kaas tagasi ning asetage kann uuesti multifunktsionaalsele peale **A7**. Ühendage pistik kontakti ja jätkake tööd.
- Peale töö lõppu seadke kiiruse valiku nupp **A12** OFF positsiooni ja eemaldage pistik seinakontaktist. Kontrollige, kas terade mooduli **C6** pöörlemine on peatunud, võtke kann multifunktsionaalselt pealt **A7**. Pange kaas **A6** tagasi oma kohale ja kasutage pehmet

plastikspaatlit jääkide eemaldamiseks anuma seintelt **C4**.

- Võtke kauss lahti ja puhastage kõik osad peale igat kasutamist vastavalt juhistele peatükis Puhastamine ja hooldus.

NÕUANDED JA SOOVITUSED SEGAMISEKS

- Kõvad toiduained, nagu puu- ja köögiviljad, tükeldage väikesteks 2-3 cm tükkideks ja mikserdage alles siis.
- Kõigepealt segage väiksemad koostisosad ja seejärel lisage segamise ajal järkjärgult koostisaineid läbi kaanes **C2** oleva ava. Sellisel viisil saavutate parima tulemuse kui kõiki koostisaineid korraga mikserkannu **C4** pannes.
- Kui peate segama kõvema koostisega toiduaineid vedelikuga koos, soovitage esmalt mikserdada kõvemad koostisained väikese koguse vedelikuga. Seejärel lisage segamise ajal järkjärgult koostisaineid läbi kaanes **C2** oleva ava.
- Väga tihkeid vedelikke mikserdades soovitage kasutada pulseerivat taset, et terad **C6** ei ummistuks liiga tihti. Alustage koostisainete töötlemist lühemate intervallidega.
- Jääkuubikud tuleb purustada vahetult peale sügavkülmikust võtmist. Kui jää hakkab sulama, kleepuvad jääkuubikud kokku ning neid ei ole võimalik purustada.

KIIRJUHEND KOOSTISAINETE SEGAMISEKS

Koostisained	Kiiruse valikud	Soovitatav segamisaeg
Puu- ja köögiviljad lõigake väiksemateks tükkideks	5–6	30 s
Beebitoit	5–6	40 s
Kastmed, marinaadid	3–4	30 s
Smootid ja kokteilid	6 kuni MAX	40 s
Supid	6 kuni MAX	30 s
Jääkuubikud	PULSE (IMPULSS)	

Märkus:



Ülalnimetatud segamisajad on ainult soovituslikud. Tegelik segamisaeg sõltub koostisainete suurusest, kogusest ja soovitud konsistentsist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist keerake kiiruse valiku nupp **A12** alati OFF positsiooni ja eemaldage pistik seinakontaktist.
- Võtke seade osadeks. Enne lahtivõtmist oodake, kuni terad on täielikult peatunud.
- Peske eemaldatavad osad hoolikalt peale igat kasutamist sooja vee ja neutraalse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ning kuivatage või laske õhu käes kuivada. Peale pesemist ja kuivatamist soovitage katta jahvatusterad **B6** ning peenestusplaadid **B8**, **B9** ja **B10** toiduõliga.
- Kui vahustate munavalgeid, loputage vispel **A4** ja anum **A10** eelnevalt külma veega. Kui kasutate kuuma vett, tõmbab munavalge kõvaks ja selle eemaldamine on raskem.

- Hakklihamasin ja osad **A3-A5** ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Teisi eemaldatavaid tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.
- Aluse **A11** ja multifunktsionaalse pea **A7** puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Seejärel puhastage niiske lapiga ja kuivatage.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid, lahuseid ega abrasiivseid vahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.
- Ärge kastke seadet ega juhett vette ega muudesse vedelikesse.

SÄILITAMINE

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas. Veenduge, et multifunktsionaalne pea **A7** oleks horisontaalasendis.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Nimisagedus	50/60 Mz
Sisendvõimsus	1000 W
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:	II
Müratase	85 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite

kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektselt utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.