

PROFI  COOK®

Kasutusjuhend



Köögimikser PC-KM 1197

CE

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga.

Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikese kiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



HOIATUS: Vigastuse oht!

- Enne lisade või töötamisel liikuvate osade vahetamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada kontaktist.
- Palun ärge puutuge liikuvaid osasid kasutamise ajal.
- Enne sisselülitamist veenduge, et tarvikud on õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.
- Eemaldage pistik alati kontaktist kui jätate seadme järelevalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.



ETTEVAATUST:

Ärge kastke seadet puhastamiseks vette. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

- Ärge ehitage turvalüliteid ümber.
- Kasutage käesolevat seadet ainult toiduainete töötlemiseks. Seadme väärkasutamine muudel eesmärkidel võib põhjustada kehavigastusi.

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja pappkarp.
3. Kontrollige, kas kõik osad on karbis.
4. Kui pakendi sisu on puudulik või märkate kahjustusi, ärge seadet kasutage. Viige see kohe müüjale tagasi.



MÄRKUS:

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Ülevaade seadme detailidest /

Pakendi sisu (vt. joonist originaaljuhendis)

1. Pöördkäpp
2. Mootori korpus
3. Pöördkäpa vabastusnupp
4. Juhtnupp
5. Segamiskauss
6. Pritsmekaitse
7. Vispel
8. Segamiskonks
9. Sõtkumiskonks

Elektriühendus

Veenduge, et pinge sobib antud seadmega. Tutvuge seadme tehniliste näitajatega seadmel.

Seadme funktsioonid

Kaitseomadused

- Seade on varustatud kaitselülitiga. Seadet saab kasutada ainult siis, kui järgitakse järgmist:
 - Pöördkäpp on lukustatud alumisse asendisse.
- Elektrooniline kiiruse regulaator keelab ülekoormuse korral automaatselt mootori.

Ülekoormuse korral reguleeritakse automaatselt pöörete arvu minutis.

Seadme sisselülitamine

- Kui olete seadme toiteallikaga ühendanud ja pöördkäpa kaitselüliti on suletud, on seade kasutusvalmis.
- Keerake juhtnuppu soovitud kiiruse valimiseks päripäeva. Seade käivitub. Juhtnupu valgustus süttib.
- **Impulsi kasutamine:** Keerake juhtnuppu vastupäeva asendisse **P**. Hoidke juhtnuppu lühikest aega selles asendis. Juhtnupu valgustus süttib.

Seadme väljalülitamine

1. Väljalülitamiseks seadke lüliti **0** asendisse.
2. Eemaldage pistik seinakontaktist.

Mikseri paigaldamine ja kasutamine



MÄRKUS:

Lülitage seade sisse ainult siis, kui segamisnõu on paigas!

1. Pöördkäpa avamine:

Vajutage ja hoidke vabastusnuppu. Liigutage pöördkäpp käsitsi ülemisse asendisse ja vabastage nupp.

2. Kui vajate **pritsmekaitset**, lisage see nüüd pöördkäpa alla. Pange tähele pöördkäpal olevat juhtsaki ja pritsmekaitsel asuvat lukku.

3. Tarviku kasutamine:

Tarviku ülaosas näete süvendit ajami võlli jaoks ning kinnitust. Vajutage tarviku ajami võllile. Suruge alla ja samal ajal keerake tarvikut vastupäeva, et ajamivõlli kinnitus lukustaks tarviku.

4. Segamiskauss:

Seadke **segamiskauss** hoidikusse. Keerake segamiskaussi korpusel näidatud suunas lõpuni.

5. Pange koostisained nõusse.

i MÄRKUS:

Kui segate rasket tainast, ärge pange kõiki koostisaineid korraga segamismõusse. Alustage jahu, suhkru ja munade segamisega. Lisage vedelik aeglaselt segamise ajal.

6. Veenduge, et nupp oleks "0" positsioonis.
7. Vajutage ja hoidke vabastusnuppu. Samal ajal langetage pöördkäpp aeglaselt. Vabastage vabastusnupp.
8. Ühendage pistik kontakti.
9. Valige kiirus kasutades allolevat tabelit.

Taigna ja töövahendi tabel

Taigen	Tööriist	Tasemed	Kogus	Max. Tööaeg
Rasked taignad (nt leiva- või saiatainas)	Taignakonks	1 - 2	max. 1,5 kg	3 - 4 minutit
Keskmine tainas (nt. koogitainas)	Segamiskonks	2 - 4	min. 0,5 kg max. 3,0 kg	2 - 4 minutit
Kerge tainas (nt. vahvli- või pannkoogitainas, puding)	Vispel	4 - 5	min. 500 ml max. 3 liitrit	2 - 4 minutit
Kreem	Vispel	6	min. 200 ml max. 2 liitrit	3 - 5 minutit
Vahustatud munavalged	Vispel	6	2 - 10 munavalget	3 - 5 minutit

i MÄRKUS:

Lühiajaline töö: Raske taigna korral ärge kasutage seadet järjest kauem kui 5 minutit ja laske seejärel 10 minutit jahtuda.

Töö katkestamine**HOIATUS: Vigastuse oht!**

- Seadke juhtnupp alati „0“, kui soovite töö katkestada.
- Tarviku vahetamiseks lahutage toitejuhe.

**HOIATUS: Vigastuse oht!**

- Oodake kuni tarvik täielikult peatub.
- Kui vajutate vabastusnuppu pöördkäpa töötamise ajal, lülitab turvalüliti mootori välja.

- Mootor käivitub uuesti, kui pöördkäpp on langetatud ning juhtnupp keeratud enne taaskäivitamist tagasi 0 asendisse.

Töö lõpetamine ja kausi eemaldamine

1. Töö lõpetamisel seadke juhtnupp 0. Lahutage toitejuhe.
2. Vajutage ja hoidke vabastusnuppu. Liigutage pöördkäpp käsitsi ülemisse asendisse ja vabastage nupp.
3. Eemaldage tarvik.
4. Eemaldage pritsmekaitse
5. Keerake segamismõud eemaldamiseks lühidalt vastupäeva.
6. Vabastage tainas spaatliga ja eemaldage see segamismõust.
7. Puhastage kasutatud osad nagu kirjeldatud pt. „Puhastamine“.

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist ja hooldust lahutage seade alati kontaktist!
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette! Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

Mootori korpus

Puhastage korpus peale kasutamist niiske lapiga ja vajadusel nõudepesuvahendiga.

Segamiskauss, pritsmekaitse, taignakonks ja vispel

Tarvikud



ETTEVAATUST:

Tarvikud **ei sobi** nõudepesumasinas pesemiseks. Kuumus ja tugevatoimelised puhastusvahendid võivad rikkuda lisade värvi.

- Toiduga kokku puutunud komponente saab puhastada kuuma loputusveega koos väikese koguse pesuvahendiga.
- Kuivatage kõik osad enne seadmele paigaldamist.

Hoidmine

- Puhastage seade nagu kirjeldatud. Laske lisadel täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Veatu vastus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse või seiskub töötamise ajal.	Toide puudub.	Kontrollige kontakti teise seadmega.
	Pöördkäpp ei ole lukustatud alumisse asendisse. Seadme turvalüliti takistab tööd.	– Kontrollige pöördkäpa asendit! – Veenduge, et juhtnupp on „0“ positsioonis. Seejärel valige soovitud kiirus.
	Seadmel on aktiveeritud ülekoormuse kaitse. Mootor on liiga kuum.	Laske seadmel puhata vähemalt 15 minutit enne uuesti sisselülitamist.
	Seade on defektne.	Võtke ühendust hooldusega.

Tehnilised andmed

Mudel: **PC-KM 1097**

Toide: 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz

Voolutarve: 1200 W

Kaitseklass: II

Kaal : umbes 4,5 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

“Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellela aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele ning soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.