

Suhkruvati valmistamise masin

ZWM 3478



Üldine ülevaade

- Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Ärge kasutage seda õues (va kui seade on disainitud õues kasutamiseks).
- Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikese kiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete mõneks ajaks kõrvale, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest) ning eemaldage kõik lisad.
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Kui peate töökohalt lahkuma, lülitage masin alati välja või eemaldage vooluvõrgust.
- Kontrollige seadet ja juhet regulaarselt.

- Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasutage ainult originaal-lisaid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

Lapsed ja haiged inimesed

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

Hoiatus! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- Kui seadet kasutavad lapsed või haiglased inimesed, siis veenduge, et töö toimub järelvalve all. Seade ei ole mänguasi! Ärge lubage lastel sellega mängida!

Juhendis kasutatavad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.

 **Hoiatus!**

See võib kahjustada tervist ja põhjustada vigastusi!

 **TÄHELEPANU!**

See võib kahjustada seadet või teisi esemeid.

 **Märkus:** Siit leiate informatsiooni ja nõuandeid!

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

 **TÄHELEPANU!**

- Seadet võib kasutada ainult järelvalve all!
- Ärge asetage seadet vette või vedelikesse nt puhastamise vms eesmärgil.
- Ärge asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kütteallika läheduses.
- Enne puhastamist oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- Hoidke seade puhtana, kuna see on kontaktis toiduainetega.
- Ärge kasutage seadet õues ja säilitage seda kuivas kohas.
- Kasutage ainult selle seadme jaoks ettenähtud lisaid. Kõik muud lisad võivad olla ohtlikud kasutajale ning samuti kahjustada seadet.
- Asetage seade lauale või muule tasasele pinnale nii et see ei kukuks.
- Enne seadme sisselülitamist tuleb alati jälgida, et kõik lisad on kindlalt paigaldatud.

 **Hoiatus!**

- Ärge puutuge seadme sisemust vahetul peale kasutamist, kuna see võib olla ikka veel väga kuum!
- Seadme lisad, nagu näiteks metallanum kuhu suhkur valatakse, võivad minna väga tuliseks.
- Ärge asetage seadetkergestisüttivate esemete lähedale (nt kardinaid, puit, jne)!
- Ärge katke seadet kinni.

Juhendi rakendamine

Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke kindlas kohas. Kui annate seadme kolmandale isikule, andke kindlasti kaasa ka juhend.

Enne esimest kasutamist.

TÄHELEPANU!

Seade peab töötama u 5 min ilma suhkruta, et eemaldada seadmest tootmisjääd.

Märkus:

Mõningane suits ja müra seadme töötamise käigus on normaalne. Veenduge, et ruumis oleks hea ventilatsioon.

Paigaldamine

Veenduge, et lüliti on Off - positsioonis (0) ja seade ei oleks ühendatud vooluvõrku.

Suhkrunõu

- Asetage suhkrunõu seadme võllile. Kausi all oleva kinnituse sälgud tuleb sättida mootori võllil olevatele kinnitustele, nii et kauss on kindlalt paigal.

Kaitsenõu

- Asetage anum mootoriplokile ja keerake kellaosutile vastassuunas.
- Jälgige, et see püsib kindlalt.
- Nüüd asetage läbipaistev kaas peale.

Kasutamine

Ettevalmistus

Võtke puupulk kätte. Kui Te hiljem ostate uusi pulki, siis jälgige, et kasutate alati puust toidupulki, mis on müügil majatarvete poodides.

Elektriline ühendamine

- Veenduge, et lüliti on Off - positsioonis (0).
- Veenduge, et kasutatav toitepinge vastab seadme etiketil olevale pingele.
- Ühendage toitejuhe korralikult maandatud 230V V, 50Hz Hz pistikupesasse.

Kasutamine

- Lülitage seade sisse (I) ja laske seadmel u 5 min töötada ilma suhkruta.
- Lülitage seade välja ja seejärel oodake kuni suhkrunõu peatub.
- Kasutage suhkru mõõtmiseks mõõtelusikat ja valage suhkur keskel oleva plaadi avasse.

Märkus: Võite kasutada tavalist majapidamissuhkrut või siis aromatiseeritud suhkrut.

- Lülitage seade sisse. Metallanum hakkab pöörlema.
- Mõne minuti pärast hakkab tekkima suhkruvatt. Keerake suhkruvatt puupulga ümber. Hoidke pulka vertikaalselt. Tekkiva suhkruvati kogumiseks keerake pulka kogumisanuma kohal.
- Kui on juba tekkinud mingi kogus suhkruvatti, hoidke pulk horisontaalselt ja jätkake suhkruvati kogumist kuni pöörlevale plaadil ei ole enam suhkrut.

Märkus:

Ärge puutuge suhkrunõud töötamise ajal, sest see võib saada kahjustatud. Ärge püüdke peatada suhkrunõu pöörlemist.

- Kui rohkem suhkruvatti ei teki, on järelikult anum tühjaks saanud. Lülitage seade välja.



Hoiatus!

Ärge puutuge metallanumat, kuna see läheb töötamise ajal väga kuumaks. Oodake kuni see on täielikult jahtunud.



Märkus:

Metallanumale võib moodustuda kasutamise ajal karamell. See on täiesti normaalne ja ei ole märk seadme defektsusest.

Puhastamine

- Eemaldage seade alati enne puhastamist vooluvõrgust. ja laske täielikult jahtuda.
- Ärge kasutage teravaid või kriipivaid esemeid.

Korpus

- Seadme korpuse puhastamiseks võite kasutada vaid mõõdukalt niisket lappi.

Suhkrunõu ja kaitsenõu

- Eemaldage kaitsenõu keerates seda kellaosuti suunas.
- Tõmmake suhkrunõu võlli küljest.
- Need tuleb pesta kuuma vee ja võib olla ka väikese koguse puhastusvahendiga.



TÄHELEPANU!

Nõud tuleb kindlasti enne seadme puhastamist põhiseadmelt eemaldada. Vesi võib sattuda seadme sisemusse. Ärge asetage neid osasid nõudepesumasinasse.

Tehnilised andmed

Pinge / sagedus	230V - 50Hz
Võimsus	500W
Kaitseklass:	I
Netokaal	1,55kg

Seade vastab EL nõuetele.

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.