

SENCOR® SVC 9300BK 4A+AAA ECO POWER



Kotiga tolmuimeja

Originaaljuhendi tõlge

Kotiga tolmuimeja

Olulised ohutusjuhised:

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see lasta teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Enne puhastamist või hooldamist eemaldage pistik seinakontaktist.
- Tolmuimeja on loodud kasutamiseks koduses majapidamises ja muudes sarnastes piirkondades. Ärge kasutage seadet tootmishoones.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse kätte ja ärge asetage seda lahtise tule või kuumuseallikaks olevate seadmete lähedusse.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu kuuma pinda või teravaid esemeid.
- Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega puhastage voolava vee all.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et tolmuimik on masinasse paigaldatud ning sisse- ja väljalaskefiltrid oma kohtadel.
- Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud.
- Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks:
 - hõõguvad sigaretid, põlevad esemed, tikud või tuhk;
 - vesi ja muud vedelikud;
 - tuleohtlikud või lenduvad materjalid;
 - teravad esemed, nt killud, nõelad jne.
 - jahu, krohv, tsement ja muud ehitusmaterjalid;
 - suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida.
- Tolmuimeja võib mõnda tüüpi põrandatel tekitada staatilist elektrit, kuid see ei ole kasutajale ohtlik.

- Ärge pange imemisotsikut ega toru vastu nägu.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist ja enne seadme puhastamist. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada. Soovitame hoida toitejuhet kerimise ajal käes.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Keelatud on seadme kasutamine, mille juhe on kahjustatud.
- Ärge kasutage tolmuimejat, kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud. Ärge hakake seadet ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

SVC 9300BK 4A+AAA ECO POWER

Kotiga tolmuimeja

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS (vt. jooniseid originaaljuhendist)

A1	Ülemise kaane vabastamise nupp	A25	Pikk painduv praootsik
A2	Painduva vooliku ühendusava	A26	Kõva põranda otsik
A3	Tolmukoti kambri kaas	A27	Mini-turbootsik
A4	Sissevoolu ava kate	A28	Tolmuhari
A5	Lisaseadme kaane vabastusnupp	A29	Painduv praootsik
A6	Lisaseadme kambri kaas	A30	Sooned horisontaalse parkimisasendi jaoks
A7	Tolmuimeja korpus	A31	Hoidik vertikaalse parkimisasendi jaoks (tolmuimeja põhjal)
A8	Automaatse toitejuhtme kerimise nupp	A32	Põrandaotsik pikendatavate harjaste ning DEEP puhastamise ja EASY puhastamise lülitiga
A9	Imemisvõimsuse katkestamise ja töörežiimi valimise nupp	A33	Pedaal harjaste sisse- ja väljalükkamiseks
A10	Toitejuhe		
A11	Tagumised rattad		
A12	On/off nupp		
A13	Ekraan		
A14	Pestav väljalaskefilter (resti sisse paigaldatud)		
A15	Pestav väljalaske HEPA filter		
A16	Eemaldatav rest		
A17	Sissevoolu filter		
A18	Sissevoolu filtri rest		
A19	Tolmukoti hoidik		
A20	Tolmukott		
A21	Painduv voolik käepidemelt juhtimisega		
A22	Metallist teleskoopтору		
A23	Turbohari		
A24	Imemisvõimsuse kontroll		

KÄEPIDEMEL OLEVA

KAUGJUHTIMISPULDI KIRJELDUS

B1	Patareisahkli kate
B2	Tolmuimeja On/Off nupp
B3	Imemisvõimsuse suurendamise nupp
B4	Imemisvõimsuse vähendamise nupp
B5	Painduv voolik mehhaanilise käepidemelt juhtimisega, sisseehitatud harjaga

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

■ ■ Enne esmakordset kasutamist võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja ning eemaldage sellelt kõik reklaametiketid ja -kleebised. Kontrollige, ega seade või mõni seadme osa ei ole kahjustatud.

TARVIKUTE OTSTARVE

- Kombineeritud põrandaotsik **A32** sobib siledade põrandate ja vaipade puhastamiseks. Kui puhastate pikema karvaga vaipu, soovime põrandaotsiku **A32** rattad välja lükata. See muudab üle puhastatava pinna liikumise kergemaks. Kui puhastate kõvasid põrandaid, vaipkatteid või madalakarvalisi vaipu, võite rattad sisse tõmmata. Rataste sisse- või väljalükkamiseks kasutage pedaali **A33**. Põrandaotsikul **A32** on ka lüliti rullikute pikendamiseks. See lüliti asub põrandaotsiku **A32** keskel ja sellel on kaks positsiooni - sügavpuhastus ja kerge puhastus. Sügavpuhastuse asend (rullikud on sisse tõmmatud) on ideaalne vaipade sügavpuhastamiseks. Kergema puhastamise asend (rullikud on välja lükatud) muudab puhastataval pinnal liikumise lihtsamaks. Kergema puhastamise asendisse lülitamiseks soovime otsikut **A32** pisut põrandalt tõsta.

- Kõva pinna otsik **A26** tagab ideaalse kuid õrna siledate kõvade pindade puhastamise tänu 100% naturaalselele harjastele. Seda võib kasutada kriimustuste suhtes tundlike põrandate, nagu puit- ja ujuvpõrandad, parkett, linoleum jms. puhastamiseks.
- Miniturbohari **A27** on suurepärase abilise loomakarvade, juuste jne. eemaldamiseks, sobides ka raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Selle kodud kasutamisel ei ole piire ning seda võib kasutada ka auto puhastamiseks. Kasutage seda kiireks ja tõhusaks juuste, loomakarvade jm. materjalide eemaldamiseks autoistmetelt, pehmelt mööblilt, patjadelt ja muudelt pehmetelt pindadelt.
- Pikk painduv praootsik **A25** sobib raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks, näiteks autos.
- Praootsikut **A29** võib kasutada raskesti ligipääsetavate kohtades ja tolmuharja **A28** eri tüüpi mööbli õrnaks puhastamiseks.

ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS

- Veenduge, et tolmukott **A20**, sissevoolu filter **A17**, väljalaske HEPA filter **A15** ja väljalaskefilter **A14** oleksid korralikult paigaldatud.
- Veelduge, et tolmukoti kaas **A3** ja tarvikusahtli kaas **A6** oleksid korralikult suletud.
- Sisestage painduva vooliku **A21** ots avasse **A2**. Painduva vooliku **A21** avasse **A2** kinnitamist tähistab vooliku **A21** otsas oleva lukustusklambrite välja klõpsamine.



Märkus:

Lahtivõtmiseks tuleb mõlemat painduva vooliku **A21** otsas olevat lukustusklambrit üheaegselt vajutada, tõmmates vooliku **A21** otsa samal ajal avast **A2** välja.

- Ühendage teleskooptoru **A22** painduva vooliku **A21** vabasse otsa. Osade kindlat ühendust tähistab klõps.
- Kasutage rõngast, et reguleerida teleskooptoru **A22** pikkus sobivaks. Tõmmake rõngast üles või alla, et vabastada teleskooptoru **A22** pikenduslukk. Reguleerige teleskooptoru **A22** pikkus libistades sisemist osa sisse või välja. Kui soovitud pikkus on määratud, vabastage rõngas ning tõmmake välimine toru kinni. See lukustub sisemise liuguri kohale.
- Ühendage reguleeritud teleskooptoru **A22** vabasse otsa vajalik otsik või hari. Pika painduva praootsiku **A25**, miniturboharja **A27**, tolmuharja **A28** või praootsiku **A29** võib paigaldada otse painduva vooliku **A21** otsa (peale teleskooptoru **A21** eemaldamist).

PATAREIDE SISESTAMINE KAUGJUHTIMISFUNKTSIOONIGA KÄEPIDEMESSE

- Kaugjuhtimisfunktsiooniga käepideme kasutamiseks tuleb sellesse paigaldada 2x1,5V AAA tüüpi patareid. Eemaldage patareisahkli kate ja sisestage 2 uut sama tüüpi patareid. Jälgige patareisahtlis olevaid polaarsuse märke. Sulgege patareisahkli kate.
 - Kui käepidet pikemat aega ei kasutata, soovitame patareid eemaldada.



Märkus:

Kasutage alati uusi sama tüüpi patareisid. Ärge kombineerige kasutatud ja uusi või eri tüüpi patareisid. Kui tolmuimejat pikemat aega ei kasuta, soovitame patareid eemaldada. Ärge pange patareisid tulle, lühistage neid ega kahjustage muul moel. Kõrvaldage need kasutusaja lõpul ökoloogiliselt. Ärge kunagi visake patareisid koos olmejäätmetega välja.

TOLMUIMEJA KASUTAMINE

- Tõmmake toitejuhtmest, et see vajalikus pikkuses lahti kerida ning ühendage kontakti.



Tähelepanu:

Kollane märk juhtmel hoiatab, et juhe hakkab lõppema. Punane märk näitab juhtme lõppu. Ärge püüdke juhett sellest üle tõmmata.






- Tolmuimeja käivitamiseks vajutage tolmuimejal nuppu **A12**. Peale tolmuimeja sisselülitamist süttib ekraan **A13**. Kasutage nuppu **A9** imemisvõimsuse määramiseks sõltuvalt puhastatavast pinnast - vt. tabelit „Imemisvõimsuse tabel“.

- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja vajutades **A12** nuppu. Lahutage toitejuhe kontaktist. Kerige juhe tagasi masinasse, vajutades nuppu **A8**. Soovitame hoida toitejuhet kerimise ajal käes.

TOLMUIMEJA KASUTAMINE KAUGJUHTIMISPULDIGA

- Tõmmake toitejuhtmest, et see vajalikus pikkuses lahti kerida ning ühendage kontakti.
- Tolmuimeja käivitamiseks vajutage tolmuimejal nuppu **A12**. Peale tolmuimeja sisselülitamist süttib ekraan **A13**.
- Hoidke tolmuimejal mõlemat imemisvõimsuse seadistuse nuppu **A9** all kuni ekraanil oleval sümbolil hakkavad vahelduvalt sisse lülituma. Seejärel vajutage kaugjuhitaval käepidemel nuppu **B2**. See seob kaugjuhtimise tolmuimejaga ja tolmuimejat saab kasutada käepidemelt juhtides.
- Kasutage nuppe **B3** ja **B4** soovitud imemisvõimsuse määramiseks sõltuvalt puhastatavast pinnast - vt. tabelit „Imemisvõimsuse tabel“.
- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja vajutades **B2** nuppu. Lahutage toitejuhe kontaktist. Kerige juhe tagasi masinasse, vajutades nuppu **A8**. Soovitame hoida toitejuhet kerimise ajal käes.

Imemisvõimsuste tabel

Imemisvõimsus	Sümbol	Sobib
1 - madalaim võimsus		Kardinad ja eesriided
2 - keskmine-madal võimsus		Polstrid ja mööbel
3 - keskmine võimsus		Vaibad, matid ja muud vabalt asetatud põrandakatted.
4 - keskmine-kõrge võimsus		Suured vaibapinnad
5 - suur võimsus		Siledad põrandad (puit- ja ujuvpõrandad, vinüül, parkett jne.)

TARVIKUTE SÄILITAMINE

- Tolmuimeja on varustatud käepärase tarvikute hoiukambriga. Vajutage nuppu **A5**, et vabastada tarvikute kambri kaas **A6**. Siia võite panna tolmuharja **A28** ja praootsiku **A29**.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage alati seade vooluvõrgust.



Hoiatus:

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.

Tolmukoti vahetamine

- Kui põleb punane märgutuli, näitab see vajadust vahetada tolmu kott või imemisava ummistust. Kui imemisava on ummistunud, eemaldage ummistavad esemed. Tolmukoti vahetamiseks toimige järgmiselt.
- Vajutage nuppu **A3**, et kallutada tolmu kotti sahtlit **A20**. Eemaldage kasutatud tolmu kott hoidikust **A19** ja sisestage uus sama tüüpi tolmu kott. Sulgege kaas **A3**. Tolmuimeja on varustatud turvamehhanismiga, mis takistab kaane **A3** sulgemist kuni tolmu kott ei ole korralikult paigas või puudub üldse.

- Kui tolmuikotti õigeaegselt ei vahetata, väheneb imemisvõimsus.



Märkus:

Mõnikord võib näidik muutuda lühidalt punaseks, kuid see ei tähista täis tolmuikotti, vaid pigem on imemisvõimsus puhastatava pinna jaoks liiga võimas. Sellisel juhul vähendage võimsust.

Sise- ja väljavoolu filtrite puhastamine ja vahetamine

- Vajutage nuppu **A3**, et kallutada tolmuikoti sahtlit **A20**. Võtke tolmuikott **A20** välja. Eemaldage sissevoolu filtri kaitserest **A18**. Võtke sissevoolu filter **A17** välja ja kloppige väljaspool eluruume puhtaks. Seejärel pange see tagasi, sisestage tolmuikott **A20** ja sulgege kaas **A3**. Kui sissevoolu filter **A17** näitab kulumise märke või on tugevalt määrdunud, vahetage see uue vastu.
- Tolmuimeja taga asuva HEPA filtri **A15** puhastamiseks ja vahetamiseks vajutage eemaldatava resti **A16** klambrit ja võtke see ära. Võtke HEPA filter **A15** välja. Kloppige väljaspool eluruume puhtaks. Peske HEPA filter **A15** nõrgalt voolava leige veega, nii et vesi peseb mustuse voltidest välja. Laske sellel õhu käes kuivada. Seejärel sisestage see tagasi kohale. Soovitame HEPA filtri **A15** vahetada uue vastu iga 6 kuu järel.



Tähelepanu:

Enne filtrite tagasi masinasse panemist veenduge, et need on täiesti kuivad. Kui filtrid on määrdunud, nende tõhusus väheneb, seega tuleb neid regulaarselt puhastada.

Lisavarustuse puhastamine.

- Kui tarvikud on määrdunud, eemaldage need tolmuimejast ja puhastage (tolm, juuksed, loomakarvad jne.).
- Juuste eemaldamiseks pöörlevalt harjalt võite juukse kääridega lahti lõigata.

Turboharja puhastamine

Vabastage harja külgedel olevad riivid **A23**, vt joonis C1. Võtke ära eesmine kate ning eemaldage sisemusest ning pöörlevalt harjalt kogu mustus, juuksed, loomakarvad, jne. Peale puhastamist pange eesmine kate tagasi ning kinnitage, kasutades lukustusriive.

Turboharja **A23** alumisel poolel olevate katteriivide vabastamiseks vajutage neid, vt. joonis C2. Võtke ära kate ja eemaldage kogu mustus turboharja **A23** sisemusest. Pange kate tagasi kohale. Kuulete klõpsatust kui see kohale libiseb.

Korpuse puhastamine

Pühkige seadme korpus kuiva või kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage hoolikalt. Ärge kasutage tolmuimeja puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahuseid ega lahusteid.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: 220 - 240 V ~
 Nimisagedus 50 / 60 Hz
 Nimivõimsus 600 W
 Kaugjuhtimispuldi toiteallikas 2 x 1,5 V AAA tüüpi patareid
 Müratase 59 dB(A)
 Seadme deklareeritud müratase on 59 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga. Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.