



Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.

Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

Märkus: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutusele võtmist ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui paigaldate tarvikuid, puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämpumisoht!

Spetsiaalne ohutusteave antud seadme kohta



HOIATUS: Kuum pind! Põletuse oht!

Kasutamise ajal ja vahetule peale seda on seadme pind väga kuum.

- Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Vajadusel kasutage pajakindaid ja hoidke seadet ainult käepidemest või sangast.

HOIATUS:

- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi.
- Olge ettevaatlik külgedelt tõusva auru suhtes grillimise ajal ning grillpinda avades. **Põletuse oht!**

ETTEVAATUST:

- Asetage seade tule- ja kuumakindlale vastupidavale alusele. Juhul kui aluspind on tundlik, asetage sellele kuumakindel alus panni alla.
- Põletusjälgede vältimiseks mööblil ärge asetage seadet otse riiuli/kapi alla. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi.
- **Tulekahju oht!** Õli ja rasv võib ülekuumenemisel põletada. Hoidke piisavat vahemaad (30 cm) süttimisohlikest esemetest, nagu mööbel, kardinaid jms.

- Kasutamise ajal jälgige, et juhe ei puutuks vastu kuuma seadet.
- Ärge liigutage seadet kui see on töötab.
- Ärge puutuge seadme korpust ja laske sellel jahtuda enne kui seadme ära panete.
- Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Pöörake tähelepanu peatükis „Puhastamine“ olevatele juhistele.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatusel või kogenumatusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. Seadme käivitamine

Märkused kasutamiseks

Enne esimeste hamburgerite söömiseks valmistamist:

- Eemaldage kogu allesjäänud pakkematerjal. Kerige juhe seadme alt lahti.
- Puhastage grillimispiinad niiske lapiga.

Mitte-nakkuv pind

1. Enne esmakordset kasutamist määri grillipindasid kergelt.
2. Laske suletud seadmel u 10 min tühjalt töötada. (Vt. „Seadme kasutamine“)
3. Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.

MÄRKUS: Suitsu teke sellel ajal on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.

4. Peale seadme jahtumist pühkige grillimispiinad majapidamispaberiga.

Rasva kogumise alus

Liigne rasv koguneb tilkumisalusele.

- Libistage tilkumisalus klambritesse kühpsusplaadi all.
- Grillimise ajal tuleb selle sisu regulaarselt kontrollida ja vajadusel alust tühjendada.

Elektriühendus

1. Kontrollige, kas vooluvõrgu pingeline sobib antud seadmega. Informatsiooni leiab seadme all olevalt andmeplaadilt.
2. Sisestage pistik seinakontakti. Punane ja roheline indikaator põlevad.

Seadme kasutamine

MÄRKUS:

- Soojenemise ajal hoidke grillimispiinad suletuna.
- Kui soojenemine on lõppenud, kustub roheline indikaator.
- Toiteindikaator jääb põlema ja näitab, et seade töötab.
- Veenduge, et hamburger oleks piisavalt kõrge, et puutuda kokku ülemise grillimispiinaga.

1. Avage kaas.
2. Pange hamburger mõlemasse süvendisse.
3. Sulgege õrnalt kaas.

MÄRKUS:

- Grillimise ajal kontrollituli süttib ja kustub säilitades temperatuuri.

- Grillimise aeg sõltub isiklikust maitsest. Mida kauem hamburger seadmes on, seda pruunimaks ta muutub.
- Grillimispid tuleb grillimise vahepeal hoida suletuna.

4. **HOIATUS:**

Pöörake tähelepanu tõusvale aurule. Põletuse oht! Avage ettevaatlikult kaas.

5. Eemaldage hamburger puulabida vms esemega.

ETTEVAATUST:

Ärge kasutage teravaid esemeid, et vältida grillimispinna kahjustamist.

Väljalülitus

Kui soovite küpsetamist katkestada või seadet välja lülitada, eemaldage pistik seinakontaktist. Punane kontrolltuli kustub.

Toitejuhe

Juhtme võib kokku kerida seadme põhjale.

Puhastamine

HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge asetage seadet vette! See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.

Hoiatus:

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Grillimispiinad

- Palun eemaldage toidujäägid niiske lapiga või paberiga kui seade on veel soe.
- Peske grillimispiinad pehme nuustikuga ja nõudepesuvahendiga, seejärel pühkige puhta niiske lapiga ning kuivatage pehme lapiga. Peale kuivatamist määrige pannile õhuke kiht toiduõli.

Korpus

Puhastage korpus peale kasutamist kergelt niiske lapiga.

Tehnilised andmed

MudelHBM 3696
 Toide: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
 Voolutarve: 1000 W
 Kaitseklass:
 Netokaal u. 1,16 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.