Kasutusjuhend
Piimavahustaja *Bomann* MS 344CB

TÄHELEPANUKS KASUTAJALE

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see alles. Hoidke võimalusel ka toote kast alles.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Hoidke seadet kuumuse, otsese päikesevalguse ning teravate nurkade eest.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Ärge kasutage seadet märjas või niiskes keskkonnas.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage seadet pritsiva või tilkuva vee läheduses.
- Hoidke seadet eemal laste käeulatusest.
- Seade tuleks alati enne sisselülitamist vahustatava vedeliku sisse kasta.
- Ärge kasutage seadet, kui telg on kõver.
- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil.
- Ärge kastke korpust vette.

Enne esimest kasutamist

Pühkige seadet niiske lapiga enne esimest kasutamist või, kui seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Patareide sisestamine (patareid ei ole seadmega kaasas)

- Patareisahtel asub ON/OFF lüliti all. Lükake patareisahtlikate välja.
- Sisestage 2 patareid UM2 “AA” 1,5V tüüpi. Veenduge õiges polaarsuses (vaadake seadme küljel olevat märgistust). Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage seadmest patareid.
- Ärge kasutage erinevat tüüpi või uusi ja vanu patareisid korraga.
- Sulgege patareisahtli kate.

Tähelepanu: ärge visake patareisid tavalise olemprügi hulka, vaid viige need spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge kunagi visake patareisid tulle.

KASUTAMINE

Kasutage ainult värsket piima (soovitavalt koorimata piima). Anum ei tohiks olla eelsoojendatud.Veenduge, et anum oleks ainult veerandi jagu täidetud, sest vahustamise ajal piima hulk suureneb.

1. Kallake piima sobivasse kitsasse anumasse (näit. klaas).
2. Kastke vahustaja spiraal täielikult piima sisse.
3. Vajutage ON/OFF nuppu ning hoidke seda all.
4. Liigutage vahustajat sujuvalt anumas üles-alla, kuni piima on piisavalt vahustunud. Veenduge, et spiraal oleks koguaeg piimas.
5. Kui nupu lahti lasete, peatub seade automaatselt. Ainult siis võite spiraali piimast eemaldada.
6. Vaht võtke anumast välja lusikaga.

Vahustajaga saate ka valmistada väikseid koguseid salatikastmeid, segujooke, sheike ning vahustada munavalgeid.

PUHASTAMINE

- Saate spiraali ka seadmest eemaldada. Selleks tõmmake spiraal seadmest välja.
- Puhastage seade koheselt pärast kasutamist jooksva sooja vee all. Võite ka korraks seadme sisse lülitada. Pritsmete vältimiseks hoidke vahustajat kraanikausis.
- Ärge kastke korpust vette. Kui vajalik, siis pühkige korpust niiske lapiga.
- Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamisjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmnemist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.

- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
    - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
    - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
    - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
    - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
    - juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

- **Hooldusfirmad:**

TALLINN:	Greentek Hulgikaubandus OÜ, Laulupeo 2, Tallinn. Tel: 6022400
	Kodumasinate Hooldus OÜ, Gonsiosi 33, Tallinn, Tel: 6836330
TARTU:	OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231
HAAPSALU:	OÜ Teco KM, Jalaka 1a, tel. (47) 56 900, 55 680 872
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	FIE Kari Manninen, Piiri 1b, tel. (77) 22 239
RAKVERE:	OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742
KURESSAARE:	FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912
	Kodumasinate Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627
VÕRU:	OÜ Võru Polar, Oja 1, (78) 21 461

JÕHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE: palume helistada firmasse OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

TOOTEKAART

Toote nimetus:_____

Mudel:_____

Kauplus:_____

Müügikuupäev:_____