esperanza®
creating space for your dreams

ELEKTRILINE RIIV

KASUTUSJUHEND

EKM026

ELEKTRILINE RIIV

TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge vahemik: 220-240 V
Nimisagedus: 50/60 Hz
Voolutarve: 150 W
Pidev tööaeg normaalsel koormusel: 2 minutit
Jahtumisaeg enne järgmist kasutamist: 3 minutit
Libisemiskindel jalg
5 erinevat riivimiskoonust
Kaabli pikkus: 125 cm
Toote suurus (maksimaalne peale paigaldamist): 25,5*15*13 cm
Netokaal: 1,4 kg

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile. LAPSED JA HAIGED INIMESED
- Laste turvalisuse huvides hoidke kogu pakkematerjal (plast, karbid jms) nende käeulatusest eemal.
- HOIATUS! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

ERILISED TURVANÕUDED SEADME KASUTAMISEKS

HOIATUS: Vigastuse oht!

- Enne lisade või töötamisel liikuvate osade vahetamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada kontaktist.
- Ärge puutuge seadme liikuvaid osasid.
- Enne tarvikute vahetamist oodake, kuni mootor on jäänud seisma.
- Enne sisselülitamist veenduge, et tarvikud on õigesti paigaldatud ja kindlalt paigas.
- Ärge toppige sõrmi ega söögiriistu täiteavasse!
- Seade on mõeldud puu- ja köögiviljade, kõva juustu, šokolaadi, pähklite töötlemiseks ja riivsaia valmistamiseks! Üldiselt võib seadet kasutada kõikide toiduainete töötlemiseks, mida on võimalik noaga lõigata. Ärge kasutage liha

hakkimiseks, pähklikoorte, kõvade seemnete, nt kohviubade, muskaatpähklite vms. purustamiseks ega muul sobimatul viisil.

- Riivimise ning lõiketerad on väga teravad, ärge vigastage ennast töötamise ajal.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 2 min. Enne taaskäivitamist laske seadmel vähemalt 3 minutit jahtuda. Vastasel korral võib mootor üle kuumeneda ning seade hävineda.

OSADE KIRJELDUS

(1) Kahes asendis mootor
(2) Täitekael
(3) Koonusekamber
(4) Press
(5) Paksu viilu koonus
(6) Õhukese viilu koonus
(7) Suur riivimiskoonus
(8) Väike riivimiskoonus
(9) Jahvatuskoonus
(10) Võll
(11) Sümbol
(12) ON/OFF - lüliti
(13) Hoiunõu kaas
(14) Hoiunõu koonuste jaoks
(15) Nõu hoidik

KUIDAS RIIVI KASUTADA

1. Asetage põhiseade vertikaalselt stabiilsele ja tasasele pinnale.
2. Pange soovitud koonus koonusekambrisse. Suruge see lõpuni, kuni see klõpsatab kohale.
3. Ühendage kamber võlliga. Järgige sümboli suunda, et keerata lukustumiseni.
4. Ühendage põhiseade vooluvõrku.
5. Valmistage toiduaine ette tükeldades seda sellise suurusega tükkideks, mis mahuvad täitekaela.
6. Vajutage käivitamiseks „ON/OFF“ nuppu ning kasutage pressi toidu alla surumiseks. Koonusest tuleb välja ettenähtud kujuga toit.
7. Seadme peatamiseks vajutage uuesti „ON/OFF“ nuppu ning täitke seade uuesti toiduainega.
8. Töö lõpetamiseks vajutage „ON/OFF“ nuppu ning oodake, kuni mootor peatub.
9. Hoidke täitekaelast ning keerake seda vasakule, et see põhiseadmest eemaldada.
10. Tõmmake koonus kambrist otse. Eemaldage kambrist või koonusest toidujäägid puust spaatliga.

MÄRKUS:

- Ärge pange seadmesse pehmeid kividega puuvilju.
- Määrige koonust söögiõliga, et vältida roostetamist.
- Ärge kasutage seadet pidevalt järjest kauem kui 2 min. Enne taaskäivitamist laske seadmel vähemalt 3 minutit jahtuda.

PUHASTAMINE

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette! See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage tugevaid keemilisi vahendeid. Põhiseade
- Pühkige mootori korpust niiske lapiga ning kuivatage seejärel hoolikalt. Täitekael, koonused, press ja muud tarvikud
- Ärge pange neid nõudepesumasinasse.
- Puhastage kõik osad käsitsi seebiveega.
- Loputage puhtas vees ja kuivatage.

HOIDMINE

- Puhastage seade nagu kirjeldatud. Laske lisadel täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel.
- • Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatusest eemal.
- Katke roostevabast terasest koonused regulaarselt taimeõliga.