


Digitaalne kaal

Kasutusjuhend



SENCOR®

SBS 2507RD / SBS 2507BL /
SBS 2507WH

Enne esmakordset kasutamist lugege hoolikalt juhendit, isegi kui olete samalaadset toodet juba kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.

Hoidke alles originaalpakend, kaasa arvatud sisemine pakkematerjal, garantiikaart ja ostu tõendav kviitung vähemalt garantiiaja lõpuni. Kui toodet tuleb transportida, pakkige see originaalpakendisse maksimaalse kaitse tagamiseks transportimise ajal (nt kui seadet teise kohta viite või kui see tuleb remonti viia.)

Digitaalne kaal

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

OLULISED OHUTUSJUHISED

- 1) Pakkige seade lahti ning ärge visake pakendit ära enne kui olete välja võtnud kõik toote detailid.
- 2) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- 3) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 4) Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima ega muutama - elektrilöögi oht! Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Toote avamisega garantiiaja jooksud riskite garantii katkemisega.
- 5) Ärge kasutage toodet märgade jalgadega. Libisemiseoht
- 6) Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergestisüttivatest materjalidest ja lahustest.
- 7) Hoidke seadet ekstreemsetest temperatuuridest, otsesest päikesekiirgusest ja liigsest niiskusest. Ärge kasutage seda tolmuses keskkonnas.
- 8) Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- 9) Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- 10) Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
- 11) Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 12) Ärge hüpake kaalul
- 13) Seade on mõeldud ainult inimeste kaalumiseks.
- 14) Ärge kasutage seadmega taaslaetavaid patareisid.
- 15) Kui Te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, eemaldage patareisid. Vastasel korral võivad need lekkida ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
- 16) Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme või selle tarvikute ettevaatamatu käsitsemine. Sellised kahjustused sisaldavad toidupritsmeid, vigastusi, põletusi, kõrvetust, tulekahju, jne

KASUTUSJUHEND

Enne esimest kasutamist

- 1) Õigeks kaalumiseks asetage kaal siledale põrandale, nt parkett, linoleum vms. Ei soovita asetada kaalu vaibale.
- 2) Enne kaalumist võtke jalanõud alati ära.
- 3) Soovitame kontrollida kaalu alati samal ajal, parim aeg oleks hommikul peale ärkamist. Hommikune kaalumine välistab kaalukõikumise mis tuleneb toitumisest, seedimisprotsessidest või füüsilisest aktiivsusest.
- 4) Mõõtmistulemus võib olla ekslik kui mõõtmine toimub vahetult peale intensiivset treeningut, dieeti või tugevat veekaotust.
- 5) Seiske mõõtmise ajal paigal.
- 6) Kui Te kaalu pikemat aega ei kasuta, hoidke seda horisontaalselt. Selline asend kaitseb seadme jalgadelolevaid tundlikke sensoreid.
- 7) Ärge asetage ega jätke seadmele esemeid, mida ei ole vaja sinna panna, et mitte väsitada sensoreid.
- 8) Tugev magnetväli võib kaalumise tulemusele halvasti mõjuda. Ärge kasutage kalu tugevas magnetväljas.

Patarei

Eemaldage seadme alla oleva patareisahtli kaas ja võtke ära isolatsioonikile, millega välditakse patarei tühjenemist transportimise ajal.

KASUTAMINE

Kaalul on patenteeritud „Auto-on“ funktsioon. Kaalumiseks ei ole vaja kaalule vajutada ega muul viisil seda aktiveerida. Kui soovite ennast kaaluda, astuge lihtsalt kaalule ja see näitab kohe, ilma ooteajata, teie kaalu.

Ülekoormuskaitse

Sellel kaalul on ülekoormuse kaitseks andur. Kui juhtub, et koormus on liiga suur, näete tablool hoiatussümbolit „Err“.

Automaatne väljalülitusfunktsioon

Kaal on varustatud automaatse väljalülituse funktsiooniga. See funktsioon lülitab kaalu välja kui tegevust ei tuvastata 10 sek jooksul.

Kaaluühiku vahetamine

Teie kaal on varustatud kaaluühiku lülitiga, mis võimaldab kuvada tabloole erinevaid kaaluühikuid. Kui soovite vahetada

Digitaalne kaal

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

meetermõõdustiku (kg) inglise mõõtühikute vastu (naelad või stounid), liigutage kaalu taga olev lüliti vastavasse positsiooni (kg --> st --> lb). Vahetatud ühik kuvatakse tabloole.

Märkus

1 lb (nael) = 0,45 kg 1 st (stone) = 6,35 kg

Patarei vahetamine

Kui ekraanile ilmub "Lo", tuleb patareid vahetada.

Avage seadme all oleva patareisahtli kaas ja vahetage patarei uue vastu. Veenduge õiges polaarsuses (positiivne poolus peab olema suunaga üles).

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Välimate osade puhastamiseks kasutage käesooja veega niisutatud lappi. Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke, värvilahusteid ega lahuseid. Need võivad sensori pinda kahjustada.

RIKKETUVASTUS

Kui ekraanile ilmuvad juhuslikud näidud või kui seade ei lülitu automaatselt välja, tuleb teha lähtestamine. Sellisel juhul eemaldage patareid u 10 sek-ks ning asetage siis tagasi. Nüüd peaks kaal normaalselt töötama.

PATAREIDE HÄVITAMINE

See toode töötab leelispatareidel. Kasutatud patareid ei kuulu olmeprahi hulka. Selle asemel viige seade vastavasse kogumiskohta.

Digitaalne kaal

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

TEHNILISED NÄITAJAD

Toide	3 x 3 V liitiumpatareid (CR2032)
Mõõtmisvahemik:	2.5 - 150 kg
Kaalumissamm:	100 g
Kaaluühiku vahetamine	kg-- lb -- st
Tabloo suurus	74 x 30 mm
Mõõtmed (L x K x P).....	302 x 302 x 15 mm
Kaal	1,48 (kg)

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.



Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige seade vastavasse elektri- ja elektroonikajäätmete taaskasutuskeskusesse. Vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

CE See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.