

SENCOR®

SLA 301



KASUTUSJUHEND

A3 lamineerija

Täname, et olete valinud selle toote. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetseid seadmeid, mis loovad suurepäraseid tulemusi. Enne lamineerija kasutamist lugege palun hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see alles.

Elektriseadet kasutades tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, et vähendada kehavigastuse või

elektrilöögi ohtu, kaasa arvatud järgmised:

1. **Lahutage pistik alati kontaktist kui te seadet ei kasuta.**
2. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada. Neile tuleks tagada asjakohane järelevalve ja anda juhised seadme ohutuse eest vastutava isiku poolt.
3. Lamineerija muutub kasutamisel väga kuumaks ja masina käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik.
4. Kaitske elektriliste ohtude eest. Ärge kastke toitejuhet, pistikut ega seadet kunagi vette ega muudesse vedelikesse!
5. Ärge sisestage seadmesse metallesemeid ega muid võõrkehi, nagu ehteid, juukseid, sõrmi ega riideid.
6. Eemaldage kõik kirjaklambrid jms enne lamineerimist.
7. Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme töös esineb häireid või kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud.
8. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
9. Seade tuleb paigaldada pistikupesa lähedale ja pistik peab olema kergesti ligipääsetav.
10. Ainult paberi lamineerimiseks. Ärge lamineerige ebatavalisi esemeid.
11. Ärge kasutage aerosool-tolmueemaldajaid ega -puhastusvahendeid.
12. Ärge pihustage seadmesse midagi ega määrige seda.

Seadme osade kirjeldus



1. ABS (hoob kinni jäänud dokumendi vabastamiseks).
2. COLD/HOT Lüliti
3. READY/POWER LED
4. Dokumendiga lamineeritud koti sisestamine

Paigaldamine

1. Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
2. Veenduge, et masina tagaosas oleks piisavalt vaba ruumi, et lamineeritav masinast väljuks.
3. SLA 301 kasutab lamineerimisümbriseid 150 (2x75) mikronit - 250 (2x125) mikronit paks (krediitkaardi suuruselt A3 suuruseni)

Seadme kasutamine

SLA 201 töötab seadme paremal küljel asuva klahvlüliti abil.

1. Ühendage seadme juhe mugavasse 13-amprisse koduvõrku.
2. Lülitage seade ON/OFF lülitist sisse. Punane tuli süttib, näidates et seade on sisse lülitatud.
3. KÜLMA lamineerimise jaoks valige seade COLD, roheline valmis tuli süttib kohe ja KÜLM lamineerimine võib alata (pange tähele, et vajate spetsiaalseid külma lamineerimise kotte).
4. KUUMA lamineerimise jaoks valige säte HOT. Kuum lamineerimine võib alata, kui süttib roheline "Valmis" tuli (lubage umbes 3–5-minutist soojenemisaega). Kui valite KÜLMA lamineerimise pärast kuumlamineerimist, tuleb masinal lasta uuesti toatemperatuurini jahtuda.
5. Valmistage lamineerimisümbris masinasse sisestamiseks ette. Vaadake allpool jaotist Lamineerimisümbrise laadimine. Ärge kasutage ümbriseid, mis on paksemad kui 250 mikrofoni (2x125 mikronit külje kohta)
6. Kui masin on saavutanud töötemperatuuri, võite ümbrise (tihendatud serv ees) asetada masinasse, kuni see haakub rullidega. Ärge kunagi sisestage ümbrise avatud serva masinasse.
7. Ümbris liigub läbi masina ja väljub taga.
8. Protsessi käigus võib READY-valgus kustuda, kuna lamineerimisümbris neelab soojust. See on normaalne.
9. Peale kasutamist lülitage seade OFF.
10. Eemaldage pistik kontaktist.

OLULINE!

Ärge puutuge seadme pinda kasutamise ajal, kuna see läheb väga kuumaks. Selle masina töörežiim on 30 minutit sees ja 10 minutit väljas, kuid soovitame lasta masinal pärast 30-minutist kasutamist vähemalt 15 minutit jahtuda. Ärge asetage seadmele esemeid.

Lamineerimisvõime

SLA 301 on isiklik lamineerija, mis on ette nähtud kuumaks ja külmaks lamineerimiseks.

Minimaalne lamineerimispaksus on 150 (2x75) mikronit ja maksimaalne paksus 250 (2 x 125) mikronit.

Kuidas lamineerimisümbrist laadida

Lamineerimisümbrise üks külg on tihendatud. Avage ümbris ja pange paber ümbrise keskele, suletud servale nii lähedale kui võimalik. Veenduge, et kõikides servades on võrdne piir (nt. A3 paberi ümber peaks olema 3 mm piir. Tihendatud serv (mitte avatud servad) asetatakse lamineerimisprotsessi alustamiseks sisenemisavasse.

ABS blokeerimisvastane süsteem

Kui ümbrist ei sisestatud otse või dokument ummistub, lükake ABS-lülitit vasakule.

Seejärel saate lamineerimisümbrise ja selle sisu masinast välja võtta.

Garantii ja teenindus

Ärge proovige kunagi seadet ise parandada. Seadme garantii tavakasutuse korral on 24 kuud alates ostukviitungil märgitud kuupäevast. Kui laminaatoril on garantii, tagastage see asendamiseks või parandamiseks ostukohta.

Utiliseerimine

Kõrvaldage see toode vastutustundlikult heakskiidetud jäätmekäitluskohtades. Ärge visake seda olmejäätmete hulka.

Tehnilised andmed

Rullikud:	2 rullikut (kuum silur)
Sisenemise laius:	330 mm
Min lamineerimispaksus:	150 (2x75) mikronit
Max lamineerimispaksus:	250 (2x125) mikronit
Min ümbrise suurus:	Krediitkaardi suurus (54 x 86 mm).
Max. ümbrise suurus:	A3 suurus (303x426 mm)
Max lamineerimispaksus:	0,5 mm
Lamineerimiskiirus:	250 mm/min
Soojenemine:	3–5 minutit
Voolutarve:	220W
Sisend:	AC 230V,50Hz,
Mõõdud:	440 x 145 x 63 mm (L x S x K)

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



Toode vastab EL nõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstit, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

Tootja: Fast ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany