

Presskann

OHUTUSJUHISED

1. Ei sobi pliidiplaadil kasutamiseks.
2. Kontrollige, kas klaaskannul on kriimustusi, pragusid või täkkeid.
3. Ärge kasutage kriimustatud, pragulist või täkkelist klaaskannu. Paigaldage enne kasutamist kannu asendusklaas.
4. Hoidke presskannu kasutamise ajal kinni ainult selle käepidemest, sest klaas võib olla kuum ja põletada.
5. Hoidke lapsed kasutamise ajal eemal.
6. Kuum vesi on väikestele lastele ohtlik.
7. Ärge lubage lastel presskannu kasutada.
8. Kasutage ainult plastmassist või puidust köögitarbeid: metallist lusikas võib kriimustada või täkkida klaasi pinda põhjustades selle purunemise.

PÕLETUSOHT

1. Liiga suur tõukejõud võib põhjustada põletava kuuma vedeliku kannust välja lendamise.
2. Ärge vajutage jõuga.
3. Pöörake kaant, et sulgeda filtreerimise ajal väljalaskeava.
4. Kasutage ainult jämedalt jahvatatud kohvi. Peeneks jahvatatud kohv võib ummistada filtri ja tekitada kõrget rõhku.
5. Asetage presskann kuumuskindlale, mittelibisevale pinnale.

KASUTUSJUHEND

1. **Asetage presskann kuivale, tasasele, mittelibisevale pinnale. Hoidke kindlalt käepidemest kinni, tõmmake vardaga sõel otse üles ja kannust välja.**
2. **Pange jahvatatud kohv või taimetee kannu.**
3. **Valage kuum (mitte keev) vesi kannu. Jätke ülaossa minimaalselt 2,5 cm ruumi. Segage tõmmist plastmassist lusikaga.**
4. **Asetage vardaga sõel kannu peale. Ärge vajutage alla. Laske kohvil tõmmata vähemalt 4 minutit.**
5. **Hoidke kannu käepidet kindlalt käes, valamisava endast eemale pööratud. Kasutades vaid oma käe raskust, rakendage kerget survet nupule, et langetada sõel otse alla. Parim tulemus saavutatakse sõela aeglaselt minimaalse survega langetamisel.**
6. **Keerake kaant valamisava avamiseks ja seejärel valage kohv välja.**

HOOLDUS

1. Puhastage sõela pärast igat kasutamist.
2. Ärge kasutage abrasiivseid käsnasid või pesemisvahendeid.
3. Presskannu kõik osad on pestavad nõudepesumasinas. Eraldage osad enne nõudepesumasinasse asetamist.
4. Et säilitada kauem toote omadusi on soovitatav ainult käsipesu.
5. Oksüdatsiooni vältimiseks on vaja põhjalikult kuivatada presskannu iga osa enne ladustamist.