

# BOMANN®

## Jalamasaaživann FM 8000CB



### Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest). Ärge jäta töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

Lapsed ja haiged inimesed

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

Hoiatus!



#### **HOIATUS!**

Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

#### **Kasutusjuhendis olevad sümbolid**

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



#### **HOIATUS:**

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



#### **Ettevaatust:**

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



#### **Märkus:**

Markeeritud nõuanded ja info.

#### **Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks:**

- Seadme pind on kuum. Inimesed, kes on tundlikud tugeva kuumuse suhtes, peaksid olema ettevaatlikud seadme kasutamisel.
- Ärge kasutage seadet kohas kus kasutatakse aerosoole.
- Ärge hoidke ega kandke seadet juhtmest.
- Seadet tohib täita ainult veega. Ärge kasutage vannioõlisid, geele ega muid lisandeid.
- Ärge jääge magama seadet kasutades.
- Seadet ei tohiks kasutada järjest kauem kui 20 min.
- Istuge enne kui jalad vette panete. Ärge seiske kui jalad vees on.

#### **TERVIS**

- Kui olete mures tervise pärast, võiksite enne seadme kasutamist konsulteerida arstiga. Samuti inimesed, kellel on südamestimulaator, diabeet vms haigused, rasedad või pikaajalised lihase ja/või liigesevalud. Pidev valu võib olla märk tõsisemast haigusest.
- Massaaž peaks andma meeldiva ja lõdvestava efekti. Kui tunnete ebamugavust või valu peale massaaži, konsulteerige arstiga enne seadme uuesti kasutamist.
- Ärge kasutage seadet lahtiste haavade, vereringehäirete, paistetuse, põletuse, korral, põletike või nahahaiguste korral.

## KASUTAMINE

### Kuivmassaaž

Seadet võib kasutada lühemat aega ka ilma veeta jalgade masseerimiseks.



#### HOIATUS:

Kuiva massaaži ajal võib seadet kasutada vaid režiimil „Massage“ positsioon 1.

### Märg massaaž

Selle nautimiseks täitke seade sooja veega.

### Jalavann

- Asetage jalavann põrandale, nii et saate istuda mugavalt selle taha.
- Veenduge, et juhe ei oleks vooluvõrgus enne kui seade on veega täidetud. Täitke seade sooja või külma veega. Ärge ületage max märki (vt seadme siseseinal (MAX)).
- Ühendage seade korralikult paigaldatud 230 V, 50 Hz pesasse.
- Istuge ja pange jalad vette.
- Seadke sobiv režiim. Selleks keerake lülitit järgmiselt:
  - 0 väljas
  - 1 massaaž
  - 2 soojendus + keeris
  - 3 Soojendus + keeris + massaaž
  - Nautige sügavat, läbitungivat massaaži liigutades jalgu ettepoole ja tahapoole üle nuppude.
- Spetsiifilisemaks massaažiks võite lisada ka kaasasoleva massaažirulli. Lisage massaažirull seadme keskele.



#### Märkus:

Seade ei soojenda ise vett. Soojendus on selleks, et vesi liiga kiiresti ei jahtuks.

### Peale kasutamist

- Peale kasutamist lülitage seade 0 positsiooni ja eemaldage pistik seinakontaktist.
- Vesi kallake ära seadme esiotsa kaudu. Hoiatus:



#### Ettevaatust:

Ärge valage vett üle lülitite.

## Puhastamine



### HOIATUS:

- ▶ Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- ▶ Oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- ▶ Ärge mingil juhul asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrišoki.



### Ettevaatust:

- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- ▶ Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Pritsmekaitse võib ära võtta seadme mugavamaks puhastamiseks. Peale seadme puhastamist asetage pritsmekaitse tagasi.
- Kasutage niisket lappi seadme puhastamiseks. Tugevamate plekkide puhastamiseks kasutage nõudepesuvahendit.
- Kuivatage seade hoolikalt.

## Tehnilised andmed

Mudel:	FM 8000 CB
Toide:	230 V, 50 Hz
Võimsus:	90 W
Kaitseklass:	II
Netokaal	1,70 kg

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele

## "Prügikasti" sümboli tähendus



Kaitske keskkonda. ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.