

# Kasutamishühend

## Tsitrussepress *Sencor SCJ1051GR*

- | <b>TEHNILISED ANDMED</b> |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| • Võimsus 40 W           | 2 Pressimiskoonus (väike/suur) |
| • Pinge 230 V ~ 50 Hz    | 3 Filter                       |
|                          | 4 Mahlaanum                    |
|                          | 5 Spindel                      |
|                          | 6 Mootorikorpus                |
|                          | 7 Kaablihoodik                 |

### SEADME KIRJELDUS

- 1 Läbipaistev kaas

### OHUTUSNÕUDED

- Enne seadme kasutamist lugege kasutamishühend hoolikalt läbi
- Ärge kunagi kastke seadet, ühendusjuhet ega pistikut vette või muude vedelikku
- Ärge jätke seadet laste juuresolekul valveta tööle
- Eemaldage juhe vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda:
  - enne puhastamist,
  - seadme osade kinnitamisel või eemaldamisel,
  - peale kasutamist
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui ühendusjuhe või pistik on defektsed või seade on kahjustatud või maha kukkunud. Laske kahjustatud seadet remontida ainult selleks volitatud isikutel
- Kasutage ainult seadme originaalosasid
- Ärge kasutage seadet vabas õhus
- Ärge jätke ühendusjuhet üle lauaserva rippuma ja vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega (nt. pliidiplaat)
- Ärge asetage seadet kuumale pinnale, nt. pliidiplaadile või lahtise tule lähedusse
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid
- **Seade on mõeldud ühendamiseks ainult vahelduvvooluvõrku pingega 230 V**

### KASUTAMINE

#### Mahlaanuma kinnitamine ning vabastamine

- Kinnitage mahlaanum asetades selle spindli peale ning keerates seda päripäeva kuni see lukustub kohale.
- Vabastage mahlaanum keerates seda vastupäeva.

#### Pressimiskoonuse kinnitamine ning eemaldamine

- Väike pressimiskoonus asetatakse otse võllile kuni see on filtriga tasa.
  - Suur pressimiskoonus asetatakse väikse pressimiskoonuse peale, mis töötab adapterina. Kahte koonus on võimalik eraldada tõmmates.
1. Asetage seade tasasele kõvale pinnale.
  2. Asetage mahlaanum korpuse keskele ning keerake kuni see on lukustunud.
  3. Sisestage filter anumasse.
  4. Asetage väike pressimiskoonus alati filtrile seda vajutades, kuni see lukustub kohale. Siis asetage kohale ka suur pressimiskoonus, kui vajalik (olenevalt puuvilja suuruselt).  
Suur pressimiskoonus = suured tsitrusviljad (apelsinid, greipfruudid, jne.)  
Väike pressimiskoonus = väikesed tsitrusviljad (sidrunid, laimid, jne.)
  5. Ühendage seade vooluvõrku.
  6. Lõigake puuvili pooleks. Võtke üks pool ning vajutage viljaliha poolt pressimiskoonusele ning hoidke seda seal. Masin hakkab automaatselt pöörlema. Tulemusi saab parandada kui vabastate surve ning vajutate siis uuesti. See vahetab pöörlemise suunda.

- Tähelepanu: Ärge kasutage seadet kauem, kui 5 minutit järjest.
7. Mahl voolab anumasse. Viljaliha ja seemned jäävad filtrisse.
  8. Eemaldage anum, et mahl välja valada. Võite anuma kinnitatud kaanega ka külmkappi panna.
  9. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ning puhastage seade.

**Tähelepanu:**

- Mahl tuleks ära tarbida nii kiiresti kui võimalik.
- Ärge kunagi hoidke mahla metallanumates.

**PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

- Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust alati enne puhastamist
- Puhastage tsitrussepress alati peale kasutamist
- Mahlaanumat, mahlapressi koonust ja kaant võite pesta nõudepesuvahendiga
- Mootori korpust puhastage pehme niiske lapiga, seejärel kuivatage hoolikalt
- Ärge kunagi kastke mootoriosa vette



## TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta. Kui leiata seadmel vea, teatage sellest kasutusjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.
- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaalmüügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
  - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
  - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
  - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
  - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
  - juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

## TOOTEKAART

**Toote**

**nimetus:** \_\_\_\_\_

—

**Mudel:** \_\_\_\_\_

**Kauplus:** \_\_\_\_\_

**Müügikuupäev:** \_\_\_\_\_