

KÖÖGIKAAL

KASUTUSJUHEND

LIVIA
Living a good life

Keittiövaaka

KVI1560W valkoinen

Lämmönkestävää lasia
LCD-näyttö
Kosketuspainikkeet
Tasaus toiminto
Astekoiko 1 g – 5 kg
Automaattinen virrankatkaisu
1 vuoden takuu

CE



LIVIA
Living a good life

Keittiövaaka

KVI1560B musta

Lämmönkestävää lasia
LCD-näyttö
Kosketuspainikkeet
Tasaus toiminto
Astekoiko 1 g – 5 kg
Automaattinen virrankatkaisu
1 vuoden takuu

CE



Enne esmakordset kasutamist lugege juhendit hoolikalt, isegi kui olete juba varem sarnase tootega kokku puutunud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles.

Hoidke alles originaalpakend, kaasa arvatud sisemine pakkematerjal, garantiikaart ja ostutšekk juhaks kui tuleb seade viia garantiihooldusesse. Kui toodet tuleb transportida, pakkige see originaalpakendisse maksimaalse kaitse tagamiseks transportimise ajal (nt kui seadet teise kohta viite või kui see tuleb remonti viia.)

OLULISED OHUTUSJUHISED

- 1) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- 2) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 3) Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima. Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Selle tingimuse eiramine katkestab garantii.
- 4) Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergestisüttivatest materjalidest ja lahustest.
- 5) Hoidke seadet ekstreemsetest temperatuuridest, otsesest päikesekiirgusest ja liigsest niiskusest. Ärge kasutage seda tolmuses keskkonnas.
- 6) Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- 7) Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- 8) Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- 9) Ärge pritsige seadet vee ega muude vedelikega. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 10) Kui Te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, eemaldage patareid. Vastasel korral võivad need lekkida ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
- 11) Ärge kasutage seadmega taaslaetavaid patareid.

KÖÖGIKAAL

KV1560W/B

KASUTAMISJUHISED

Seadme esmakordne sisselülitamine

- 1) Eemaldage kaalu all oleva patareisahkli kaas.
- 2) Eemaldage patarei tühjenemist vältiv läbipaistev kaitseriba ja pange kate tagasi.
- 3) Pange kaal tugevale, tasasele pinnale.
- 4) Kaalu sisselülitamiseks vajutage „ON/OFF“ nuppu.

Kaaluühiku seadistamine

Teie kaal on varustatud kaaluühiku lülitiga, mis võimaldab kuvada tabloole erinevaid kaaluühikuid. Kui soovite ühikut vahetada, vajutage korduvalt „UNIT“ nuppu (g --> fl.oz --> oz --> ml).



Märkus:

Kaaluühikut on võimalik vahetada ainult siis kui see on seadud nullile ja on puhkeolekus.

Taarafunktsioon (TARE)

- 1) Kaalumiseks asetage anum, mida soovite kasutada sisu kaalumiseks, kaalule ning vajutage „TARE“ sümbolile ekraani nullimiseks.
- 2) Peale ekraani nullimist pange kaalutavad koostisained nõusse. Näidatakse ainult anuma sisu kaalu. Kui soovite kaaluda enam kui ühte koostisosa sama anumal kasutades, vajutage uuesti „TARE“ nuppu ning saate kaaluda ka ülejäänud koostisained. Asetage kaalutav aine anumasse. Korra tegevust niipalju kordi, kuni vajalik.



Märkus:

- Kui asetate null-näiduga kaalule anuma, mille kaal on väiksem kui 50 g, näitab ekraan „0“ g ja anuma kaalu ei võeta arvesse.
- Kui asetate null-näiduga kaalule anuma, mis kaalub enam kui 50 g, näitab ekraan „0 g“ ja teavitav näidik „TARE“ kuvatakse ekraani üles vasakusse nurka.

Ülekoormuse indikaator

Kui kaal on ülekoormatud (max. 5 kg), ilmub ekraanile sümbol „EEEE“.

Automaatne väljalülitusfunktsioon

Kaal on varustatud automaatse väljalülituse funktsiooniga. See funktsioon lülitab kaalu välja kui tegevust ei tuvastata mõne sekundi jooksul.

Kaalu väljalülitamine käsitsi.

Te saate kaalu välja lülitada suvalisel ajal vajutades ON/OFF nuppu 2 sekundit.

Patareide vahetamine

Kui ekraanile ilmub tühja patarei ikoon, on aeg vahetada patareisid.

- 1) Eemaldage kaalu all oleva patareisahkli kaas.
- 2) Eemaldage vanad patareid.
- 3) Paigaldage kaks 3V CR2032 liitium-patareid patareisahklisse. Pöörake tähelepanu polaarsusele. Positiivne poolus peab alati olema üleval.

Hoiatus:



KÖÖGIKAAL

KV1560W/B

- Kui te kaalu pikemat aega ei kasuta, hoidke seda horisontaalselt. Selline asend kaitseb seadme jalgadel olevaid tundlikke sensoreid.
- Ärge asetage ega jätke seadmele esemeid, mida ei ole vaja sinna panna, et mitte väsitada sensoreid.
 - Tugev magnetväli võib kaalumise tulemusele halvasti mõjuda. Ärge kasutage kaalu tugevas magnetväljas.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Välimate osade puhastamiseks kasutage käesoojas vees niisutatud lappi. Ärge kasutage seadme puhastamiseks õlisid ega lahusteid vms.. Need võivad sensori pinda kahjustada.

PATAREIDE HÄVITAMINE

See toode töötab leelispatareidel. Ärge visake patareid olmeprahi hulka. Selle asemel viige see vastavasse kogumiskohta või taaskasutuskeskusesse.

RIKKETUVASTUS

Kui ekraanile ilmuvad juhuslikud näidud või kui seade ei lülitu automaatselt välja, tuleb teha lähtestamine. Sellisel juhul eemaldage patareid u 10 sekundiks ning asetage siis tagasi. Nüüd peaks kaal normaalselt töötama.

TEHNILISED ANDMED

Pinge:..... 2 x 3 V liitiumpatareid (CR2032)
Minimaalne mõõdetav kaal:.....5000 g
Täpsus:..... 1 g/0.1 fl.oz/0.1 oz/1 ml
Kaaluühikute vahetamine: g--> fl.oz --> oz --> ml
Mõõdud: 200 x 17 mm
Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa võimalike negatiivsete tagajärgede vältimisele keskkonnale ja inimeste tervisele. Materjalide ümbertöötlemine aitab säilitada looduslikke ressursse. Ärge visake vana seadet olmeprahi hulka. Rohkem informatsiooni seadmete kogumispunktide ja ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, prügikogumise teenuse pakkujalt või kauplusest, kust ostsite selle toote.

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Hävitage pakkematerjal ettenähtud korras.



Toode vastab EL elektrolmagnetiliste ja elektroonikaseadmete nõuetele.