

Juuksepiirel kaks-ühes

Kasutusjuhend



SENCOR®

SNC 101BL

Juuksepiirel kaks-ühes

SNC 101BL

OLULISED OHUTUSJUHISED

- 1) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- 2) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 3) Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- 4) Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima ega muutma - elektrilöögi oht! Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Selle tingimuse eiramine katkestab garantii.
- 5) Ärge kasutage toodet märgade kätega.
- 6) Ärge kasutage ega hoidke seadet tule või süttimisohtlike ainete läheduses.
- 7) Hoidke seadet ekstreemsetest temperatuuridest, otsesest päikese kiirgusest ja liigsest niiskusest. Ärge kasutage seda tolmuses keskkonnas.
- 8) Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- 9) Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- 10) Ärge kasutage toodet loomadel.
- 11) Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
- 12) Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 13) Ärge kasutage seadet vanni, basseini või muude veega täidetud anumate läheduses.
- 14) Eriti hoolikas olge seadet laste läheduses kasutades. Hoidke seda laste käeulatuses eemal.
- 15) Ärge kasutage seadet lahtiste haavade, sisselõigete, päiksespõletuse või villide peal.
- 16) Hoidke seade juustest ja silmadest ohutus kauguses.
- 17) Kui Te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, eemaldage patareid. Vastasel korral võivad need lekkida ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
- 18) Ärge kasutage seadmega akusid.
- 19) Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme ja selle lisatarvikute ebaõigest kasutamisest.

SISSEJUHATUS

See piirel on kasulik ja praktiline abivahend, eriti reisimisel.


Võite valida kahe lisatarviku vahel:

- **Nina- ja kõrvakarvade piirel eemaldab väikesed karvad ninast ja kõrvadest.**
- Habeme piireliga võite piirata habet / vuntse soovitud pikkuses või stiilis.

Juuksepiirel kaks-ühes

SNC 101BL

SEADME KIRJELDUS



KASUTAMISJUHISED

Ettevalmistused kasutamiseks:

Enne esmakordset kasutamist sisestage patarei juukselõikurisse:

- 1) Eemaldage kate alumine pool (D) keerates seda vastupäeva.
- 2) Sisestage patarei ja veenduge, et polaarus vastab seadmes näidatule.
- 3) Paigaldage patarei kate keerates seda päripäeva.

Nina- ja kõrvakarvade piiraja kasutamine:

- 1) Eemaldage kaitsekate (A) piirelilt ja lükake sees/väljas (on/off) lüliti üles.
- 2) Sisseehitatud valgusti süttib automaatselt ja valgustab piiratavat ala.
- 3) Nüüd võite alustada karvade lõikamist ninast ja kõrvadest.



Hoiatus:

Hoidke seade silmadest ohutus kauguses ja ärge kasutage seda pealaelt lõikamiseks.

Habeme piireli kasutamine:

- 1) Eemaldage nina- ja kõrvakarvade piirel keerates seda vastupäeva.
- 2) Habeme piireli otsik on samuti keeratav.
- 3) Nüüd lükake sees/väljas (on/off) lüliti üles.
- 4) Sisseehitatud valgusti süttib automaatselt.

Juuksepiirel kaks-ühes

SNC 101BL

TARVIKUTE VAHETAMINE

Tarvikute vahetamiseks tuleb neid lihtsalt keerata.

Habeme piirel (ei tohi pesta)



Nina- ja kõrvakarvade piirel
(võib pesta)



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Välimiste osade puhastamiseks kasutage käesoojas vees niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid, värvilahusteid ega lahuseid. Nende kasutamine võib kahjustada seadme pinda.

Näokarvade lõikepea puhastamine:

- 1) Lülitage seade välja.
- 2) Eemaldage lõikepea (B) korpusest seda keerates ning peske hoolikalt voolava vee all.
- 3) Peale täielikku kuivamist kinnitage lõikepea tagasi korpusele.
- 4) Paigaldage kaitsekate (A).



Hoiatus:

Puhastage ainult lõikepead. Seadme korpust ei tohi pesta!

Habeme piiramisepea puhastamine:

- 1) Lülitage seade välja.
- 2) Eemaldage lõikepea (B) korpusest seda keerates ning puhastage hoolikalt kaasasoleva harjakesega.
- 3) Peale puhastamist kinnitage lõikepea tagasi korpusele.
- 4) Paigaldage kaitsekate (A).



Hoiatus:

Habeme piiramisepead ei tohi pesta!

Habeme piireli õlitamine:

Pange üks või kaks tilka kaasasolevat õli lõiketerade vahele ja hajutage laiali. Selleks on parim kasutada pardliõli või happesisalduseta õli (nt õmblusmasinaõli). Üleliigne õli pühkige lapiga.

PATAREIDE HÄVITAMINE

See toode töötab leelispatareidel. Ärge visake patareid olmeprahi hulka. Viige vanad patareid vastavasse kogumispunkti.

TEHNILISED NÄITAJAD

Toide:1x 1,5V AA patareid

LISASEADMED:

- 1) 1x 1,5V AA patareid
- 2) alus
- 3) vahetatav pea (habemepiirel)
- 4) puhastushari

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

Juuksepiirel kaks-ühes

SNC 101BL

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Palun viige seade vastavasse elektri- ja elektroonikajäätmete taaskasutuskeskusesse.

Vastavalt EL või teiste Euroopa riikide seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse

hävitamiseega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt

või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale

utiliseerimine olla karistatav.

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.



Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.