


Laetav juukselõikur LI1608 Livia



Ohutusjuhised

- Enne masina kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda hoolikalt koos garantiisertifikaadi, ostukviitungi ja võimaluse korral ka originaalpakendiga.
- Seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks juhendis ettenähtud viisil. See seade pole ette nähtud äriliseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda õues (välja arvatud juhul, kui see sobib piiratud välistingimustes kasutamiseks). Hoidke seda eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest, niiskusest (ärge kastke vette) ja teravatest esemetest. Kui seade saab märjaks, lahutage toitejuhe viivitamatult kontaktist.
- Kui te seadet enam ei kasuta, ühendate lisavarustust, soovite seadet puhastada või märkate riket, lahutage seade alati kontaktist (ärge tõmmake juhtmist).
- Ärge jätke seadet järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja ning lahutage kontaktist (ärge tõmmake juhtmist, vaid pistikust).
- Ärge laske juhtmel rippuda ja pange see lastele kättesaamatusse kohta, et kaitsta lapsi elektrilöögi eest.
- Kontrollige seadet ja juhett regulaarselt kahjustuste suhtes. Ärge kasutage defektset seadet.

- Ärge remontige seadet ise, vaid pöörduge volitatud hooldustehniku poole. Kahjustatud juhtmed võib vahetada ainult tootja, meie müüjijärgne teenindus või volitatud hooldustehnik. Sellega väldite ohte.
- Kasutage ainult originaalvarvikuid.

Täiendavad ohutusjuhised

-Kasutage seadet ainult kuivade juuste (või habeme) lõikamiseks. Ärge kasutage niiskes ruumis, nt vannitoas või märgade kätega! Ärge suruge seadet liiga tugevalt naha vastu.

Seadme osad

1. Lõikuri pea
2. Lõikepikkuse regulaator 3, 6 mm ja 9, 12mm
3. On/Off lüliti
4. Laadimistuli
5. Adapter

Lisavarustus


Kamm, hari, käärid, õli Puhastage lõikurit alati harjaga. Ärge kastke lõikurit kunagi vette! Puhastamise ajal tõmmake toitejuhe alati kontaktist.

Aku laadimine

Seadet on võimalik kasutada kas otse vooluvõrgust või akutoitel. Laadige aku, ühendades seadme toitejuhtme pistikupessa ja teise otsa lõikuriga. Enne esimest kasutamist tuleks seadet 10 tundi laadida. LED-tuli põleb, kui lõikur on edukalt laetud. Pärast laadimist laske seadmel umbes 10 minutit jahtuda. ÄRGE JÄTKE KUNAGI SEADET LAADIMA KAUEMAKS KUI 10 TUNDI. Ärge hoidke lõikurit külmades kohtades ja laadige seda pärast aku tühjenemist. Nii säästate akut ja pikendate selle eluiga. Pärast laadimist eemaldage toitejuhe alati kontaktist!

Juuste lõikamine

Kammige ja peske juuksed. Parima tulemuse saavutamiseks kuivatage juuksed! Eemaldage tera kaitse. Valige soovitud tera pikkus. Kui te pole pikkuses kindel, valige 10 mm. Kasutage ka kammi ja lõigake juukseid sujuvate liigutustega. Vältige äkilisi liigutusi. Sujuva lõike saamiseks lukustage lõikur kindlasti lukustuslülitil abil. ÄRGE kasutage seadet korraga rohkem kui 10 minutit! Seejärel laske seadmel mõnda aega jahtuda. Puhastage seade kuiva lapiga ja eemaldage toitejuhe. Harjake terad puhtaks.



Piiramine

Eemaldage kamm (pikkuse regulaator), et lõigata külgedelt või juuksepiiri. Liigutage lõikurit ettevaatlikult. Vaadake ülalolevat pilti.

Garantii

Pakume turustatavatele seadmetele 12-kuulist garantiid alates ostukuupäevast (kviitung). Garantii ajal eemaldame tasuta kõik seadme, selle materjalide või töötluse *) puudused, parandades või asendades need oma äranägemise järgi. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega alusta uut garantiid!

Ostutõend kehtib garantiisertifikaadina. Ilma selle tõendita pole tasuta asendamine ega parandamine võimalik.

Garantii korral tagastage kogu seade originaalpakendis koos ostukviitungiga poodi, kust selle ostsite.

*) Lisaseadmete kahjustamine ei anna teile automaatselt õigust kogu seadet tasuta välja vahetada.

Murdunud klaasi- või plastosade parandamine on alati tasuline!

Garantii ei hõlma rikkeid, puhastamist, hooldust või nii seadmete, ega ka kulumaterjalide vahetamist ning on seetõttu tasulised!

Garantii kaotab kehtivuse, kui selleks volitamata isikus seadet muudavad.

Pärast garantiilõppemist

Pärast garantiiaja lõppu võib seadet hooldada / remontida asjaomane kodumasinade edasimüüja või remonditöökoda.

Mudel:	LI1608
Toiteallikas:	220-240 V, 50 Hz
Võimsus:	3 W
Aku:	nikkel- metallhüdriid
Aku laadimisaeg:	10 h