

SVX 110TB

# Universaalne turbohari



**SENCOR®**

SVX 110TB

## Kasutusjuhend

### OLULISED MÄRKUSED OHUTUSE KOHTA

- 1) Võtke seade hoolikalt pakendist ja pange tähele, et ei viskaks pakendit ära enne kõikide toote osade väljavõtmist.
- 2) See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- 3) Mitte mingil juhul ärge püüdke seadet ise parandada või muuta. Laske kõikremondi ja reguleerimistööd teha spetsialistil. Vastasel juhul katkeb garantii.
- 4) Ärge jätke seadet otsese päikese ega vihma kätte ega niisketesse oludesse.
- 5) Ärge asetage toodet kütteseadme, lahtise tule ega muude soojusallikate lähedusse.
- 6) See toode on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda tööstuslikus keskkonnas ega õues!
- 7) Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- 8) Ärge pritsige seadet veega ega muude vedelikega. Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 9) Kasutage seadet eriti tähelepanelikult kui läheduses on lapsi. Hoidke seadet lastele kättesaamatult. Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.
- 10) Tolmuimegaga töötamisel võivad allpool märgitud esemed seadmesse sattudes seda kahjustada või põhjustada vigastusi kasutajale:
  - märg põrand, vesi või muu vedelik,
  - igat tüüpi teravad esemed, nagu katkine klaas või keraamika, nõelad, jne.
  - põlevad sigaretid või hõõguvad osakesed, tikud või igasugused muud süttimisohtlikud või lenduvad vedelikud (nt bensiin, värvilahustid jne.)
  - jahu, tsement, kips (nt tolm augu puurimisest)
- 11) Ärge imege seadmesse suuri tükke ega kilet. Need võivad kergelt ummistada toru või vooliku. Kui seade ummistub, lülitage tolmuimeja välja eemaldades selle ka pistikupesast ning puhastage toru või voolik.
- 12) Ärge suunake turboharja silmade või kõrvade poole.
- 13) Ärge toppige sõrmi või muid esemeid turboharja vahele kui tolmuimeja töötab!
- 14) Mõnede põrandatüüpide või põrandade osade puhastamine võib tekitada staatilist elektrit, mis ei ole kasutajale ohtlik.
- 15) Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab masina ettevaatamatu käsitsemine või käesoleva juhendi eiramine kas ostja ja tema personali poolt. Selliseid kahjustusi põhjustavad toidupritsmes, vigastused, põletused, tuli jne.

## SISSEJUHATUS

See turbohari on universaalne ja seda võib kasutada iga koduses majapidamises kasutatava tolmuimejaga.

Turbohari suurendab imemise efektiivsust tehes vaipa ja põrandakatte puhastamise oluliselt efektiivsemaks. Õhk võimendab pöörleva harja lööke vaibale tõstmaks ja eemaldamaks sügavale kogunenud mustust ning noorendamaks Teie vaipa. Kasutades turboharia võimaldab see imeda mustust, mida on võimatu eemaldada tavalise tolmuimejaga või on see väga aeganõudev.

Pöörlev hari eemaldab väga efektiivselt:

- mustad jalajäljed
- juuksed
- loomakarvad
- niidid

## TOOTE KIRJELDUS



1. Pingutuskruvi
2. Plastiigend
3. Hingedega kaas
4. Esiratas
5. Tagaratas
6. Kate
7. Rootori kaane lukk
8. Pöörlev hari
9. Hingedega kaane lukk

## TOOTE KOKKUPANEK

Asetage universaalne turbohari tavalisel viisil tolmuimeja toru otsa ja keerake kindlalt kinni kasutades tihenduskrivi ①. Nüüd on turbohari kasutamiseks valmis.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS



### Ettevaatust

Ene puhastamist eemaldage turbohari tolmuimeja voolikult.

Harja ummistumise vältimiseks (juuksed, niidid, loomakarvad, jne) tuleb seda regulaarselt puhastada ja sellega väldite efektiivsuse vähenemist. Tugev ummistus võib kahjustada tolmuimeja mootorit põhjustades ülekuumenemise.

Turboharia tuleb regulaarselt puhastada kahest kohast.

### Turboharia kamber:

Avage kahe käega turboharia kate ③ alumises osas olevad luku lülid ④ noolega näidatud suunas (vt pilti) ja puhastage hoolikalt kambri sisemus eemaldades mustuse harjastelt.⑤.



### Rootori kamber:

Lükake üheaegselt mõlemat rootori kate ⑥ lukku ⑦ ülespoole turboharia alumises osas ja avage rootori kamber ning puhastage hoolikalt.



### Ettevaatust

Vajaduse korral kasutage kääre harja puhastamiseks, olles väga tähelepanelik et mitte kahjustada harjaseid.

Puhastage seadme välispind kasutades pehmet käesooja veega niisutatud lappi. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ja lahuseid mis võivad seadme pinda kahjustada.

## TEHNILISED ANDMED

Tolmuimejatele imemisvõimsusega al 1000 W  
Tolmuimeja torudele läbimõõduga 25 — 38 mm  
Tootja jätab endale õigusi muuta teksti ja tehnilisi andmeid.

## JUHISED JA INFO KASUTATUD PAKKEMATERJALI KOHTA

Hävitage kasutatud pakkematerjal vastavalt kohalikule seadusele.