

SENCOR®

SEP 510



FUNKTSIOONID

1. ergonoomiline disain
2. täiuslik helikvaliteet muusika nautimiseks
3. mugav kanda kogu päeva
4. kuni 7 tundi mänguaega

Täname teid, et valisite meie uusima Bluetooth-peakomplekti. Enne selle peakomplekti kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lugege palun läbi kogu ohutusteave, et veenduda selle ohutuses ja asjakohases kasutamises

Ohutusteave

Autojuhtimisel järgige palun selle riigi või piirkonna reegleid, kus viibite.

Ärge mingil põhjusel võtke lahti ega muutke peakomplekti, vastasel juhul võib see peakomplekti kahjustada või põletada.

Kvaliteediprobleemide korral saatke peakomplekt remondiks volitatud teeninduskeskusesse.

Palun hoidke seadmeid koos kõigi tarvikutega lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Äärmuslikud temperatuurid põhjustavad seadme deformatsiooni, vähendavad laadimisvõimsust ja lühendavad tööiga.

Palun ärge kastke kõrvaklappe vette. Garantii kaob, kui vette uppumine tekitab kahjustusi.

See kahjustab teie kuulmist, kui kuulate pikka aega suure helitugevusega. Soovitatav on kasutada ainult kõige madalamat helitugevust, mis on vajalik rääkimiseks ja muusika kuulamiseks.



KASUTUSJUHEND

Toitelüliti nupp (MB)

Mõlemal kõrvaklapil on multifunktsionaalne nupp (MB). Esimest korda kõrvaklappe kasutades peate need laadimiskarbist välja võtma ja kõrvaklapid ühenduvad omavahel automaatselt. Kui need on ühendatud, kiirgavad mõlemad multifunktsionaalsed nupud vaheldumisi punast ja sinist valgust, andes märku, et on sidumisrežiimis. Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth, leidke seadmest mudel ja ühendage. TWS lülitub automaatselt välja laadimiskarpi asetamisel (laadimist alustatakse põleva punase tulega), samuti lülitub TWS välja automaatselt (kui ühtegi seadet pole 5 minuti jooksul ühendatud). Mõlemat

Kui kord juba TWS on seotud ja olete oma seadmes bluetoothi sisse lülitanud, ühenduvad kõrvaklapid pärast ühendamist automaatselt kui on laadimiskarbist väljas.

Lülitage sisse / välja

Kui TWS on laadimiskarbist väljas ja välja lülitatud, vajutage mõlemal kõrvaklappil 5 sekundit multifunktsionaalset nuppu (MB).

Telefonirežiim

Telefonikõne vastuvõtmiseks vajutage üks kord multifunktsionaalset nuppu (MB), telefonikõne lõpetamiseks vajutage uuesti.

Viimase telefoninumbri uuesti valimiseks vajutage kolm korda multifunktsionaalset nuppu (MB).

Telefonikõnest keeldumiseks vajutage 2 sekundit multifunktsionaalset nuppu (MB).

Muusikarežiimis

Vajutage alustamiseks / peatamiseks üks kord multifunktsionaalset nuppu (MB) ja kui muusika on peatatud, vajutage esitamiseks uuesti. Kui telefonikõne tuleb, siis muusika kõlab paus. Kui telefonikõne on välja lülitatud, jätkub muusika.

Järgmise loo esitamiseks vajutage kaks korda paremat multifunktsionaalset nuppu (MB).

Eelmise loo esitamiseks vajutage kaks korda vasakut multifunktsionaalset nuppu (MB).

Laadimisjaama nupp

Aku oleku vaatamiseks / laadimise alustamiseks vajutage üks kord

Bluetoothi indikaatori olek

Sidumisrežiim: Punane / sinine vilkumine alternatiivina

Aku tühjenemise hoiatus: Punane indikaator vilgub iga 60 sekundi järel

Laadimine: Punane indikaator põleb laadimise ajal pidevalt

Täislaadimine: Punane indikaator lülitub välja

Spetsifikatsioon:

Kõrvaklapid: Ø 10 mm

Takistus: 32 Ω +/- 10%

Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz

Tundlikkus: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (S.P.L 1 kHz juures)

Mikrofoni tundlikkus: -42 dB ± 3 dB

Aku tüüp: liitiumioonpolümeeraku 50 mAh

+ 400 mAh kõrvaklappide alus

Muusika taasesitusaeg: 7 tundi

Kõneaeg: 8 tundi

Ooteaeg: 10 päeva

Laadimisaeg Kõrvaklapid: 1 tund

Laadimisaeg Laadimisjaam: 1,5 tundi

Tööulatus: 10 meetrit

Töötemperatuur 0–40 ° C

Pistik: mikro-USB

Kaal: 41 g

Veekindel: IP20

Bluetoothi versioon: 5.0

Maks. traadita saatja võimsus:

2,5 mW / 2,4 GHz - 2,485 GHz

Tarvikud:

1. Laadimisjaam

2. Mikro-USB-kaabli laadimine

3. Juhend

4. Kahe suurusega kõrvaklapiotsad

Juhised ja teave kasutatud pakkematerjalide hävitamise kohta

Pakendimaterjal visake avalikku jäätmekäitluskohta.

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine

Tootel, selle lisaseadmel või pakendil oleva sümboli tähendus näitab, et seda toodet ei tohi töödelda olmejäätmetena. Visake see toode elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu eesmärgil vastavas kogumispunkti.

Elektroonikaseadmete jäätmed. Teise võimalusena võite mõnes Euroopa Liidu või teises Euroopa riigis tagastada samaväärse uue toote ostmisel oma toote kohalikule jaemüüjale.



Selle toote õige kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke loodusvarasid ja ennetada võimalikku negatiivset keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib olla põhjustatud jäätmete valesst likvideerimisest. Palun

küsige lisateavet kohalikel asutustelt või lähimast jäätmekogumiskeskusest. Seda tüüpi seadmete ebaõigel kõrvaldamisel jäätmete suhtes võidakse kohaldada riiklikke trahvide määrusi.

Euroopa Liidu äriüksuste jaoks

Kui soovite elektri- või elektroonikaseadme utiliseerida, küsige vajalikku teavet müüjalt või tarnijalt.

Kõrvaldamine teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu

Kui soovite selle toote utiliseerida, küsige vajalikku teavet õige kõrvaldamismeetodi kohta riigiasutustelt või müüjalt.

See seade vastab EL eeskirjadele ja eeskirjadele elektromagnetilise ja elektriohutuse kohta.

Teksti, kujundust ja tehnilisi spetsifikatsioone võib muuta ilma ette teatamata ja me jätame endale õiguse teha need muudatused.

Käesolevaga on FAST ČR, a.s. deklareerib, et SEP 510 BT tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53 / EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: www.sencor.eu

