

# Veekeetja

Kasutusjuhend

## Veekeetja SWK7300WH/ SWK7301BK



Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

# Veekeetja

## SWK7300WH/ SWK7301BK

### OLULISED OHUTUSJUHISED

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

### OLULISED OHUTUSJUHISED

#### LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti.

#### Tähelepanu:



See veekeetja ei ole loodud kasutamiseks programmeeritavate seadmete, taimerlülitite ega kaugjuhtimispuldiga.

- Veekeetja on loodud ainult koduseks kasutamiseks ja kohtades nagu:
  - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades;
  - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
  - -külalistemajad
  - talud
- Ärge kasutage reguleeritava temperatuuriga veekeetjat õues.
- Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Asetage veekeetja tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
- Ärge kasutage veekeetjat basseini, vanni, duširuumi vms kohtade lähedal.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega. Ärge kasutage kaasasolevat alust koos teist tüüpi veekeetjatega.
- Kasutage seda veekeetjat ainult vee keetmiseks.
- Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.
- Ärge liigutage veekeetja kaant ega avage seda kui vesi keeb.
- Veekeetja korpus läheb töötamise ajal väga kuumaks. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. See võib põhjustada põletust. Tõstke ja kandke veekeetjat ainult käepidemest.
- Olge eriti tähelepanelik kuumaga täidetud veekeetjat käsitsedes..
- Veekeetja on varustatud kaitsmega, vältimaks juhusliku tühjalt sisselülitumise poolt tekitavaid kahjustusi.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelevalveta või enne liigutamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile või lähedusse. Ärge asetage seda lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega.
- Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesat kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Ärge kasutage veekeetjat kui see on kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kõik parandustööd tuleb lasta teha vastavat väljaõpet omaval volitatud teenindusel. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

# Veekeetja

## SWK7300WH/ SWK7301BK

### ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Täitke veekeetja puhta veega maksimumtasemeni. Keetke vett ja tühjendage seejärel veekeetja. Korrake tegevust 2 -3 korda.



#### Märkus:

- Vett keetes järgige juhiseid mis on kirjeldatud peatükis „Veekeetja kasutamine“.
3. Nüüd on veekeetja valmis kasutamiseks.



# Veekeetja

## SWK7300WH/ SWK7301BK

### 4. VEEKEETJA KASUTAMINE

1. Reguleerige juhtme pikkus sobivaks. Suruge üleliigne osa aluse all olevasse soonde. Asetage veekeetja tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
2. Tõstke kaas ning täitke veepaak soovitud koguse veega. Võite kannu täita läbi tila või avades veekeetja kaane. Kaane avamiseks vajutage kaane ohutuslukku A4. Veetase peab jääma minimaalse (0,5 L) ja maksimaalse (2,0 L) vahele.



#### **Hoiatus!**

Ärge täitke alusel asetsevat veekeetjat.

Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.

3. Asetage kann alusele. Sisestage toitejuhtme pistik voolukontakti. Kontrollige, kas seadme kaas on suletud.
4. Käivitage veekeetja liigutades lüliti I positsiooni (sees). Toite märgutuli süttib.

#### **Tähelepanu:**



Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga. Kui lülitate veekeetja juhuslikult tühjalt sisse, lülitab kaitse seadme automaatselt välja kui see on saavutanud teatud temperatuuri. Veekeetjat saate uuesti kasutada alles mõne minuti pärast kui roostevabast terasest põhi on täielikult jahtunud.

5. Niipea kui vesi keeb, lülitub veekeetja automaatselt välja ning toite märgutuli kustub. Enne veekeetja aluselt eemaldamist kontrollige, kas seade on automaatselt väljalülitunud. Kui mitte, siis lülitage veekeetja käsitsi välja liigutades lüliti „0“ positsiooni.

#### **Märkus:**



Veekeetja töö saate igal ajal katkestada liigutades lüliti „0“ positsiooni (väljas).

6. Valage keev vesi ettevalmistatud anumasse, tassi või kannu. Veekeetjat hoides jälgige, et see oleks horisontaalses asendis, eriti kui kann on täidetud maksimumtasemele. Kui soovite täis kannult kaane eemaldada, tühjendage esmalt veekeetja, vältimaks kuuma auru poolt tekitatavat põletust.
7. Eemaldage veekeetja kasutamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage veekeetja ja laske seadmel jahtuda.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

### Filtri puhastamine

- Eemaldatav filter takistab katlakivi jääkide sattumist joogivette. Puhastage filtrit regulaarselt voolava vee all peene nailonharjaga või kastke mõneks tunniks äädika - vee lahusesse (soovitav vahekord 1:2). Peale lahusest võtmist loputage filter voolava vee all.

### Veekeetja puhastamine

- Eemaldage regulaarselt veekeetjast katlakivi vastavalt kasutussagedusele. Tavapärase kasutamise juures (3-5 korda päevas), soovitame katlakivi eemaldada:
  - kord kuus kareda ja väga kareda veega piirkonnas;
  - kord 2-3 kuu järel kui piirkonna vesi on pehme või keskmine.
- Katlakivi eemaldamiseks on võimalik kasutada:
  - 8 % äädikalahust; kaupluses saadaval. Valage 1/2 L äädikas veekeetjasse ja laske sellel 2 tundi seista ilma keetmata. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4-5 kannutäit vett.
  - sidrunhape Keetke 1/2 L vett lisades 30 g sidrunhapet ning laske sellel 30 min seista. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4-5 kannutäit vett.
- Välimist osa puhastage kuiva või nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
- Alust pühkige ainult kuiva lapiga.
- Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel abrasiivseid vahendeid, petrooli, lahusteid jne.

# Veekeetja

## SWK7300WH/ SWK7301BK

### TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge 220 - 240 V  
Nimisagedus 50/60 Mz  
Võimsus 1850 - 2200 W  
Maht 1,7 l

Jätame endale õigusi teha muudatusi tekstis ja tehnilistes näitajates.

### JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

### Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



Toode vastab EU nõuetele.