

## **Ohutusnõuded**

### **Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne seadme kasutamist!**

- Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks.
- Hoidek seade eemale kuumaallikatest, otsese päikesevalguse eest, niiskuse eest (ärge kunagi kastke seadet vette) ning teravate servade eest.
- Ärge üritage seadet ise parandada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

## **Patareide kasutamine**

- Hoidke patareisid eemal laste käeulatuses.
- Ärge kunagi visake patareisid tulle ning ärge kastke neid vette.
- Patareide sisestamisel jälgige polaarsust.
- Vältige patareide kokkupuutumist metallesemetega (sõrmused, naelad, kruvid, jne.)

## **Kasutamine**

### **Sümbolid**

- ☞ avatud
- 🔒 suletud

### **Korpuse katte eemaldamine**

Keerake katet kergelt vastu kellaosuti liikumise suunda. Tõmmake kate üles.

### **Patareide sisestamine**

Eemaldage patareidesahtli kate. Sisestage neli Mignon/AA/R6 tüüpi patareid. Kontrollige polaarsust. Pange kate tagasi.

**Tähelepanu:** lülitiga saate veskit sisse ja välja lülitada.

### **Veski täitmine soola või pipraga**

Tõmmake mootoriosa, et eemaldada see mahutist. Mahuti võite täita piprateradega või jämeda soolaga.

### **Mootoriosa paigaldamine**

Et elekter jõuaks lambini peab pistik olema ühendatud kontakti kruvidega mahutil. Veenduge ka, et ajam ühilduks mahuti teljega.

### **Katte paigaldamine**

Asetage kate tagasi nii, et nool oleks suunatud ☞ poole. Keerake katet kergelt kellaosuti liikumise suunas. Kate on nüüd lukustatud.

### **Jahvatamise astme seadistamine**

Keerake ratast veski allosas vastu kellaosuti liikumise suunda, et jahvatada pipart/soola jämedamalt. Keerake ratast veski allosas kellaosuti liikumise suunas, et jahvatada pipart/soola peenemalt. Vajutage nuppu, et alustada jahvatamist. Lamp süttib põlema. Kui te seadet ei kasuta, eemaldage sellest patareid.

### **Puhastamine**

Kasutage kergelt niisket lappi, et puhastada korpust väljaspoolt. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

## TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.

Kui leiata seadmel vea, teatage sellest kasutamisujuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.

- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
  - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
  - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
  - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
  - seadme sisse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
  - juhtmepistikute sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesade kasutamine.

- **Hooldusfirmad:**

TALLINN: OÜ Greentek Hulgikaubandus, Lauupeo 2, Tallinn, tel. 6022 400  
OÜ Kodumasinade Hooldus, Gonsiori. 33, tel. 6836 330

TARTU: OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94

PÄRNU: OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231

HAAPSALU: OÜ Teco KM, Jalaka 1a, tel. (47) 56 900, 55 680 872

NARVA: OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697

VILJANDI: OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802

PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467

JÕGEVA: FIE Kari Manninen, Piiri 1b, tel. (77) 22 239

RAKVERE: OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742

KURESSAARE: FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912  
Kodumasinade Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627

VÕRU: OÜ Võru Polar, Oja 1, (78) 21 461

JÕHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE: palume helistada firmasse OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492