



16760048

Soojenduspadid

SISSEJUHATUS

Oma uuest elektriküttepadjast maksimumi saamiseks lugege enne selle esmakordset kasutamist need juhised hoolikalt läbi. Pange eriti tähele ohutusabinõusid. Hoidke juhised käepärast.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega lapsed ainult siis, kui neid jälgitakse või kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Hoidke seadme kasutamise ajal silma peal lastel, kes on seadme läheduses. See seade ei ole mänguasi.
- Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadet.
- Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme väärkasutamisest tingitud kehavigastuste ega kahjustuste eest (vt. ka Garantiitingimused).
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage õues ega kaubanduslikel eesmärkidel.
- Eemaldage kogu pakkematerjal seadme seest ja ümbert.
- Kontrollige seadet nähtavate kahjustuste osas vaadake, kas kõik vajalikud osad on olemas.
- Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet.
- Kontrollige, et juhtmest ei oleks võimalik tõmmata ega sellele komistada.
- Seadet ei tohi kasutada taimerlülitiga ega eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.
- Enne puhastamist või kui te seadet ei kasuta, eemaldage pistik seinakontaktist.

- Vältige seadet kontaktist lahutades juhtmest tõmbamist. Selle asemel hoidke pistikut ja tõmmake.
- Hoidke toitejuhe ja seade eemal kütteseadmetest, kuumadest esemetest ja lahtisest tulest.
- Veenduge, et toitejuhe on täielikult lahti tõmmatud.
- Toitejuhet ei tohi väänata ega ümber seadme mähkida.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja pistikut, ärge kasutage seadet, kui see on põrandale kukkunud, vette sattunud, ei tööta korralikult või muul viisil kahjustatud.
- Kui seade, toitejuhe või pistik on kahjustatud, tuleb seadet kontrollida ja vajaduse korral lasta parandada volitatud teeninduses.
- Ühendage ainult 230 V 50 Hz kontakti. Garantii ei kata vale pingega ühendatud seadme kahjustusi.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Garantiiremondiks pöörduge poodi, kust seadme ostsite.
- Volitamata remont või modifitseerimine muudab garantii kehtetuks.

SPETSIIFILISED OHUTUSNÕUDED

- See seade on mõeldud lihaste ja liigeste valu leevendamiseks ning enda soojendamiseks toolil või diivanil istudes või voodis lamades.
- Imikud, lapsed ja kuumuse suhtes väga tundlikud isikud ei tohi seadet kasutada ega sellel lamada. Pikaajaline kasutamine võib põhjustada nahaärritust või põletust.
- Voodimärgajad ei tohi seadet kasutada. Seade ei ole mõeldud lemmikloomadel kasutamiseks.
- Kasutamise ajal tuleb seade täielikult lahti voltida. Ärge kasutage nõelu, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Seadet ei tohi panna padja alla. Tekk tuleb asetada lõdvalt seadme kohale.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vesivoodite, reguleeritavate voodite,

kokkupandavate voodite, futonide jms puhul.

- Juhe ja juhtpaneel peavad jääma voodipesust väljapoole.
- Seadet ei tohi voltida teravateks kortsudeks, triikida, rullida, väänata, pigistada ega käsitseda viisil, mis võib kahjustada sisseehitatud küttejuhtmeid.
- Seadet tohib kasutada ainult kaasasoleva juhtpaneeliga. Juhtpaneeli ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse.


OSAD

1. Soojenduspadid
2. Juhtpaneel
3. Ühenduskoht



KASUTAMINE

Ühendage juhtpaneeli ühendus (4) ühenduskohta (3).



Ühendage vooluvõrku ja lülitage seade juhtpaneeli (2) kasutades sisse. Märkutuli hakkab helendama ja seade käivitub. Juhtpaneel (2) peab olema kogu kasutamise aja olema kergesti ligipääsetav.

Juhtpaneelil on 4 seadistust:

- 0: Väljas
- 1/I: Madal kuumus
- 2/II: Keskmise kuumus
- 3/III: kõrge kuumus

Umbes 1,5 tunni pärast lülitub seade automaatselt välja.

PUHASTAMINE

Seadet võib pesta 30 °C juures, kuna kõik elektriosad on hermeetiliselt suletud.

Seadet ei tohi liiga sageli pesta, kuna liiga palju pesusid põhjustab seadme kulumist.

- Enne puhastamist eemaldage toitejuhe ja juhtseadis ühendusest.
- Enne pesemist laske seadmel täielikult jahtuda.
- Peske seadet pesumasinas 30 °C juures kasutades pehmet pesuvahendit.
- Pange seade tasasele pinnale ja jätke sinna täieliku kuivamiseni.
- OLULINE! Peale puhastamist laske täielikult kuivada. Ärge kasutage niisket seadet.

TEAVE SELLE TOOTE KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÖTU KOHTA

Pange tähele, et see Adexi toode on tähistatud selle sümboliga:



See tähendab, et seda toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega, kuna elektri- ja elektroonikajäätmed tuleb hävitada eraldi.

WEEE direktiivi kohaselt peab iga liikmesriik tagama elektri- ja elektroonikajäätmete korrektse kogumise, taaskasutamise, käitlemise ja ringlussevõtu.

EL-i kodumajapidamised saavad kasutatud seadmeid tasuta viia spetsiaalsesse taaskasutusjaamadesse. Teatavates liikmesriikides saab kasutatud seadmed tagastada jaemüüjale, kust need osteti, tingimusel et ostate uusi tooteid. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikajäätmetega tegelemise kohta pöörduge oma edasimüüja, turustaja või kohaliku omavalitsuse poole.

GARANTIITINGIMUSED

Piiratud garantii ei kohaldu:

- kui ülaltoodud juhiseid pole järgitud
- kui seade on rikutud
- kui seadet on valesti käsitsetud, seda on töödeldud ebatäpselt või kui seda on muud viisil kahjustatud
- kui seade on vigane vooluvõrgu rikete tõttu.

Tänu oma toodete pidevale arendamisele funktsioonide ja kujunduse osas jätame endale õiguse tootele muudatusi teha ilma eelneva hoiatusega.

KÕIGE SAGEDASEMAD KÜSIMUSED

Kui teil on seadme kasutamisega seotud küsimusi ja te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust, proovige meie veebisaiti aadressil www.adexi.eu

Kontaktandmeid näete ka meie veebisaidil, kui teil on vaja tehniliste küsimuste, remonditööde, lisaseadmete või varuosade osas meiega ühendust võtta.

TOODETUD HIINAS

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

Taani

www.adexi.eu

Me ei saa vastutada trükivigade eest.