


TASKURADIO SMARTON SM2000 KASUTUSJUHEND



PATAREIDE PAIGALDAMINE

Libistage patareiõõnsuselt kaas pealt. Paigaldage õõnsusse kaks UM4 /AAA patareid (ei ole seadmega kaasas) õiget polaarsust järgides ning sulgege kaas.

MÄRKUS: Käidelge kasutatud patareid vastavalt kohaliku omavalitsuse kehtestatud nõuetele. Kui raadiot ei kasutata pikemat aega, võtke patareid välja.

KASUTAMINE

1. Seadke laineala lüliti kas AM või FM lainealale.
2. Soovi korral võite raadioga ühendada kõrvaklapid vastava pistiku kaudu.
3. Soovitud raadiojaamale häälestamiseks keerake raadio häälestusnuppu.
4. Reguleerige helitugevus VOLUME nupu abil parajaks.

Raadiovastuvõtu kvaliteedi parandamine

FM: Tõmmake teleskoopantenn pikaks ja seadke selle asendit.

AM: Leidke raadiole sobiv asukoht ja asend, et AM laineala vastuvõtt oleks prima kvaliteediga.

TEHNILISED ANDMED

Häälestusvahemik:

FM: 87.5– 108 MHz

AM: 525 – 1610 KHz

Väljundvõimsus:

80mW

Toide:

Alalisvool 3 V, 2 x UM4/AAA patareid