

Livia KOHVIMASIN CM1012B Kasutusjuhend

OHUTUSNÕUDED

- Ühendamisel voluvõrku kasutage ainult **maandusega** seinakontakti (230V~, 50Hz).
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta ega laste käeulatusse!
- Ühenduskaabel ei tohi olla kokkupuutes veega või kuumade esemetega.
- Kasutage veepaagi täitmisel ainult külma vett!
- Laske seadmel kahe keetmise vahel jahtuda (ca 5 min.).
- Eemaldage pistik seinast, kui te kohvimasinat ei kasuta, masina puhastamisel, kui esineb rikkeid või ühenduskaabel ei ole terve.
- Ärge puhastage kohvimasina korpust voolava veega, ärge kastke seda vette! Kasutage puhastamiseks niisket lappi.
- Kui seadmes tekib rike, pöörduge koheselt volitatud hooldustöökoja või müügiettevõtte poole. Ärge remontige seadet ise.
- Ärge asetage kohvimasinat gaasi- või elektripliidi vm. kuumusallika vahetusse lähedusse.
- Enne veepaagi avamist lülitage seade välja ja laske sel vähemalt 30 sekundit jahtuda.

KASUTAMINE

Enne esimest kohvikeetmist laske masinast tühjalt läbi 2 - 3 paagitäit vett.

- Avage veepaagi kate.
- Täitke veepaak värske külma veega. Tähelepanu! Maksimaalne veekogus on 1 liiter (10 tassi). Ärge valage veepaaki liiga täis. Veepaagi täitmiseks võite kasutada termoskannu.
- Keerake paberfiltri (suurus 1 x 4) ülemine äär alla ja asetage filtri hoidjasse. Asetage kohvipulber filtrisse. (Umbes 1 teelusikatäis 2 väikese kohvitassi kohta).
- Sulgege veepaagi kate.
- Asetage kann alusplaadile.
- Lülitage kohvimasin sisse. Lüliti indikaator tuli süttib.
- Kohvi valmistamine kestab umbes 10-15 minutit.
- Teie kohvimasin on varustatud tilgalukuga – saate kohvi valada juba siis, kui kogu kohvi ei ole veel filtrist läbi jooksnud.
- Kui kogu kohvi on kannu jooksnud, võite kannu eemaldada ja sulgeda kaanega. Lülitage seade välja.
- Kohvi kallamiseks vajutage kaanes olevat nuppu.

PUHASTAMINE

- Kannu ei tohi vette kasta. Välispinda puhastage niiske lapiga. Peske termoskannu seespoolt sooja vee ja pehme harjaga. Ärge kasutage agressiivseid või abrasiivseid puhastusvahendeid, traatharju vms.
- Termoskannu ei tohi pesta nõudepesumasinas, kasta vette või asetada kuumale pliidile.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Katlakivi tekke intensiivsus masina küttesüsteemis sõltub joogivee karedusest. Katlakivi ladestumisest annab märku kohvi valmistamiseks kuluva aja pikenemine ja sellega kaasnev müra. Puhastage kohvimasinat katlakivist regulaarselt kaubanduses pakutavate sidrunhappel baseeruvate spetsiaalvahenditega. Järgige vahendi kasutamisel täpselt valmistaja ettekirjutusi. Ka termoskannu sisse tekivad aja jooksul katlakivijäägid, mida on võimalik eemaldada kuuma äädikalahusega, millel tuleks mõnda aega mõjuda lasta.

Peale katlakivi eemaldamist puhastage veega kokku puutuvad osad ja laske masinast tühjalt 2 -3 kannutäit vett läbi voolata. **Katlakivi põhjustatud vead ei kuulu garantii alla!**

JÄÄTMEKÄITLUSSE ANDMINE PÄRAST KASUTUSAJA LÖPPU



Teie toode on tähistatud selle sümboliga, see tähendab, et kasutatud toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Sellest tootest vabanemiseks tuleb see viia kasutatud elektri- ja elektronseadmete kogumispunkti. Selle toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua. Täpsema informatsiooni saamiseks antud toote käitlemise kohta, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsusega, teie piirkonnas jäätmete veo teenust pakkuva ettevõttega või poega, kust te toote ostsite.

TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutusjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.

- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

- **Hooldusfirmad:**

TALLINN: Kodumainate Hooldus OÜ, Gonsiori 33, Tallinn, tel: 6836330

Greentek Hulgikaubandus OÜ, Lauupeo 2, tel. 60 22 400

TARTU: OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94

PÄRNU: OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231

HAAPSALU: OÜ Teco KM, Jalaka 1a, tel. (47) 56 900, 55 680 872

NARVA: OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697

VILJANDI: OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802

PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467

JÕGEVA: FIE Kari Manninen, Piiri 1b, tel. (77) 22 239

RAKVERE: OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742

KURESSAARE: FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912

Kodumasinade Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627

VÕRU: OÜ Võru Polar, Oja 1, (78) 21 461

JÕHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE: palume helistada firmasse OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: _____

Mudel: _____

Kauplus: _____

Müügikuupäev: _____

Kaupluse pitsat