

PAISMAISI VALMISTAJA POOF



**KASUTUSJUHEND
EKP005**

PAISMAISI VALMISTAJA

OHUTUSJUHISED

Elektriseadet kasutades tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid: Järgmisi juhiseid tuleks järgida Põletuste, tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks: Palun lugege juhendit hoolikalt enne kasutamist. Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles.

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele.
- Kasutage alati maandatud pistikupesaga.
- Kontrollige regulaarselt seadet ja toitejuhet kahjustuste osas. Ärge kasutage seadet kui toitejuhe, pistik või laadija on kahjustatud või kui mõni seadme osa on kukkunud või kahjustatud. Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil, et vältida ohtlikke olukordi.
- Ärge püüdke seadet ise parandada.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja juhendamisel. Pidev järelevalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste, koduloomade või taimede lähedal.
- Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida, kuna on lämbumise oht.
- Ärge tõmmake laadija lahutamiseks pistikupesast juhtmest, selle asemel hoidke adapterit ja tõmmake lahutamiseks õrnalt.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega, kui seda ei ole kontrollinud ning testinud kvalifitseeritud tehnik.
- Ärge jätke toitejuhet ukse vahele ega tõmmake üle teravate servade või nurkade. Ärge laske toitejuhet pressida ega keerata.
- Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste vältimiseks ärge kasutage tootja poolt heaks kiitmata lisaseadmeid.
- Enne uuesti kasutamist laske seadmel 5 minutit jahtuda.
- Ärge lisage KUNAGI õli ega rasva paismaisi kambrisse, vastasel korral kahjustate seadet.
- Ärge pange KUNAGI märke või niisket käsna paismaisi kambrisse.
- Ärge asetage seadet KUNAGI vette või muudesse vedelikesse ega nõudepesumasinasse. Eluohtliku elektrilöögi oht!
- Ärge kasutage KUNAGI puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega teravaid esemeid (nt. kraapivaid harju või nuge).

ETTEVALMISTUS

Enne paismaisi valmistaja esmakordset kasutamist veenduge, et:

- Eemaldate seadme pakendist.
- Kerige juhe täielikult lahti.
- Asetage seade kuivale ja kuumakindlale vastupidavale pinnale, teistest seadmetest ja esemetest eemale. Teie paismaisi valmistaja on nüüd valmis kasutamiseks!

KOMPLEKTI KUULUVAD OSAD

- Mõõtelusikas tiibadega/võisulataja (1)
- Läbipaistev soontega kaas (2)
- Põhiseade koos paismaisi kambriga (3)

MÄRKUS:

Mitmeotstarbeline lusikas:

1. mõõtelusikas: Te võite lisada ainult 1 mõõtlusikatäie maisiterasid ühe valmistuskorra kohta paismaisi kambrisse. ÄRGE lisage maisiteradele rohkem kui sellele mahub.

2. Võisulataja: Kui soovite sulatada võid värsket paismaisi jaoks. Lisage väike tükk võid mõõtlusikasse. Seejärel pange lusikas kaane kohale veendudes, et lusika tiib sobitub kaane soonde. Paismaisi kambri soojus sulatab võid. Peale paismaisi anumast välja valamist valage sulanud võid värskete paismaisi.

KUIDAS KASUTADA

- Veenduge, et paismaisi valmistaja on puhas ja kuiv.
- Asetage paismaisi valmistaja tasasele pinnale või lauale, pistikupesa lähedale.
- Võtke kaas ning mõõtelusikas seadmest.
- Kasutage mõõtelusikat, et lisada kuivad paismaisi terad kambrisse.

MÄRKUS:

ÄRGE lisage maisiterasid rohkem kui mõõtelusikale mahub.

Ärge lisage KUNAGI õli ega rasva paismaisi kambrisse, vastasel korral kahjustate seadet.

- Pange kaas tagasi seadmele ning seejärel asetage mõõtelusikas peale.
- Asetage paismaisi püüdmiseks suur kuumuskindel kauss ülemise katte väljalaskeava alla
- Sisestage toiteadapter sobivasse pistikupesasse ning lülitage seade sisse.
- Paismaisi kamber kuumeneb ja pööratab paismaisi terasid umbes minuti või kaks, seejärel hakkavad valminud paismaisi terad kambris hüppama ning väljuvad kaussi.
- Lülitage ühe seade alati välja kui üks portsjon on kaussi kogunenud, eemaldage kõik väljastamata terad kambrist. Kui paismaisi on kausis, võite sellele lisada oma lemmikmaitseaineid või sulatatud võid.

Kuidas saada soolasem ja/või maitsestatum paismaisi?

Valage valmis paismaisi kaussi, seejärel kasutage õli või oliivõli niisutamiseks. Puistake soola või muid maitseaineid. Katke kauss (selle asemel võite kasutada kaanega plastnõud) ja raputage seda, et sool või maitseained kleepuksid paismaisi.

MÄRKUS:

Enne uuesti kasutamist laske seadmel 5 minutit jahtuda. NÕUANDED UUDSETE MAITSETE JAOKS

Kui olete valmistanud kausitäie värsket paismaisi, võite sellele lisada oma lemmikmaitseaineid. Hoidke see traditsiooniliselt lihtne, lisades vaid suhkrut või soola, või proovige mõnda meie soovitatud segudest, et luua uus ja innovatiivne.

Maitsete valik on lõputu!

Lisandite ja maitseainete võimalusi:

Sool / suhkur / või / küüslaugupulber / oregano / parmesan / kaneel / röstitud seesamiõli / karamell / sool ja äädikas / must pipar / tabasco kaste / paprika / sulatatud šokolaad

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Lülitage seade välja ja seejärel lahutage juhe toitest.
- Laske seadmel täielikult jahtuda.
- Eemaldage ülemine kaas ning lusikas ning puhastage need niiske käsnaga.
- Tühjendage paismaisi kamber sissejäänud teradest.
- Te võite puhastada kambrit kuiva pehme lapiga. Ärge pange kunagi märga või niisket käsna paismaisi kambrisse, TE võite siiski korpust väljastpoolt niiske lapiga puhastada.
- Ärge kasutage KUNAGI puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega teravaid esemeid (nt. kraapivaid harju või nuge).

TEHNILISED ANDMED

Sisend -100-240V~50/60Hz

Max võimsus 1200 W,

Maht - 0,27 L

GARANTII

1. See garantii on välja antud Esperanza sp.j Aadress
ul.Poznariska 129/133,05-850 Ozarów Mazowiecki, Phone:022-7213571 w.10siin nimetatud Esperanza.
2. Käesolev garantii annab teile õigusi ja abinõusid Esperanza suhtes. Palun lugege seda dokumenti hoolikalt, esitades kaebust selle garantii alusel, et mõistaksite ja aktsepteeriksite selle tingimusi täielikult.
3. Esperanza garanteerib, et Esperanza tootel koos lisatarvikutega ei ole materjali- ega töödefekte, kui seadet kasutatakse normaalsetes tingimustes.
4. Kui esitate kaebuse selle garantii alusel, parandab Esperanza toote või vahetab defektse osa või toote uue vastu omal valikul. Kasutades tehases valmistatud osa, on see võrdväärne uue tootega.
5. Defektne toode tuleb tuua tagasi ostukohta koos ostukviitungiga, arvega või muu ostu tõendava dokumendiga. Seadmel peavad olema kaasas kõik originaalpakendis olnud detailid. Esperanzal on õigus garantiist keelduda kui mõni osa on puudu.
6. Esperanza kohustub pretensioonile vastama 14 kalendripäeva jooksul teate saamisest müügikohast. Esperanza remondib defektse seadme lühima võimaliku aja jooksul. Kui on vajadus saata mistahes remontimiseks vajalikke osi välismaale, võib see aega pikendada.
7. Kui defektne seade vahetatakse uue vastu, on Esperanzal õigus vahetada see samade tehniliste näitajatega uuema mudeli vastu, kui vana mudel on garantiiperioodi ajal vahetunud uuema mudeliga.
8. Kui esitate kaebuse käesoleva garantii alusel, käsitletakse seda nõusolekuna seadme remontimiseks ja (võimaluse korral) vahetamiseks, kui see on asjakohane.

VÄLISTAMINE:

See garantii ei laiene:

1. Toodetele, mis ei ole Esperanza poolt toodetud
2. Toodetele, mis on kahjustatud või osutunud defektseks järgmistel juhtudel:
 - seadet ei ole kasutatud ettenähtud otstarbel
 - muutmine või sisemised häired või muudetud toode
 - teenindus või remont ei ole tehtud Esperanza teeninduse poolt
 - ebaõige hoidmine, transportimine või pakend
 - ebaõige toote või tarkvara paigaldamine
 - mehhaanilised, füüsilised, keemilised jms. kahjustused
3. Esperanza ei ole mingil viisil vastutav äri kahjumi, kasumi, andmete vms eest, mis tuleneb Esperanza seadme kasutamisest koos teiste seadmetega.
4. Eemaldatud garantii- või muude etiketideta, kulunud või jõulise kasutamise nähtudega toode.

Kõikidele Esperanza toodetele kehtib 2-aastane tehase garantii kui soode on ostetud tarbija poolt (tarbija on isik, kes ostab toote isiklikuks, mitte tööalaseks ega ärilistel eesmärkidel kasutamiseks). Juhul kui toode ostetakse ettevõtte poolt (ärilistel eesmärkidel kasutamiseks), on garantii 1 aasta alates ostust. Esperanza toodetel on kõik vajalikud turvasertifikaadid.



Vastavalt elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeäitluse direktiivile 2002/96/EC, on seadme viskamine olmeprahi hulka keelatud. Nende osad tuleb ümber töödelda või eraldi utiliseerida. Vastasel juhul võivad nad põhjustada ohtlike ja kahjulike ainete vabanemist, mis kujutavad endast ohtu keskkonnale. Seaduse kohaselt peab iga tarbija tagastama mittevajalikud või kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tootjatele, müügiesindustele või jäätmeäitluskohtadele. Täpsed tingimused on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega. Ülaltoodud sümbol asub tootel. Kasutusjuhendis või pakendil viidatakse sellele nõudele Tänu jäätmete kõrvaldamist käsitlevate sätete täitmisele ja nõuetekohasele sorteerimisele, aitab iga kasutaja oluliselt kaasa keskkonna kaitsmisele.