



## **Mehaaniline soola- ja pipraveski Lamart LT7014**

**Hea klient, te hoiate praegu käes:** keraamilise jahvatusmehhanismiga vürtsi/pipra/soolaveskit, millel on reguleeritav jahvatusjämedus.

### **Kasutusjuhised:**

- 1) Pakkige veski lahti ja eemaldage kogu pakkematerjal.
- 2) Pühkige veskit niiske lapiga - see ei tohi sattuda vette ega nõudepesumasinasse.
- 3) Võtke veski plastist/roostevabast terasest korpus lahti seda vastupäeva keerates. Valage vürtsid kolusse läbi täiteava. Pange veski korpus tagasi ning keerake päripäeva, et lukustada see õigesse asendisse - nagu ikka, see klõpsatab kohale.
- 4) Eemaldage jahvatusmehhanismi kaitsekate (kui see on veski osa). Määrake sobiv jahvatustase keerates jahvatusjämeduse ketast. Vabastage regulaatori ketas jämedamast jahvatusest ning kinnitage see peenemale jahvatusele. **TÄHELEPANU!** Ärge pingutage reguleerimisketast kummiski suunas äärmuslikult, kuna sellega võite jahvatusmehhanismi kahjustada.
- 5) Kasutamiseks hoidke veskit toidu kohal ainult vajalikuks maitsestamiseks. Peale maitsestamise lõpetamist paigaldage jahvatusmehhanismi kaitsekate (kui see on veski osa).

### **Ohutusteave ja hooldus:**

Pühkige kõiki veski osasid ainult niiske lapiga ning kuivatage seejärel kohe. Ärge laske veskil või selle osadel vett saada ega pange nõudepesumasinasse. Ärge võtke jahvatusmehhanismi osadeks. Kui puhastamine on vajalik, vabastage ainult jahvatuse osa reguleerimisketast ning puhastage harjaga või puhuge õhku läbi selle. Hoidke ainult kuivas kohas.

