



ROMMELSBACHER

Kasutusjuhend




CT 2020/IN



CT 3420/IN


Induktsioonpliidid

Toote kirjeldus



- A. Klaaskeraamiline plaat
- B. Keeduala
- C. **CT 2020/IN**
Keeduala juhtpaneel
- CT 3420/IN**
- C1 Vasakpoolse keeduala juhtpaneel
- C2 Parempoolse keeduala juhtpaneel

Juhtpaneel



1. Andur Sensor „ON/OFF“ toite lülitamiseks
2. Andur „Function“
 - võimsustaseme režiimi seadmiseks
 - „temperatuuritaseme“ režiimi seadmiseks
 - „võimsustase“ ja „temperatuuritase“ režiimi vahetamiseks
3. Andur „+“ parameetrite seadistamiseks (suurendamine)
4. „Puuteliuguri“ ala „1-10“ parameetri seadistamiseks
5. Andur „-“ parameetrite seadistamiseks (vähendamine)
6. Andur „Timer“ tööaja seadistamiseks
7. Andur „Lock“ nuppude lukustamiseks
8. Ekraani märguanded
 - seatud võimsuse tase
 - seatud temperatuuri tase
 - määratud küpsetusaja järelejäänud aeg
 - keeduala jääkkuumus
 - veakoodid rikete korral
9. LED näitab funktsioone
 - „Timer“ seadistatud tööajaga töötamiseks
 - „Lock“ nuppude lukustamiseks
 - „Power“ töötamiseks võimsustaseme režiimis
 - „Temp“ töötamiseks temperatuuritaseme režiimis

Sissejuhatus



Oleme tänulikud, et olete otsustanud selle kvaliteetse induktsioonpliidi kasuks ning soovime teid tänada usalduse eest. Lihtsalt käsitletavana ning laialdaste võimalustega täidab see teid kindlasti entusiasmiga. Tagamaks seadme nauditava kasutamise pikaks ajaks, lugege hoolikalt järgnevat juhiseid ja järgige neid. Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. Täname teid.

Kasutusotstarve

See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, nagu:

- kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades;
- taludes,
- hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.

Muul otstarbel kasutamine või seadme muutmine ei ole lubatud ning kätkeb endas tõsisid ohte. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad seadme mittesihtotstarbelisest kasutamisest. Seade on loodud toidu soojendamiseks, kuumutamiseks ja valmistamiseks. Seade **ei ole** mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti.

Pinge peab vastama seadme andmeplaadil olevale pingele. Ühendage ainult vahelduvvooluvõrku!

Mudel:	CT 2020/IN	CT 3420/IN
Nominaalpinge:	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Võimsus:	2000 W	3400 W (vasak: 2000 W, parem 1400 W)
Voolutarve ooterežiimil:	< 1 W	< 1 W
Kaitseklass:	II	II
Keedualade arv:	1	2
Keeduala läbimõõt:	ca. 120 – 260 mm Ø	ca. 120 – 260 mm Ø kumbki
Klaasplaadi vastupidavus:	max. 10 kg	max. 10 kg keeduala kohta

Pakendi sisu

Kontrollige toote täiuslikku seisundit kohe pärast lahtipakkimist.

Pakkematerjal

Ärge visake pakkematerjali lihtsalt minema vaid korduvkasutage seda.

Pakkepaber, papp ja lainepapp koguge kokku.

Samuti pange plastikmaterjal ja kiled vastavasse kogumiskohta.



Plastiku markeeringud:

PE tähistab polüetüleeni, kood joonisel 02 PE.HD, 04 PE-LD, PP polüpropüleen, PS polüstüreen.



Utiliseerimine/taaskasutus

Vastavalt elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeäitluse direktiivile ei või toote muutumisel kasutamiskõlbmatuks seda visata tavaliste majapidamisjäätmete hulka.

Seetõttu palume see viia tasuta kohaliku kogumiskohta. Palun küsige jäätmete hävitamise osas nõu kohalikult omavalitsuselt.



Üldised märkused induktsiooniga valmistamise kohta

Induktsiooniga toiduvalmistamine põhineb kuumutamise põhimõttel, mis erineb täielikult tavalistel pliidiplaatidel küpsetamisest: Kuumus luuakse pöörivoolu poolt otse poti põhja all. Kuumeneb ainult anuma põhi, mitte keeduala ise. Sellest tulenevalt välditakse tavapäraseid soojuskadusid ja optimeeritakse kulutatud energia tõhusust.

Induktsiooni eelised

- Kuna poti põhja kuumutatakse koheselt, on induktsioonküpsetamine väga **energiasäästlik** (säästes kuni 50 % võrreldes tavapärase küpsetusviisidega).
- Induktsioonpliit loob või katkestab kuumutamise vahetult peale juhtimisseadise aktiveerimist. See tõhus energiakasutus võimaldab „soojavarustust täpselt kontrollida“ ning lisaks on see „**ajasäästlik**“ toiduvalmistamisprotsess.
- Täiendav ajakogus säästetakse tänu ekstreemsele kiirusele, millega energia on pärast sisselülitamist saadaval. Ei mingeid ooteaegu! Näiteks 2 l vee kuumutamine on 60% kiirem kui tavalistel pliidiplaatidel!
- Induktsioonküpsetamine pakub **lisaturvalisust**: Isegi kui keedunõud eemaldatakse pliidiplaadilt ilma seda välja lülitamata, katkestatakse kuumutamisprotsess automaatselt. Juhul, kui pliidiplaadile peaks kogemata asetama riie või muu põlev materjal, ei saa see süttida isegi siis, kui pliidiplaat on sisse lülitatud. Pärast keetmisprotsessi pole keraamilisest klaasist plaadil märgata muud kui poti eraldatav jääksoojus.
- Pliidiplaati on **väga lihtne puhastada**. Kuna see ei kuumene otse, ei kõrbe jäägid pliidile. Seega te ei pea puhastamiseks ootama pliidi jahtumist.

Pottide ja pannide valimine

- **Sobivad**: kõik lamedapõhjalised (12-26 cm läbimõõduga) keedunõud, mis on valmistatud rauast, nagu emailpotid, malmipotid või magnetiseeruvast roostevabast terasest. Väga lühikesed reageerimisajad muutuste seadistamisel (lühike eelsoojendusaeg, kiire keemine) on paksu potipõhja korral võimalik ainult piiratud ulatuses.
- **Ebasobivad**: kõik alumiiniumist, vasest, klaasist või savist nõud, samuti kõik potid, mille läbimõõt on alla 12 cm.

Nõuanne: Kontrollige magneti abil, kas poti põhi sobib. Kui magnet kleepub poti põhja välisküljele, on anum induktsioonküpsetamiseks sobiv.

Olulised märkused

- Kasutage ainult induktsioonpliidile sobivad nõusid, st keedunõud, mis on valmistatud ferromagnetilisest materjalist. Hoidke poti põhi ja klaaskeraamiline pind alati kuiv ja puhas.
- Ärge jätke klaaskeraamilisele pinnale alumiiniumfooliumis toitu, söögiriistu, potikaasi ega muid metallist esemeid, kuna need võivad kuumaks minna.
- Ärge kunagi kasutage pihusteid ega plekieemaldeid! Kauplustes on saadaval spetsiaalselt klaaskeraamilise pinna puhastamiseks mõeldud puhastusvahendeid.
- Vältige klaaspinna kriimustamist teravate esemetega. Kaitske klaasplaati kukkuvate esemete eest.

Teie ohutuse jaoks:



HOIATUS: Lugege kõiki nõuandeid ja juhiseid! Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid kehavigastusi!

Üldised ohutusnõuded

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8-aastastele lastele), kes teadmatusel või kogenematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja juhtmest eemal.
- Alla 8-aastased lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Pakkematerjal, nagu nt kiled, tuleb hoida lastest eemal.
- Enne igat kasutamist kontrollige, et seade ja lisad oleksid korras. Need ei pruugi töötada kui on kukkunud või esineb nähtavaid kahjustusi. Sellisel juhul eemaldage pistik kontaktist ja laske seade spetsialistil üle kontrollida.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.
- Kui tõmbate juhtme välja, veenduge et keegi komistaks sellele, vältimaks seadme kogemata maha tõmbamist.
- Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest, teravatest servadest ja mehhaanilistest survetest eemal.
- Kontrollige juhet ja pistikut regulaarselt. Kahjustatud või sassis juhe suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Ärge kuritarvitage juhet eemaldades seadet vooluvõrgust! Seadme väljalülitamiseks tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge kastke põhiseadet, toitejuhet ega pistikut puhastamiseks vette! Veenduge, et aur ega vesi ei imbuks seadme sisemusse!
- Ärge hoidke seadet õues ega märjas ruumis.
- Seade vastab nõutud ohutuse standarditele. Kui märkate seadmest, juhtmest, tihenditel või klaasplaadil kahjustusi, eemaldage viivitamatult pistik kontaktist. Remonti võib teha ainult vastavaid volitusi omav spetsialist. Ebaõige parandamine võib põhjustada kasutajale märkimisväärseid kahjustusi.
- Ebaõige kasutamine ja kasutusjuhendi eiramine katkestab garantii.

Ohutusnõuanded seadme kasutamiseks



- **HOIATUS!** See seade vastab ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse standarditele. Sellegipoolest peaksid südamestimulaatoriga inimesed induktsioonplaatidest

eemale hoidma! Me ei saa kontrollida, kas kõik turul saadaolevad südamestimulaatorid vastavad kehtivatele ohutus- ja elektromagnetilise ühilduvuse standarditele ning kas ei põhjusta häireid, mis võivad mõjutada südamestimulaatori õiget tööd.



- Võib esineda ka muude seadmete, näiteks kuuldeaparaatide talitlushäireid.
- **TÄHELEPANU!** Tulekahju oht! Ülekuumenenud rasv või õli süttivad kergesti. Seetõttu võib rasva ja õli sisaldavaid toite valmistada ainult järelevalve all.
- **TÄHELEPANU!** Tulekahju oht! Ärge kasutage seadet kergestisüttivate materjalide, kardinatest jne. läheduses.
- **TÄHELEPANU!** Tulekahju oht! Seade ei ole mõeldud tööpinda paigaldamiseks.
- **TÄHELEPANU!** Tulekahju oht! ärge kasutage seadet panipaigana ja ärge katke seda töötamise ajal!
- **TÄHELEPANU!** Põletuse oht! Peale kuumade pottide eemaldamist võib klaasplaat olla veel kuum.
- Sisseehitatud ülekuumenemiskaitse tagab, et keeduala ei saa isegi pidevalt töötades üle kuumeneda. Kui on tekkinud mõrsad, pragusid või purunemisi ja kui võib eeldada, et ohutu kasutamine pole enam võimalik, lülitage seade koheselt välja ja ühendage toitepistik lahti.
- Ärge puutuge seadet märgade kätega.
 - Seadme paigaldamisel tuleb järgida järgmist:
 - Asetage seade laste käeulatuses eemale.
 - Asetage seade kuumakindlale, stabiilsele ja tasasele mittemetallist pinnale (mitte lakitud ega riide, vms. kaetud.).
 - Ärge kasutage seadet kütteseadmete (ahju, gaasileegi jne) lähedal ega plahvatusohtlikes keskkondades, kuhu on paigutatud süttimisohtlikke vedelikke või gaase.
 - Seadme kohale peab jääma vaba ruum, kaugus seintest peab olema vähemalt 10 cm. Peab olema tagatud takistamatu õhu juurdevool.
 - Vastasel korral võite seadet ja/või mööblit kahjustada.
 - Ärge kasutage seadet seinakappide, riulite all ega niiskustundlike esemete läheduses. Peab olema tagatud takistamatu õhu juurdevool.

- Hoidke 1 m kaugusel seadmetest, mis on tundlikud elektromagnetväljade suhtes (nt. ekraanid, kellad, elektroonikaseadmed ja magnetilised salvestusseadmed).
- Ärge transportige seadet, kui see on veel kuum.
- Püsivaks ja turvaliseks väljalülitamiseks tõmmake peale igat kasutamist pistik kontaktist.

Enne esmakordset kasutamist.



Puhastage seadet niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt. Täpsemat teavet vaadake „Puhastamine ja hooldus“.

Seadmega tutvumine

Puutetundlikud andurid


- Seade on varustatud puutetundlike juhtimisanduritega, mis võimaldavad lihtsat ja mugavat käsitlemist.
- Puudutades sõrmega „Lock“ - „Timer“ - „Function“ - „ON/OFF“, kostab alati kinnitav helisignaali. Puudutades „+“ - „-“ andureid ja „Puuteliuguri“ ala helisignaali ei kõla.

MÄRKUS: Hoidke juhtpaneel alati kuiv ja puhas. Ärge puudutage seda märgade sõrmedega ja ärge kasutage seda riulina, see võib põhjustada häireid.

	<p>„Puuteliuguri“ ala</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peale sõrme asetamist „Puuteliuguri“ alale võite seadistust ükshaaval muuta, liigutades sõrme edasi-tagasi. ● Asetades sõrme otse teatud „Puuteliuguri“ punktile, võite seadistust muuta koheselt. <p>MÄRKUS: „Puuteliuguri“ ala on mõeldud ainult töövõimsuse ja temperatuuritaseme muutmiseks.</p>
	<p>Puuteandurid</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Puudutades otse andurit, mis asub väljaspool „Puuteliuguri“ ala, saab valida kõik muud funktsioonid. ● Puudutades sõrmega lühidalt „+“ või „-“ andureid, saate nii võimsuse kui temperatuuritasemeid muuta sammhaaval.


Jääkuumuse näidik

Iga keeduala on varustatud jääkuumuse näidikuga, mis näitab, kas keeduala on veel kuum.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Kui keeduala temperatuur on poti eraldatava soojuse tõttu jõudnud väärtuseni üle 80 °C, kuvatakse ekraanil pärast seadme väljalülitamist tähis „H“. ● Niipea kui temperatuur on langenud alla 80°C või kui seade on vooluvõrgust lahutatud, „H“ kustub.
---	--

Poti tuvastamine

Igal keedualal on andur, mis tuvastab poti olemasolu keedualal.

	<p>Sisselülitamisel</p> <ul style="list-style-type: none">• Kui keeduala ei tuvasta peale sisselülitamist sobivat nõud, kuvatakse ekraanil „E0“ ja kõlab vaheldub hoiatussignaal.• Kui potti 60 sekundi jooksul ei tuvastata, lülitub seade automaatselt ooterežiimile. <p>Töötamise ajal</p> <ul style="list-style-type: none">• Kui töötamise ajal pott keedualalt eemaldatakse, kuvatakse ekraanil „E0“ ja kõlab vaheldub hoiatussignaal.• Kui pott pannakse 60 sekundi jooksul pliidiile tagasi, jätkub küpsetamine viimati seatud tasemel ning tööaeg jätkub, kui see oli eelnevalt seadistatud.• Kui potti 60 sekundi jooksul ei tuvastata, lülitub seade automaatselt ooterežiimile.
---	--

Jahutusventilaator

Pärast sisselülitamist hakkab töötama sisemine ventilaator, mis jahutab seadme sisemisi komponente, et vältida seadme ülekuumenemist. On tavaline, et ventilaator töötab pärast pikka töörežiimi ka ooterežiimis.

Kasutusaja piiramine

- Kui 2 tunni jooksul pole seadistusi muudetud, lülitab tööaja piirang pliidiplaadi automaatselt ooterežiimile. See juhtub sõltumata seatud tasemest.
- Peale automaatset väljalülitust saab pliidiplaadi uuesti sisse lülitada ja maksimaalne tööaeg aktiveerub uuesti.
- Kui tööaeg (taimer) on seatud pikemaks ajaks kui 2 tundi, on see säte prioriteetne. Peale määratud aja möödumist lülitub seade automaatselt välja.

Prioriteetne regulatsioon



Seadme juhtimise saab vastava pealülitiga „ON/ OFF“ lülitada ooterežiimi mis tahes ajal töötamise ajal, ka siis, kui muud andurid on endiselt sisse lülitatud.

Seadme kasutamine



HOIATUS: Lugege kõiki ohutusnõuandeid ja juhiseid!
Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid kehavigastusi!

Ooterežiim

	<ul style="list-style-type: none">• Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupesasse.• Elektroonikat kontrollitakse lühidalt. Ekraanil vilguvad kõik saadavalolevad näidikud.
	<ul style="list-style-type: none">• Kui elektroonika kontroll on lõpetatud, kõlab kinnitav signaal ja ekraanile kuvatakse „OFF“.• Seade on ooterežiimis.

Seadme sisselülitamine

	<ul style="list-style-type: none"> • Asetage sobiv nõu keeduala keskele. • Seadme sisselülitamiseks puudutage pealülitit „ON/OFF“. • Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon ja ekraanile kuvatakse „00“. • Nüüd valige valmistusrežiim, millega soovite töötada (kas „võimsustase“ või „temperatuuritase“ režiim). <p>MÄRKUS: Kui edasist aktiveerimist 60 sekundi jooksul peale sisselülitamist ei toimu, lülitub seade tagasi ooterežiimile.</p>
--	---

Küpsetamine „Võimsustaseme“ režiimis (sobib suurepäraselt vee keetmiseks või aurutamiseks).

	<ul style="list-style-type: none"> • Toksake ühe korra „Function“ andurile. • Seade lülitub automaatselt võimsustasemele „06“. • Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon, samal ajal kui ekraanil kuvatakse „06“ ja märgutuli „Power“ põleb pidevalt. <p>MÄRKUS: Kui seadet ei ole pärast eelmist kasutamist toiteallikast eraldatud, kuvatakse ekraanil soovitusena viimane seadistatud võimsuse tase.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Asetage sõrm „Puuteliuguri“ alale ja liigutage sõrme paremale, võimsus suureneb tasemeni „10“. <p>MÄRKUS: Seadete muutmise võimaluste kohta lugege punktist „Puutejuhtimise“ andurid</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Asetage sõrm „Puuteliuguri“ alale ja liigutage sõrme vasakule, võimsus väheneb tasemeni „01“. <p>MÄRKUS: Seadete muutmise võimaluste kohta lugege punktist „Puutejuhtimise“ andurid</p>

- Vaikimisi kuvatakse „võimsustaseme“ režiimis numbrid „01“ kuni „10“. Puudutades korraka „+“ ja „-“ andurit 3 sekundit, lülitub ekraan ümber näidates võimsustaseme asemel võimsuse väärtuste kuvamisele, nt. „01“ asemel kuvatakse „100“ ja „06“ asemel „800“, jne. See vorming jääb kehtima, kuni kasutaja selle tagasi seadistab. Valitud ekraanivorming säilib ka peale väljalülitamist. Alles peale vooluvõrgust lahutamist või elektrikatkestust lähtestatakse vorming numbritele „01“ kuni „10“.

- Allpool toodud väärtused on võrdlusväärtused ja kehtivad standardsete terasest pottide puhul, mille läbimõõt on 20 cm.

	CT 2020/IN	CT 3420/IN – vasak pool	CT 3420/IN – parem pool
tase 01	100 W	100 W	100 W
tase 02	200 W	200 W	200 W
tase 03	350 W	350 W	300 W
tase 04	500 W	500 W	400 W
tase 05	650 W	650 W	500 W
tase 06	800 W	800 W	600 W
tase 07	1000 W	1000 W	700 W
tase 08	1250 W	1250 W	900 W
tase 09	1500 W	1500 W	1100 W
tase 10	2000 W	2000 W	1400 W

MÄRKUS: Keeduala keskel olev andur kontrollib temperatuuri kööginõu põhjas.

Reguleerimine toimib korralikult ainult siis, kui kööginõu selle ala katab. Toidunõu peab olema lame ja mitte liiga paksu põhjaga, et tagada soojusülekanne. Maksimaalne vastuvõetav temperatuur režiimi "võimsuse tase" korral on 200 °C



Küpsetamine „temperatuuritaseme“ režiimis (sobib praadimiseks, grillimiseks või pruunistamiseks).


Väikeste toidukoguste valmistamine

- Kiire ja otsese soojusülekanedega induksioontehnoloogia võib põhjustada väikeste toidukoguste lühiajalise ülekuumenemise. Seega soovitame väikeste koguste kuumutamisel alustada "võimsuse taseme" režiimis madalal võimsustasemel (01–03) ja mõne minuti pärast üle minna soovitud temperatuuritasemele.

Suurte toidukoguste valmistamine

- "Temperatuuritaseme" režiimi ülemises jõudlusalas väheneb väljundvõimsus. Nii et pikkade kuumutamisjärjestuste vältimiseks soovitame suuremate koguste (> 1500 ml) kuumutamisel alustada kõrge võimsusega (09–10) „võimsus“ režiimiga ja lülituda paari minuti pärast soovitud temperatuuritasemele.
- Mõlema režiimi nutikas kombineerimine võimaldab mugavalt kasutada induksioonpliidi kõiki eeliseid.

	<ul style="list-style-type: none"> Toksake kaks korda „Function“ andurile. Seade lülitub automaatselt temperatuuritasemele „120 °C“. Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon, samal ajal kui ekraanil kuvatakse „120“ ja märgutuli „Temp“ põleb pidevalt. <p>MÄRKUS: Kui seadet ei ole pärast eelmist kasutamist toiteallikast eraldatud, kuvatakse ekraanil soovitusena viimane seadistatud temperatuuritaseme.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Asetage sõrm „Puuteliuguri“ alale ja liigutage sõrme paremale, temperatuur suureneb tasemeni „220 °C“. <p>MÄRKUS: Seadete muutmise võimaluste kohta lugege punkti „Puutejuhtimise“ andurid</p>



- Asetage sõrm „Puuteliuguri“ alale ja liigutage sõrme vasakule, temperatuur väheneb tasemeni „60 °C“.

MÄRKUS: Seadete muutmise võimaluste kohta lugege punkti „Puutejuhtimise“ andurid

Allpool toodud väärtused on võrdlusväärtused ja kehtivad standardsete terasest pottide puhul, mille läbimõõt on 20 cm.


tase 01	60 °C	tase 04	100 °C	tase 07	160 °C	tase 10	220 °C
tase 02	80 °C	tase 05	120 °C	tase 08	180 °C		
tase 03	90 °C	tase 06	140 °C	tase 09	200 °C		

MÄRKUS: Keeduala keskel olev andur kontrollib temperatuuri kööginõu põhjas.


Reguleerimine toimib korralikult ainult siis, kui kööginõu selle ala katab. Toidunõu peab olema lame ja mitte liiga paksu põhjaga, et tagada soojusülekanne. Maksimaalne vastuvõetav temperatuur režiimi „temperatuuri tase“ korral on 220 °C.

„Võimsustase“ ja „temperatuuritase“ režiimi vahetamine

- Võite igal ajal lülituda režiimilt „võimsuse tase“ režiimile „temperatuuri tase“ ja vastupidi. Viimasena valitud seadistus salvestatakse.




- „Võimsustaseme“ režiimis töötamise ajal puudutage andurit „Function“, et lülituda ümber „temperatuuri tase“ režiimile.
- Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon.




- „Temperatuuri taseme“ režiimis töötamise ajal puudutage andurit „Function“, et lülituda ümber „Võimsustase“ režiimile.
- Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon.

Tööaja seadistamine (Timer) - 1 minutist kuni 180 minutini

- Taimeri võib aktiveerida nii „Võimsustaseme“ kui ka „Temperatuuritaseme“ režiimis.




- Tööaja seadistuse aktiveerimiseks puudutage „Timer“ andurit.
- Seade lülitub automaatselt „Timer“ režiimile.
- Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon, samal ajal kui ekraanil kuvatakse „0:00“ ja märgutuli „Timer“ põleb pidevalt.



- „+“ nupu abil saate pikendada tööaega 1- min intervalliga 3 tunnini (180 min.)
- Puudutades „+“ nuppu pikalt, saate pikendada tööaega 10- min intervalliga.


MÄRKUS: Kui edasist aktiveerimist 5 sekundi jooksul peale sisselülitamist ei toimu, lülitub seade tagasi ooterežiimile.

	<ul style="list-style-type: none"> • Puudutades „-“ nappu pikalt, saate vähendada tööaega 1- min intervalliga. • Puudutades „+“ nappu pikalt, saate vähendada tööaega 10- min intervalliga. <p>MÄRKUS: Alustades „-“ anduriga algab kuvamine „3:00“ (180 minutit). Puudutades seda nappu uuesti, saate tööaega vähendada.</p>
---	--


- Ekraanil näete reguleeritud tööaega, nt „1:15“ (1 tund, 15 minutit) Umbes 5 sekundit peale taimeri seadistamist lülitub ekraan tagasi algsele funktsioonile. Puudutades uuesti „taimerit!, näitab ekraan 5 sekundi jooksul järelejäänud aega; nüüd saate taimerit veekord reguleerida. Märgutuli „Timer“ näitab, et taimer on aktiivne.
- Määratud aja lõppedes kõlab lühike signaal ja nupud lülituvad automaatselt ooterežiimile. Ekraanile kuvatakse kas „H“ või „OFF“.

MÄRKUS: Võimsuse või temperatuuritaseme muutmine ei mõjuta tööaega.


Tööaja seadistamine (Timer) - lähtestamise funktsioon

	<ul style="list-style-type: none"> • Tööaja seadistuse tühistamiseks puudutage „Timer“ andurit 3 sekundit. • Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon ja ekraanile kuvatakse „0:00“. • Tööaja seadistus ei ole enam aktiivne. <p>MÄRKUS: Sellisel juhul ei toimu automaatset väljalülitamist ja seade töötab edasi.</p>
--	---

Nupuluku (Lock) aktiveerimine/tühistamine

	<ul style="list-style-type: none"> • Nupuluku aktiveerimiseks puudutage ja hoidke „Lock“ andurit 3 sekundit. • Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon ja märgutuli „Lock“ põleb pidevalt. <p>MÄRKUS: Kõik andurid, välja arvatud „ON/OFF“ andur, on lukustatud juhusliku puudutamise vastu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nupuluku tühistamiseks puudutage ja hoidke uuesti „Lock“ andurit 3 sekundit. • Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon ja märgutuli „Lock“ kustub.
---	---

Seadme väljalülitamine

	<ul style="list-style-type: none"> • Seadme väljalülitamiseks puudutage pealülitit „ON/OFF“. • Anduri puudutamist kinnitab signaalitoon. • Ekraanile kuvatakse: <ul style="list-style-type: none"> ○ „OFF“ - juhul kui pliidi temperatuur on alla 80 °C. ○ „H“ - juhul kui pliidi temperatuur on üle 80 °C. ○ Kui temperatuur langeb alla 80 °C, kuvatakse ekraanile „OFF“. • Nüüd on nupud ooterežiimis. <p>MÄRKUS: Ventilaator töötab pärast pikka töörežiimi ka ooterežiimis, mis on täiesti normaalne.</p>
---	---

Seadme täielik väljalülitamine



- Püsivaks ja turvaliseks väljalülitamiseks eemaldage pistik peale igat kasutamist seinakontaktist.

Puhastamine ja hooldus



TÄHELEPANU: Kehavigastuste ja/või põletuse oht!



- Enne puhastamist lahutage seade alati vooluvõrgust.
- Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut puhastamiseks vette!
- Enne seadme puhastamist või liigutamist laske sellel täielikult jahtuda.

- Eemaldage keraamilisest klaasist plaadilt jämedad jäägid spetsiaalse klaasikaabitsaga, mis on saadaval kodutarvete kauplustes.
- Pärast seda puhastage külm klaasipind niiske lapi ja nõudepesuvee abil ning pühkige puhta lapi või köögipaberiga kuivaks. Kaubandusvõrgus on saadaval klaaskeraamiliste pliitide jaoks sobivad puhastusvahendid, millega kogu klaasipinda töödeldakse köögipaberi abil, kuni pole enam märdumist näha.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette ega kasutage aurudüüsi seadmeid.
- Veenduge, et seadmesse ei satuks vett ega auru.
- Ärge kunagi kasutage abrasiive, terasvilla ega teravaid, kriimustavaid esemeid.
- Kui ventilatsiooniaukude piirkonnas on näha mustust, eemaldage see tolmuimeja abil väljastpoolt.

Veakoodid

- Elektrooniline juhtimine sisaldab mitmeid siseseire funktsioone.
- Vea ilmnmisel lülitatakse toide välja ja ekraanile ilmub veakood. Lisaks kõlab helisignaal esimese 60 sekundi jooksul.

Veakoodide tabel:

E0	Poti tuvastamine: Igal keedualal on andur, mis tuvastab poti olemasolu keedualal. Kui keeduala ei tuvasta peale sisselülitamist sobivat nõud, kuvatakse ekraanil „E0“. <i>Ise parandamine: Pange nõu 60 sekundi jooksul keedualale, vastasel korral lülitage elektroonika seadme ooterežiimile. (Tutvuge ka punktiga „Seadmega tutvumine“)</i>
E1	Elektroonika rike: Seadme elektroonilises vooluringis on tekkinud lühis. <i>Ise parandamine: Ei ole võimalik - seade tuleb viia teenindusse.</i>
E2	Temperatuuriandur: Klaaskeraamilise plaadi all olev temperatuuriandur annab põhjendamatu väärtuse. <i>Ise parandamine: Laske seadmel mõnda aega seista, et kohaneda ümbritseva temperatuuriga.</i>
E3	Ülepinge elektrooniline juhtimine: Liiga kõrge pinge (> 270 V ~) tõttu on seadme elektroonilises vooluringis tekkinud viga. <i>Ise parandamine: Veenduge, et seadme andmeplaadil näidatud kasutatav pinge vastab teie koduses majapidamises kasutatavale toitepingele.</i>
E4	Alapinge elektrooniline juhtimine: Liiga madala pinge (< 160 V ~) tõttu on seadme elektroonilises vooluringis tekkinud viga. <i>Ise parandamine: Veenduge, et seadme andmeplaadil näidatud kasutatav pinge vastab teie koduses majapidamises kasutatavale toitepingele.</i>

E5	Ülekuumenemise kaitse („võimsustaseme“ režiim): „Võimsuse taseme“ režiimis ületab pliidiplaadi temperatuur maksimaalset lubatud väärtust 200 ° C (nt kuuma õli või rasva, tühja potti või mõne muu metalleseme tõttu seadme sisselülitamise ajal). <i>Ise parandamine: Eemaldage ülekuumenemise põhjus. Kui pliidi pind on jahtunud, võib seadme uuesti tööle panna. Seejärel kasutage „temperatuuritaseme“ režiimi, et hoida temperatuuri alla 200 °C.</i>
E6	Sisetemperatuur: Seadme sisetemperatuur on liiga kõrge (nt. takistatud õhuvarustuse, blokeeritud või defektse ventilaatori või ümbritseva õhu temperatuuri tõttu). <i>Ise parandamine: Puhastage ventilatsioonivad või eemaldage takistused, mis võivad ventilatsiooni takistada.</i>
MÄRKUS: Kõigi kuvatud veakoodide, välja arvatud “E0”, korral tuleb juhtimine käsitsi lähtestada, tõmmates toitepistikust või eraldades seadme toiteallikast.	

Laiendatud tooteteave vastavalt EL määrusele 66/2014 (energiasäästu eeskirjad)

Tabel

Mudeli identifitseerimine	CT 2020/IN	CT 3420/IN
Pliidi tüüp	vabaltseisev	vabaltseisev
Keedualade arv	1	2
Küttetehnoloogia	induktsioon	induktsioon
Läbimõõt	12 – 26 cm	12 – 26 cm kumbki
Küpsetamistsooni energiatarve, kg kumbki	195 Wh/kg	195 Wh/kg kumbki
Täielik pliidiplaadi energiatarve, kg kumbki	195 Wh/kg	195 Wh/kg

Katsemenetlus

- Toodet testiti vastavalt katsestandardile **DIN EN 60350-2: Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistamise seadmed - 2. osa Pliidiplaadid - jõudluse mõõtmise meetodid**

Kasutaja teave - Energia ja ressursside kokkuhoid

Nõuandeid energia säästmiseks:

- Kasutage ainult induktsioonpliidile sobivaid nõusid.
- Parima võimaliku soojusülekanne tagamiseks peavad nii keeduala kui ka poti põhi olema puhtad ja jääkaineteta.
- Enne seadme sisselülitamist asetage kööginõud alati keedualale.
- Asetage sobiv nõu keeduala keskele.
- Ärge kasutage alla 12 cm nõusid.
- Vett kuumutades kuumutage alati tegelikult vajaminevat kogust.
- Küpsetamise ajal soovitage nõu katta kaanega, kui võimalik.
- Lülitage keeduala õigeaegselt välja ning kasutage soojashoidmiseks, sulatamiseks jne. jääkkuumust.